

2-Gun Keypad Vault

[Schießsport Zubehör](#) > [Waffenlagerung](#) > [Gewehrtresore](#)

Hält Waffen und Wertsachen in greifbarer Nähe

Der Snapsafe 2-Gun Keypad Vault hält deine Waffen und Wertsachen in greifbarer Nähe und fern von unbefugten Händen. Der programmierbare 2- bis 4-stellige Tastencode sorgt für Sicherheit für Handfeuerwaffen und Wertsachen. Der 2-Gun Keypad Vault besteht aus strapazierfähigem 16-Gauge-Stahl, ist vorgebohrt für eine einfache Montage und passt auf deinen Nachttisch oder Schreibtisch. Die federbelastete Tür öffnet sich sofort für schnellen Zugriff. Das Innere Regal ist ideal zum Verstauen einer zweiten Handfeuerwaffe oder anderer Wertsachen. Der schützende Schaumstoffbezug bewahrt Handfeuerwaffen und Wertsachen vor Beschädigungen. Vorbohrungen für eine einfache Montage. Benötigt vier AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Hörbare und sichtbare Niedrigbatterieanzeigen. Backup-Schlüssel für Übersteuerung. Der Snapsafe 2-Gun Keypad Vault wurde kompakt gestaltet und passt auf jeden Schreibtisch oder Regal.



Eigenschaften

- Name: [SNAP SAFE 2-Gun Keypad Vault](#)
- Hersteller: [SNAP SAFE](#)
- Artikel-Nr.: 100026336
- Herst.-Nr.: 75430
- Art: Handgun
- Farbe: Black
- Kapazität: 2
- Material: Steel
- Versandgewicht: 6.804kg
- Versandhöhe: 267mm
- Versandbreite: 286mm
- Versandlänge: 394mm
- UPC: 851529004853

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Snapsafe 2Gun Keypad Vault Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

Snapsafe 2Gun Keypad Vault Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Snapsafe 2Gun Keypad Vault entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, deine Waffen und Wertsachen sicher zu lagern und dir schnellen Zugriff zu ermöglichen, wenn du ihn benötigst. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Nutzungshinweise, um einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Tresor ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und Wertsachen.
- Halte den Tresor immer abgeschlossen, wenn er nicht in Gebrauch ist, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Keypads und der Batterien, um sicherzustellen, dass der Tresor korrekt funktioniert.
- Halte den Tresor außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um einen versehentlichen Zugriff zu verhindern.
- Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen sofort die Nutzung einstellen und Hilfe suchen.
- Melde unsichere Vorfälle oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Unsachgemäße Nutzung oder Fehlfunktionen können zu unbefugtem Zugriff auf Waffen führen.
 - Batterien sollten vorsichtig behandelt werden, um Lecks oder Schäden zu vermeiden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Setze den Tresor nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
 - Stelle sicher, dass der Tresor sicher montiert ist, um Umkippen oder Fallen zu verhindern.
 - Überprüfe regelmäßig die schützende Schaumstoffauskleidung auf Abnutzung und ersetze sie gegebenenfalls.
- **Altersbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsanleitungen

1. Wähle einen Standort:

- Wähle eine flache Oberfläche, wie einen Nachttisch oder Schreibtisch.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Unordnung ist und einen einfachen Zugang ermöglicht.

2. Montage des Tresors:

- Nutze die vorgebohrten Löcher für eine einfache Montage.
- Sichere den Tresor mit geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), um Stabilität zu gewährleisten.
- Bestätige, dass der Tresor fest angebracht ist, bevor du ihn verwendest.

Nutzungsanleitungen

1. Festlegen des Tastencode:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um einen 2 bis 4stelligen Tastencode zu programmieren.
- Stelle sicher, dass der Code einprägsam, aber nicht leicht zu erraten ist.

2. Zugriff auf den Tresor:

- Gib den programmierten Code auf dem Keypad ein, um die Tür zu entriegeln.
- Die federbelastete Tür öffnet sich sofort für schnellen Zugriff.

3. Aufbewahrung von Gegenständen:

- Lege Handfeuerwaffen und Wertsachen auf das Innere Regal.
- Stelle sicher, dass die Gegenstände sicher positioniert sind, um Bewegungen zu verhindern.

4. Batteriewartung:

- Der Tresor benötigt vier AABatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Betrieb.
- Überprüfe regelmäßig den Batteriestatus mithilfe der hörbaren und sichtbaren Niedrigbatterieanzeigen.
- Ersetze die Batterien umgehend, wenn die Niedrigbatterieanzeigen aktiviert werden.

5. BackupSchlüssel:

- Im Falle einer Fehlfunktion des Keypads oder leerer Batterien kannst du den BackupSchlüssel verwenden, um auf den Tresor zuzugreifen.

Entsorgungsanleitungen

- Entsorge den Tresor gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Entferne die Batterien vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den lokalen Richtlinien.
- Entsorge den Tresor nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website des Produkts für Hilfe.

Vielen Dank, dass du die sichere Nutzung deines Snapsafe 2Gun Keypad Vault gewährleistest. Bitte befolge die in diesem Handbuch gegebenen Richtlinien, um Sicherheit und Schutz zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de