

# LLC AR-15 Disconnector

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile Disconnector](#) > [Unterbrecher](#)

Luth-AR Fabrikaustausch-Disconnect. Passt auf Standard-AR-15-Gewehre.



## Eigenschaften

- Name: [LUTH-AR LLC AR-15 Disconnector](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028037
- Herst.-Nr.: LR19
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versendlänge: 25mm
- UPC: 859819007461

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 Disconnector
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 Disconnector

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den LUTHAR LLC AR15 Disconnector entschieden haben. Dieser Disconnector ist für StandardAR15Gewehre konzipiert und bietet eine zuverlässige Leistung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Disconnector nur in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder scharfen Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Disconnector korrekt funktioniert, bevor Sie das Gewehr verwenden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Disconnector gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den LUTHAR LLC AR15 Disconnector in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Disconnector richtig einrastet und sicher befestigt ist.

### 3. Überprüfung

- Prüfen Sie die Funktion des Disconnectors, indem Sie das Gewehr im gesicherten Zustand betätigen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug und der Disconnector ordnungsgemäß zusammenarbeiten.

### 4. Verwendung

- Verwenden Sie das Gewehr nur, wenn Sie sich sicher sind, dass alles ordnungsgemäß installiert und überprüft wurde.
- Befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Schusswaffen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Waffenbestandteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand zu haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie sich über die richtige Handhabung und Wartung Ihres AR15Gewehrs informieren.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)