

# LLC AR-15 EJECTION HINGE PIN SNAP RING - LUTH-AR LLC Ejection Hinge Pin Snap Ring

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile für die Abdeckung von Auswurfffenstern](#) > [Ejection Port Cover Hardware](#)

Ersatz Ejection Hinge Pin Snap Ring von Luth-AR. Passt für Standard AR-15 Gewehre.



## Eigenschaften

- Name: [LUTH-AR LLC Ejection Hinge Pin Snap Ring](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028056
- Herst.-Nr.: UR-02
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.001kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 859819007812

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 EJECTION HINGE PIN SNAP RING
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den LUTHAR LLC AR15 EJECTION HINGE PIN SNAP RING

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LUTHAR LLC AR15 Ejection Hinge Pin Snap Ring. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihres AR15 Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung aufweist.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie das Ejection Hinge Pin Snap Ring nur mit AR15 Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Entfernen Sie das alte Ejection Hinge Pin Snap Ring, falls vorhanden.
3. Setzen Sie das neue Ejection Hinge Pin Snap Ring in die vorgesehene Position ein.
4. Überprüfen Sie, ob das Snap Ring sicher und korrekt sitzt.

### • Nutzung:

1. Verwenden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Überprüfen Sie regelmäßig das Snap Ring auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
3. Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten oder defekten Teilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie sich an den Hersteller oder an autorisierte Händler wenden. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EU-basierte Kontaktstelle gerichtet werden.

## Abschließende Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)