

REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED - PRO 700 FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 SA ODG

Completely Customizable Remington 700 Chassis

Magpul's Pro 700 Rifle Chassis combines innovative engineering and precision machining to create a full featured precision rifle chassis for Remington 700 actions. Based on a full billet aluminum skeleton, the Magpul Pro 700 Rifle Chassis is clad in Magpul polymer for comfort, and noise mitigation. With the swap of a bolt-cutout plate, a reversible cheek riser, and reversible hinge the chassis is fully ambidextrous, ensuring that left handed shooters are included in the fun. Chassis features an injection molded polymer grip with 5 degree forward edge sweep and enlarged palm swell with 7 degree aft edge sweep for enhanced user comfort combined with a .75" fore/aft adjustment range using a common hex wrench. Additional grip option included that features a more aggressive sweep and enlarged palm swell. Durable cast steel rotation limited QD sling swivel mounts with Melonite® finish fits up to 1.5" push button swivels. M-LOK slots available for accessory mounting. Integrated AICS pattern magazine well of reinforced polymer construction optimized for PMAG® 5 & PMAG® 10 7.62 AC™ magazines as well as most other AICS pattern short action magazines. The Magpul Pro 700 Rifle Chassis is machined from 6061-T6 billet aluminum, with Type III hard anodizing. The Chassis is completely adjustable to fit your needs: Overall LOP adjustment range is 13.25"-15.125"; butt pad height adjustment from 1.33" down to .90", also adjust 5 degree left or right; comb height range adjusts 1" with a secondary locking knob; cheek riser features a 3-position fore/aft adjustment of +.375", 0" and -.375" which can also be changed for left or right side usage using only a common hex wrench. The Remington 700 Pro Chassis would be a great upgrade to an existing gun, or for your next build!



Attributes

- Name: PRO 700 FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 SA ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100029341
- Mfr. No.: MAG997-ODG
- Action Type: Short
- Color: O.D. Green
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Delivery weight: 4.037kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 234mm
- Shipping length: 884mm
- UPC: 840815121183

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED MAGPUL PRO 700 FIXED STOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED PRO 700 FIXED STOCK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Pro 700 de Magpul](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis de Fusil Magpul Pro 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Magpul Pro 700](#)
- [Suomi: REMINGTON PRO 700 SA CHASSIS SÄÄDETTÄVÄ TUKKI Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED MAGPUL PRO 700 FIXED STOCK

Einführung

Willkommen zu Ihrem neuen REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED MAGPUL PRO 700 FIXED STOCK. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Montage des Stocks entladen ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gewehr die grundlegenden Sicherheitsregeln:
 - Behandeln Sie jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
 - Richten Sie die Mündung niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
 - Halten Sie den Finger von der Abzugstaste, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Teile des Stocks korrekt montiert und festgezogen sind.
- Verwenden Sie nur empfohlene Magazine und Munition, um die Sicherheit und Leistung des Gewehrs zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Stocks:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Stock, falls vorhanden, gemäß den Herstelleranweisungen.
- Befestigen Sie den Magpul Pro 700 Stock am Gewehr, indem Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge verwenden.
- Überprüfen Sie, ob der Stock sicher und fest sitzt.

2. Einstellung des Stocks:

- Passen Sie die Länge des Stocks (LOP) an, indem Sie die entsprechenden Einstellmechanismen verwenden.
- Stellen Sie die Wangenauflage nach Ihren Bedürfnissen ein, um optimalen Komfort zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie alle Einstellungen, bevor Sie das Gewehr verwenden.

3. Verwendung des Stocks:

- Halten Sie das Gewehr in einer stabilen Position.
- Nutzen Sie die Vorteile der ergonomischen Gestaltung des Stocks für eine verbesserte Schießhaltung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Schusswaffen und Zubehör.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED MAGPUL PRO 700 FIXED STOCK wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie die offizielle Website von Magpul.

Wir danken Ihnen für den Kauf des REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED MAGPUL PRO 700 FIXED STOCK und wünschen Ihnen viel Freude beim Schießen!

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED PRO 700 FIXED STOCK

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED PRO 700 FIXED STOCK. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe handling and operation of this product. Please read this guide carefully before use to fully understand the safety measures and proper usage techniques.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety mechanism is engaged when not in use.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock and firearm for any signs of damage or wear.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Do not use this product in a manner inconsistent with its intended use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the stock is properly installed on the firearm before use.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of bystanders before firing.
- Do not modify the stock or any components without consulting a qualified gunsmith.
- Use only compatible magazines as specified in the product description to ensure proper function.
- Ensure that any accessories mounted on the stock do not obstruct the operation of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Workspace:** Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
2. **Gather Tools:** You will need a common hex wrench for installation.
3. **Remove Existing Stock:** Carefully detach the existing stock from the Remington 700 action.
4. **Align the Pro 700 Stock:** Position the Pro 700 stock onto the action, ensuring proper alignment.
5. **Secure the Stock:** Use the hex wrench to tighten the screws, ensuring a secure fit without overtightening.
6. **Check Adjustments:** Adjust the length of pull (LOP) and comb height as needed for user comfort.

Usage

- **Adjusting the Stock:**
 - Length of Pull (LOP) can be adjusted between 13.25" and 15.125".
 - Butt pad height can be adjusted from 1.33" down to .90".
 - Cheek riser can be adjusted to three positions: +.375", 0", and .375".
- **Using the Grip:** Ensure that your grip is secure and comfortable. The grip is designed with an enlarged palm swell and a 5degree forward edge sweep to enhance user comfort.
- **Accessory Mounting:** Utilize the MLOK slots for mounting additional accessories as needed. Ensure that any mounted accessories do not interfere with the operation of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED PRO 700 FIXED STOCK, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer or authorized distributors.

By following the instructions and guidelines outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your REMINGTON 700 SHORT ACTION STOCKS FIXED PRO 700 FIXED STOCK. Always prioritize safety and responsible usage when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Pro 700 de Magpul

Introducción

Gracias por elegir el chasis Pro 700 de Magpul para su rifle Remington 700. Este producto ha sido diseñado con la seguridad y el rendimiento en mente. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y correcto del chasis, así como instrucciones sobre su instalación, uso y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el chasis y contacta a un profesional calificado.
- Utiliza el chasis solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación y ajuste del chasis.
- **Ajustes de la Culata:** Realiza ajustes en la culata con cuidado y asegúrate de que estén firmes antes de usar el rifle.
- **Montaje de Accesorios:** Verifica que todos los accesorios estén correctamente montados y asegurados para evitar que se suelten durante el uso.
- **Agarre:** Utiliza el agarre del chasis de manera segura y cómoda para evitar lesiones en la mano.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Pro 700 de Magpul.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos y herramientas proporcionados.
- Ajusta la culata a la longitud deseada utilizando la llave hexagonal común.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la altura del pad de culata entre 1.33" y 0.90".
- Cambia la posición de la alza de mejilla a una de las tres posiciones disponibles.

3. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté correctamente montado y ajustado antes de disparar.
- Practica el uso del chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el chasis, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de polímero y metales.
- Asegúrate de que todos los componentes estén completamente desensamblados y seguros para evitar accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad y el uso del chasis Pro 700 de Magpul, consulta la documentación proporcionada con el producto o visita el sitio web oficial de Magpul. Recuerda que es importante seguir todas las regulaciones locales y nacionales sobre la seguridad de armas de fuego.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del chasis Pro 700 de Magpul. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en el manejo de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Châssis de Fusil Magpul Pro 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis de fusil Magpul Pro 700 pour votre Remington 700. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes ou des environnements dangereux.
- Respectez les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles, tels que les PMAG® 5 et PMAG® 10 7.62 AC™.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés avant chaque utilisation.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous utilisez le châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Montage du Châssis:**
 - Retirez la crosse d'origine de votre Remington 700.
 - Fixez le châssis Magpul Pro 700 à l'action de votre arme en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
 - Utilisez une clé hexagonale standard pour ajuster la longueur de crosse (LOP) et la hauteur du pad de crosse.
3. **Ajustements:**
 - Ajustez le reposejoue à la position souhaitée en utilisant les réglages disponibles.
 - Assurez-vous que tous les réglages sont bien serrés avant d'utiliser le châssis.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le chargeur est correctement installé et que l'arme est déchargée.
- Lorsque vous tirez, maintenez une bonne prise sur le châssis et assurez-vous que votre corps est dans une position stable.
- Respectez toujours les règles de sécurité lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère et en aluminium.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives locales de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis de fusil Magpul Pro 700, veuillez contacter le fabricant ou le point de vente où vous avez acheté le produit. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre châssis Magpul Pro 700 tout en assurant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et soyez prudent !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Magpul Pro 700

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Magpul Pro 700. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente le informazioni fornite per evitare incidenti e garantire un'esperienza positiva con il proprio prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Magpul Pro 700 solo per l'uso previsto, ovvero per fucili a lungo raggio compatibili con azioni Remington 700.
- Controlla regolarmente il telaio per segni di usura o danni. In caso di difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non adatti, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.
- Tieni il telaio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili, poiché la manipolazione impropria può portare a incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del telaio per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza sempre attrezzi appropriati e in buone condizioni per l'installazione e la regolazione del telaio.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire che il telaio sia fissato correttamente e in modo sicuro.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori o attrezzature non raccomandate, poiché ciò potrebbe compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Non tentare di modificare il telaio o di utilizzare parti non approvate, in quanto ciò potrebbe invalidare la garanzia e compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni fornite per rimuovere il vecchio stock e installare il telaio Magpul Pro 700.
- Utilizza una chiave esagonale per regolare la lunghezza totale (LOP) e l'altezza del pad di calcio secondo le tue esigenze personali.
- Fissa il rialzo per il guanciale nella posizione desiderata, assicurandoti che sia ben bloccato.

2. Uso del Telaio:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che tutte le parti siano fissate correttamente.
- Effettua delle prove di tiro in un ambiente controllato e sicuro per familiarizzare con il nuovo telaio.
- Regola l'impugnatura e il comb secondo le tue preferenze per ottimizzare il comfort e la precisione durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio Magpul Pro 700.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nella spazzatura domestica. Contatta un centro di raccolta rifiuti o un servizio di smaltimento autorizzato per la gestione dei materiali.
- Se il telaio è danneggiato, verifica se il produttore offre un programma di restituzione o riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

REMINGTON PRO 700 SA CHASSIS SÄÄDETTÄVÄ TUKKI Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON PRO 700 SA CHASSIS SÄÄDETTÄVÄ TUKKI tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa kosteista ja kuumista ympäristöistä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu tai tyhjennetty ennen tuotteen kiinnittämistä tai irrottamista.
- Käytä tuotetta vain, jos tunnet sen käyttötavan ja turvalliset käytännöt.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät asetta.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos tunnet olosi epävakavaksi tai epävarmaksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä tukki lukkorunkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tukki on tiukasti kiinnitetty ja ettei siinä ole liikkuvia osia, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita.

2. Käyttö

- Säädä vetopituus, poskipakka ja perälevy haluamallasi tavalla ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki säädöt on lukittu paikoilleen ennen ampumista.
- Tarkista asennus ja säädöt ennen jokaista käyttökertaa.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuote on valmistettu polymerista, joka voidaan kierrättää. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Noudata paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Yhteenveto

REMINGTON PRO 700 SA CHASSIS SÄÄDETTÄVÄ TUKKI on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen mukautettavuutta ja turvallisuutta. Noudata aina näitä ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotevaroitukset ja palautusilmoitukset.