

# LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #23 Lock-N-Load Shellplate

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Patronenplatten für die Lock-N-Load AP und Pro-Jector sind für die meisten Kaliber erhältlich. Jede Patronenplatte kann auch zusätzliche Kaliber mit denselben Hülsenbodenmaßen halten. Die aktuellen Patronenplatten sind so konzipiert, dass sie auf Lock-N-Load AP (sowohl EZ-Ject- als auch Drahtauswerfer-Modelle) und Pro-Jector Pressen passen. Diese Patronenplatten erfordern den Kauf des 749-012-552 Hornady Auto Press Retrofit-Kits, wenn deine Presse noch das ALTE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM hat. Bei Fragen wende dich bitte an deinen Sinclair-Techniker unter 800-717-8211. Sieh dir das Hornady Shellplate-Diagramm an.



## Eigenschaften

- Name: [HORNADY #23 Lock-N-Load Shellplate](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 100031898
- Herst.-Nr.: 392623
- Art: Press Type
- Patrone: -
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 090255926231

## Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23

## Einleitung

Die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23 ist ein hochwertiges Produkt, das für die Verwendung mit der LockNLoad AP und ProJector Presse entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung der Presse, mit der du die Patronenplatte verwendest, vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende die Shellplate nur für die vorgesehenen Kaliber, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform und melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Shellplate nur mit der HORNADY LockNLoad AP oder ProJector Presse.
- Stelle sicher, dass deine Presse mit dem aktuellen Hornady Auto Press RetrofitKit ausgestattet ist, wenn du das alte Spring Type Cartridge Case Ejector System verwendest.
- Achte darauf, dass alle Teile der Presse und der Shellplate fest und sicher montiert sind, bevor du mit dem Laden von Patronen beginnst.
- Vermeide es, die Shellplate zu überladen oder mit beschädigten Hülsen zu arbeiten.
- Trage beim Laden von Patronen immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation der Shellplate:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und nicht unter Druck steht.
- Entferne die alte Shellplate, falls vorhanden, indem du die Befestigungsschrauben löst.
- Setze die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23 in die vorgesehene Halterung ein.
- Befestige die Shellplate sicher mit den vorgesehenen Schrauben.

### 2. Verwendung der Shellplate:

- Überprüfe, ob die Shellplate korrekt installiert ist und alle Teile fest sitzen.
- Wähle das passende Kaliber für deine Ladeoperation.
- Beginne mit dem Laden von Patronen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Presse.
- Achte während des gesamten Ladevorgangs auf die Sicherheit und die korrekte Handhabung des Materials.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23 gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Shellplate ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen in deiner Nähe, falls verfügbar.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder zur Klärung von Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte deinen SinclairTechniker unter der angegebenen Telefonnummer.

Diese Anleitung soll dir helfen, die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23 sicher und effektiv zu verwenden. Beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um ein sicheres Ladeerlebnis zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)