

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - #46 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

Shell plates for Lock-N-Load AP and Pro-Jector are available to fit most calibers. Each shell plate will also hold additional calibers with the same case head dimensions. Current shell plates are designed to fit Lock-N-Load AP (both EZ-Ject and wire ejector models) and Pro-Jector presses. These shell plates require the purchase of the 749-012-552 Hornady Auto press retrofit kit if your press still has the OLD STYLE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM. If you have any questions please contact your Sinclair tech 800-717-8211. View Hornady Shellplate Chart.



Attributes

- Name: #46 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031901
- Mfr. No.: 392646
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.254kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 090255926460

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46](#)
- [English: LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #46 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy do Nabojów LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46](#)

Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46 entschieden hast. Diese Patronenplatte wurde entwickelt, um die Effizienz und Sicherheit deiner Wiederladearbeiten zu erhöhen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Benutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfung der Presse:** Stelle sicher, dass deine Presse mit der LockNLoad AP Shellplate kompatibel ist. Verwende die Shellplate nur mit den entsprechenden Modellen.
- **Vermeidung von Verletzungen:** Achte darauf, dass du die Presse in einem stabilen und sicheren Zustand verwendest.
- **Sicherer Umgang mit Materialien:** Verwende nur die empfohlenen Hülsen und Materialien, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- **Richtige Handhabung:** Berühre die beweglichen Teile der Presse nicht während des Betriebs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Presse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befolge die Anweisungen im Handbuch deiner Presse zur Installation der Shellplate.
- Überprüfe, ob die Shellplate fest und sicher montiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.

2. Nutzung:

- Lade die Hülsen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass die Hülsen korrekt in die Shellplate eingesetzt sind.
- Betätige die Presse langsam und kontrolliert, um Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an deinen Sinclair-Techniker unter der angegebenen Telefonnummer. Du kannst auch das Hornady Shellplate-Diagramm zur weiteren Hilfe einsehen.

Schlussbemerkung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte befolge alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46 zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #46 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #46. This product is designed to enhance your reloading experience with the LockNLoad AP and ProJector presses. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety guidelines and instructions outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always use the shellplate in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the shellplate out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the shellplate regularly for wear or damage before each use.
- Ensure that your reloading press is compatible with the shellplate model.
- Do not attempt to modify the shellplate or use it in ways other than intended.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you have the correct retrofit kit (749012552) if your press has the old style spring type cartridge case ejector system.
- Use only the recommended calibers that fit the shellplate to prevent malfunctions.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when reloading.
- Keep the work area clean and organized to avoid accidents.
- Do not overload the press or exceed the manufacturer's specifications for use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is turned off and unplugged.
- Remove the old shellplate from your press if applicable.
- Align the new LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #46 with the mounting points on your press.
- Securely fasten the shellplate according to the manufacturer's instructions.
- If using an old style spring type cartridge case ejector system, install the 749012552 retrofit kit before proceeding.

2. Usage:

- Before starting, doublecheck that the shellplate is properly installed and secured.
- Load the appropriate caliber into the shellplate.
- Follow the reloading process as per the instructions provided with your press.
- After use, remove the shellplate and clean it to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the shellplate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the shellplate in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #46, please contact your Sinclair tech at 8007178211.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #46. Your attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46

Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y adecuado, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Siempre verifica que el equipo esté en buen estado antes de usarlo.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones por mal uso del equipo.
 - Peligro de daños a la prensa si no se utilizan las placas de cartucho adecuadas.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que la placa de cartucho sea compatible con tu prensa antes de usarla.
 - No fuerces la placa de cartucho en la prensa.
 - Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada.
- Retira la placa de cartucho antigua si es necesario.
- Coloca la nueva placa de cartucho en la prensa, asegurándote de que encaje correctamente.
- Vuelve a conectar la prensa y verifica que todo esté en su lugar.

2. Uso:

- Configura la prensa según las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que la placa de cartucho esté bien asegurada antes de comenzar a recargar.
- Realiza un chequeo visual antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, detén la operación inmediatamente y revisa el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- La eliminación del producto debe hacerse de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje o la eliminación adecuada de productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor contacta a un técnico especializado en el área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy do Nabojów LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z prasami LockNLoad AP oraz ProJector.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan talerzy do nabojów oraz innych części sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj talerzy do nabojów w suchym i czystym środowisku.
- Nie używaj talerzy do nabojów, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany talerzy, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Unikaj kontaktu z dziećmi; produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.
- Przechowuj talerze w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja talerzy do nabojów:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Zdejmij stary talerz, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy talerz do nabojów w odpowiedniej pozycji.
- Upewnij się, że talerz jest dobrze zamocowany przed rozpoczęciem użytkowania.

2. Użytkowanie talerzy do nabojów:

- Sprawdź, czy talerz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed każdym użyciem.
- Używaj talerzy zgodnie z przeznaczeniem, tj. do kalibrów, dla których zostały zaprojektowane.
- Regularnie kontroluj działanie prasy oraz stan talerzy podczas użytkowania.

3. Zestaw modernizacyjny:

- Jeśli Twoja prasa ma stary system wyrzutu łusek z systemem sprężynowym, konieczny jest zakup zestawu modernizacyjnego 749012552 Hornady Auto.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj talerzy do nabojów do ogólnych odpadów, jeśli są uszkodzone lub nieużywane.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania talerzy do nabojów, zaleca się kontakt z odpowiednim technikiem lub specjalistą. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz inne istotne informacje, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie powyższych wytycznych pozwoli na bezpieczne i efektywne korzystanie z talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46. Denna produkt är designad för att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är defekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din press är kompatibel med LOCKNLOAD AP SHELLPLATE innan installation.
- Om din press har det gamla fjädertyp hylsdragarsystemet, köp och installera Hornady Auto press retrofittningskit (artikelnummer 749012552) innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av pressar och skalplattor för att skydda dig mot eventuella skador.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för installation och användning som medföljer produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta

- Stäng av pressen och koppla bort strömmen innan installation.
- Ta bort den gamla skalplattan om det behövs.
- Placera den nya LOCKNLOAD AP SHELLPLATE på pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Följ tillverkarens anvisningar för att säkra skalplattan på plats.

2. Användning av skalplatta

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar använda pressen.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du laddar ammunition.
- Använd endast de kalibrar som är rekommenderade för den specifika skalplattan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt och se till att produkten inte hamnar i miljön på ett olämpligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker. Du kan även besöka Hornady's officiella webbplats för ytterligare resurser och support.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46!

Bezpečnostní pokyny pro použití produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání a údržbě produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v této příručce.
- Před používáním produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střeliva a jeho manipulace.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro manipulaci s nábojnicemi.
- Ujistěte se, že váš stroj LockNLoad AP je kompatibilní s nábojnicemi, které používáte.
- Pokud používáte starý typ vyhazovače nábojů na základě pružiny, zakupte si sadu na retrofitting 749012552.
- Při manipulaci s nábojnicemi dodržujte zásady bezpečnosti práce a používejte vhodné ochranné pomůcky.
- Nikdy neprovádějte úpravy produktu, které nejsou doporučeny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda je stroj LockNLoad AP vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte starou nábojnici, pokud je to nutné.
- Nainstalujte novou nábojnici podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně usazena.
- Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno před prvním použitím.

2. Použití:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro bezpečné používání produktu.
- Při práci se strojem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo potřebu technické podpory se obraťte na odborníka ve svém okolí nebo na autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #46. Vaše bezpečnost je naší prioritou.