

QUICK TRIM DIES - LEE PRECISION Quick Trim Die 300 AAC Blackout

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Lee Quick Trim Dies, geeignet für die Verwendung mit den Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmers.



Eigenschaften

- Name: [LEE PRECISION Quick Trim Die 300 AAC Blackout](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100032069
- Herst.-Nr.: 90689
- Patrone: 300 AAC Blackout
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 734307906894

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für LEE PRECISION QUICK TRIM DIES](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für LEE PRECISION QUICK TRIM DIES

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die LEE PRECISION Quick Trim Die 300 AAC Blackout. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung Ihres Produkts zu unterstützen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Handschuhe), wenn Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie alle Körperteile von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Trimmern (z.B. Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmers).
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Trimmers, um spezifische Anweisungen zur Verwendung zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Trimmers und der Quick Trim Die vorhanden sind.

2. Installation

- Befestigen Sie die Quick Trim Die gemäß den Anweisungen des Trimmerherstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Die sicher und fest sitzt, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

3. Verwendung

- Wählen Sie die passende Patrone (300 AAC Blackout) aus.
- Platzieren Sie die Patrone in den Trimmer und aktivieren Sie das Gerät.
- Achten Sie darauf, die Patrone während des Trimmvorgangs nicht zu berühren.
- Überprüfen Sie das Ergebnis nach dem Trimmen und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Beachten Sie, dass alle Produkte einen EU-basierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de