

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESSES - LEE PRECISION 45 ACP

Load-Master Progressive Press

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Mehrstationenpressen](#)

Das Lee Load-Master progressive 5-Loch Wiederlade-Kit umfasst eine Vollformat-Größeneinstellung, eine Pulver-Durchgangs-Expansionsdüse, eine Geschossetzvorrichtung, ein Turret, eine Hülsenplatte, ein Auto-Drum Pulvermaß, einen Hülsenfüller und eine Zündhütchenzufuhr. Die Load-Master Progressive Presse allein enthält keinen Hülsenfüller, keine Dies, keine Hülsenplatte, keine Zündhütchenzufuhr oder kein Pulvermaß. Diese Artikel müssen separat erworben werden.



Eigenschaften

- Name: [LEE PRECISION 45 ACP Load-Master Progressive Press](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100032127
- Herst.-Nr.: 90945
- Patrone: 45 Auto (ACP)
- Versandgewicht: 6.872kg
- UPC: 734307909451

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Die LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS ist eine hochentwickelte Wiederladepresse, die für die Verwendung mit der Patrone 45 Auto (ACP) konzipiert ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Presse nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendest.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und frei von Ablenkungen.
- Stelle sicher, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird.
- Verwende die Presse nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Überprüfe die Presse regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Zubehörteile und Ersatzteile von LEE PRECISION.
- Trage immer eine Schutzbrille, während du die Presse benutzt, um deine Augen zu schützen.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Presse fern.
- Verwende die Presse nur in gut belüfteten Bereichen, insbesondere beim Umgang mit Pulver.
- Beachte die Gefahr von statischer Elektrizität beim Umgang mit Pulvern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle die Presse auf einer stabilen, ebenen Fläche auf.
- Befestige die Presse gemäß den beiliegenden Installationsanweisungen.
- Vergewissere dich, dass alle Teile fest und sicher montiert sind.

2. Nutzung

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen korrekt eingestellt sind, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Lade die Presse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überwache den Ladevorgang ständig, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe die Presse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling.
- Bei der Entsorgung von alten oder defekten Teilen achte darauf, die Umweltvorschriften zu beachten.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von gefährlichen Materialien, die möglicherweise mit der Presse in Kontakt gekommen sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen, wende dich bitte an den Kundenservice von LEE PRECISION oder besuche die Website für weitere Informationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn du mit der LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS arbeitest. Folge diesen Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de