

ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP - ARCALOCK 14" UNIVERSAL ARCA SWISS RAIL WITH BARRICADE STOP

Precision Rail with 65 Locking Positions

Due to the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifles, Area 419 saw a need to improve dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. The Area 419 Arcalock 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop has serrated rail sides with a proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations on the rail are not sharp and will not damage bags or your hands. The rail features 65 Locking positions and is backwards compatible with standard Arca accessories. Made to the RRS 1.5" Dovetail Standard, so you can be sure lever clamps will work. Designed to attach to the rifle up to 4 places for maximum strength and stability. Extends past the end of most rifle stocks, allowing a further forward bipod attachment, increasing stability. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. While designed with Manners Composite Stocks in mind, this rail accommodates a multitude of rifle and stock configurations that have an accessible front action screw and some sort of front attachment point(s).



Attributes

- Name: ARCALOCK 14" UNIVERSAL ARCA SWISS RAIL WITH BARRICADE STOP
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100032672
- Mfr. No.: 419-ALK-UNIV14R
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.333kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 54mm
- Shipping length: 400mm
- UPC: 853675008327

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 14" Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop](#)
- [English: ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail Universel Arcalock 14" d'Area 419](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla szyny ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP](#)
- [Suomi: ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL MED BARRICADE STOP](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 14"

Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ARCALOCK 14" Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop von Area 419 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und stabile Befestigung für dein Präzisionsgewehr zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schiene nur mit kompatiblen Zubehörteilen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Schiene auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Halte die Schiene und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Schiene nicht für andere Zwecke als die, für die sie vorgesehen ist.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften, die für die Verwendung von Schusswaffen gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Schiene korrekt an deinem Gewehr montiert ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schiene mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende keine scharfen Werkzeuge oder Gegenstände, um die Schiene zu montieren oder zu demontieren.
- Stelle sicher, dass die Zähne an der Schiene nicht scharf sind, um Verletzungen an Händen oder Taschen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung der Schiene mit einem Bipod, stelle sicher, dass der Bipod korrekt und sicher befestigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Schiene:

- Überprüfe die Schiene auf sichtbare Mängel oder Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

2. Montage der Schiene:

- Positioniere die Schiene an der gewünschten Stelle auf dem Gewehr.
- Verwende die vorgesehenen Adapter oder Befestigungselemente, um die Schiene sicher zu montieren.
- Ziehe die Befestigungen gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung der Schiene:

- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob die Schiene fest montiert ist.
- Befestige das Zubehör (z.B. Bipod) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass keine Teile der Schiene oder des Zubehörs lose sind.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Schiene regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe die Schiene nach intensiver Nutzung auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schiene und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über die Sicherheit und Nutzung der ARCALOCK 14" Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop, wende dich bitte an den Kundendienst von Area 419. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen und Rückmeldungen an die entsprechende Stelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Ausrüstung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die obigen Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop. This product is designed to enhance the stability and performance of your precision rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rail is compatible with your rifle and accessories before installation.
- Always inspect the rail for damage or wear before each use.
- Use the rail only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the rail and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum load capacity of the rail as specified by the manufacturer.
- Ensure that the rail is securely attached to the rifle before use to prevent accidents.
- Avoid placing your hands near moving parts during installation or adjustment.
- Do not modify the rail or its components in any way.
- Be cautious when using the rail in adverse weather conditions, such as rain or snow, which may affect grip and stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Identify the front action screw and attachment points on your rifle.
- Align the ARCALOCK rail with the attachment points.
- Use the proprietary clamp design to secure the rail in place. Ensure that it is locked firmly to prevent movement.
- Check the serrated rail sides to ensure they are not sharp and will not damage your equipment.

3. Usage:

- Attach your bipod or other accessories to the rail using the provided locking positions.
- Ensure that all accessories are securely fastened before use.
- Regularly check the attachment points during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Always keep this safety instruction guide for future reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop safely and effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail Universal Arcalock de 14" de Area 419 con Parada de Barricada. Este producto ha sido diseñado para mejorar la estabilidad y seguridad de tu equipo de tiro. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Riel Arcalock fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el riel antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el riel si notas cualquier daño.
- Siempre usa el riel en un entorno seguro y controlado.
- Utiliza el riel únicamente para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado en el rifle antes de usarlo.
- Verifica que todas las abrazaderas estén bien ajustadas para evitar cualquier movimiento no deseado.
- No sobrecargues el riel con accesorios adicionales que no estén diseñados para su uso.
- Evita el contacto con bordes afilados o partes móviles mientras manipulas el riel.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de sujeción durante la instalación y el uso.
- Si utilizas el riel en condiciones climáticas adversas, asegúrate de secarlo adecuadamente después de cada uso para evitar la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un estado seguro antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Montaje:

- Coloca el Riel Arcalock en la parte superior del rifle, alineando los orificios de montaje con el tornillo de acción frontal.
- Asegúrate de que el riel esté orientado correctamente y que las serraciones estén en la posición adecuada.

3. Ajuste:

- Utiliza las abrazaderas de palanca para fijar el riel en su lugar.
- Aprieta las abrazaderas hasta que estén firmes, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el riel o el rifle.

4. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el riel esté seguro y no presente movimiento.
- Realiza una prueba de estabilidad antes de usar el riel en el campo.

Uso

- Utiliza el riel para montar accesorios como bipodes o soportes de cámara según sea necesario.
- Ajusta la posición de los accesorios utilizando las 65 posiciones de bloqueo disponibles en el riel.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien asegurados antes de comenzar a disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Riel Arcalock, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el riel en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del Riel Dovetail Universal Arcalock de 14", consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Recuerda siempre seguir estas directrices de seguridad para asegurar un uso responsable y seguro de tu Riel Arcalock. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Rail Universel Arcalock 14" d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail universel Arcalock 14" d'Area 419 avec butée de barricade. Ce produit a été conçu pour améliorer la stabilité et la sécurité de votre fusil lors de son utilisation. Il est essentiel de suivre les lignes directrices de sécurité pour garantir une utilisation sans danger et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et de ses fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le rail est correctement installé avant toute utilisation.
- **Verrouillage:** Vérifiez que le mécanisme de verrouillage est en place et fonctionnel pour éviter tout mouvement indésirable.
- **Manipulation:** Manipulez le rail avec soin pour éviter les blessures. Les dentelures ne sont pas tranchantes, mais il est toujours préférable de faire preuve de prudence.
- **Stabilité:** Fixez le rail à votre fusil à quatre points pour maximiser la résistance et la stabilité.
- **Bipied:** Lorsque vous fixez un bipied, assurez-vous qu'il est correctement positionné pour éviter tout déséquilibre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Rail:

- Placez le rail sur la crosse de votre fusil.
- Alignez les trous de fixation du rail avec les vis d'action avant de votre fusil.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail en place. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne les serrez pas excessivement.
- Vérifiez que le rail est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation du Rail:

- Avant chaque utilisation, inspectez le rail pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Pour verrouiller votre équipement, placez-le sur le rail et utilisez le mécanisme de verrouillage.
- Testez le verrouillage en essayant de déplacer l'équipement pour vous assurer qu'il est bien fixé.

3. Entretien:

- Nettoyez le rail régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.
- Vérifiez périodiquement le mécanisme de verrouillage pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou inutilisable, veuillez le mettre au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les centres de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium et autres composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel d'Area 419 pour plus d'informations.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le rail universel Arcalock 14" d'Area 419 de manière sécurisée et efficace. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de tir!

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Rotaia Universale Dovetail Arcalock 14" di Area 419 con Barricade Stop. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la sicurezza del tuo fucile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di dubbi sull'uso, contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la rotaia sia correttamente fissata al fucile prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la rotaia se presenta danni visibili o difetti.
- Evita di forzare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza quando utilizzi un fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione della Rotaia:

- Posiziona la rotaia sulla parte superiore del calcio del fucile.
- Allinea i fori della rotaia con la vite d'azione frontale accessibile.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la rotaia al fucile.
- Assicurati che la rotaia sia ben bloccata in posizione e non si muova.

3. Uso della Rotaia:

- Fissa gli accessori compatibili con il sistema Arca alla rotaia.
- Controlla che gli accessori siano sicuri prima di utilizzare il fucile.
- Regola la posizione degli accessori secondo le tue preferenze di tiro.

4. Controlli Periodici:

- Controlla regolarmente il fissaggio della rotaia e degli accessori.
- Assicurati che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per lo smaltimento di prodotti metalmeccanici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza la Rotaia Universale Dovetail Arcalock 14" di Area 419 con Barricade Stop. Segui queste istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. In caso di dubbi o problemi, non esitare a contattare un esperto.

Instrukcja bezpieczeństwa dla szyny ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop od Area 419. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji montażu i użytkowania.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać szyny samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność przy montażu akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia szyny lub karabinu.
- Nie przeciążaj szyny ponad jej maksymalne obciążenie.
- Używaj jedynie akcesoriów zgodnych z normą wręgu RRS 1.5" Dovetail.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż szyny

- Wybierz odpowiednie miejsce na karabinie do montażu szyny.
- Użyj dostępnych punktów mocowania z przodu, aby zamocować szynę.
- Upewnij się, że szyna jest zamocowana w maksymalnie 4 miejscach dla optymalnej stabilności.
- Sprawdź, czy szyna nie wystaje poza koniec kolby, co może wpływać na stabilność.

2. Użytkowanie szyny

- Po zamocowaniu, upewnij się, że szyna jest mechanicznie zablokowana w miejscu.
- Wykorzystaj 65 pozycji blokady do odpowiedniego ustawienia akcesoriów.
- Podczas używania bipodu, upewnij się, że jego mocowanie jest odpowiednio przesunięte dla zwiększenia stabilności.
- Regularnie sprawdzaj blokadę szyny, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne regulacje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania produktu prosimy kierować do lokalnego przedstawiciela Area 419 lub sprawdzić informacje na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za wybranie szyny ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuskivärisi käyttöä ja tarjoamaan lisää vakautta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muulla tavalla kuin mihin se on suunniteltu.
- Käytä tuotetta vain kivärin kanssa, joka on yhteensopiva RRS 1.5" Dovetail Standardin kanssa.
- Vältä voimakasta vääntöä tai iskuja, jotka voivat vahingoittaa tuoteosia.
- Jos huomaat tuotteen olevan epätavallisen löysä tai vaurioitunut, lopeta käyttö heti ja tarkista se.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kivärissä on pääsy eteenpäin toimintaruuville ja etukiinnityspisteille.
- Kiinnitä raita kivärin kiinnityspisteisiin neljästä kohdasta maksimaalisen vahvuuden ja vakauden saavuttamiseksi.
- Varmista, että kaikki lukitusasennot on säädetty oikein ja lukittu ennen käyttöä.
- Tarkista, että raidan sahatut sivut eivät ole teräviä ja että ne eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että bipod on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että lukitusasennot toimivat oikein ja että tuote on turvallinen käyttää.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista, onko paikallisia kierrätysohjeita tai paikkoja, jotka hyväksyvät alumiinista valmistetut tuotteet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop tuotteen. Toivomme, että se palvelee sinua hyvin ja parantaa kivärisi suorituskykyä.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK 14"

UNIVERSAL DOVETAIL RAIL MED BARRICADE STOP

Introduktion

Tack för att du har valt ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail med Barricade Stop från Area 419. Denna produkt är designad för att förbättra stabiliteten och säkerheten vid användning av precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med gevär.
- Kontrollera att skenan är korrekt installerad innan du fäster något tillbehör.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten med modifierade eller skadade gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skenan:

- Placera skenan på gevärskolven så att den är i linje med de befintliga fästpunkterna.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan på geväret. Se till att skruvarna är åtdragna men inte överdrivet hårt.
- Kontrollera att skenan sitter stadigt och inte kan röra sig.

2. Användning av skenan:

- För att fästa ett tillbehör, justera det till önskad position på skenan.
- Använd den mekaniska låsningsmekanismen för att säkra tillbehöret på plats.
- Kontrollera att tillbehöret är ordentligt fastsatt innan du använder geväret.

3. Underhåll:

- Rengör skenan regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera skenan och låsningsmekanismen för slitage och skador.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp och support vid behov.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP od společnosti Area 419. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a stabilní uchycení pro vaše pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte platné zákony a předpisy týkající se používání pušek a střelných zbraní.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží a použitím lišty se ujistěte, že je puška bezpečně uzamčena a není nabitá.
- Při montáži lišty na pušku dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky správně utaženy a zajištěny.
- Používejte lištu pouze s kompatibilním příslušenstvím a dodržujte doporučené zámkové pozice.
- Při manipulaci s lištou a příslušenstvím dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na montáž

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je puška bezpečně uzamčena a není nabitá.

2. Montáž lišty

- Umístěte ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL na určené místo na pušce.
- Ujistěte se, že vroubkované strany lišty směřují správně.
- Pomocí svorky mechanicky zablokujte lištu na místě.
- Zkontrolujte, zda je lišta pevně uchycena a nemá žádný pohyb.

3. Použití lišty

- Lištu používejte pouze s kompatibilním příslušenstvím.
- Při nastavování polohy příslušenství se ujistěte, že je vše správně zajištěno.
- Při použití lišty dbejte na stabilitu a bezpečnost.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte lištu a upevňovací prvky na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte lištu a příslušenství podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho zodpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo otázky týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a je určen k zajištění bezpečného používání ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.