

Rotary Media Sifter

[Wiederladen](#) > [Hülsenreinigung](#) > [Hülsentumbler & Zubehör](#)

Nachdem du deine einmal gefeuerten Messinghülsen auf Hochglanz poliert hast, wie trennst du dann das Tumbler-Medium von den Hülsen selbst? Ganz einfach: Nimm den Hornady ROTARY MEDIA SIFTER, um die beiden Komponenten zu trennen. Nachdem du deine Patronenhülsen in die Siebtrommel gegeben hast, dreh einfach den rotierenden Griff ein paar Mal und sieh zu, wie dein Maiskolben- oder Stahlstift-Tumbler-Medium auf den Boden der Trommel fällt. Ein transparenter Deckel sorgt dafür, dass du den Prozess beobachten und wissen kannst, wann deine Patronen sauber und bereit zum Laden sind.



Eigenschaften

- Name: [HORNADY Rotary Media Sifter](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 100032781
- Herst.-Nr.: 050207
- Versandgewicht: 2.495kg
- Versandhöhe: 394mm
- Versandbreite: 457mm
- Versendlänge: 533mm
- UPC: 090255502077

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den HORNADY ROTARY MEDIA SIFTER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den HORNADY ROTARY MEDIA SIFTER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY ROTARY MEDIA SIFTER! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Trennen von TumblerMedien von Ihren Patronenhülsen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sifter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Siebtrommel gelangen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Gerät nur mit empfohlenen TumblerMedien (z.B. Maiskolben oder Stahlstifte).
- Stellen Sie sicher, dass die Siebtrommel richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Drehen Sie den Griff nur in die empfohlene Richtung.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Tragen Sie Schutzbrille, wenn Sie mit TumblerMedien arbeiten, um Ihre Augen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie den HORNADY ROTARY MEDIA SIFTER auf eine stabile und ebene Fläche.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest und richtig montiert sind.
- Setzen Sie die Siebtrommel ein, bis sie sicher sitzt.

2. Nutzung

- Geben Sie die einmal gefeuerten Messinghülsen in die Siebtrommel.
- Drehen Sie den rotierenden Griff mehrmals im Uhrzeigersinn.
- Beobachten Sie den Prozess durch den transparenten Deckel.
- Stoppen Sie die Rotation, wenn das TumblerMedium auf den Boden der Trommel gefallen ist.
- Entnehmen Sie die sauberen Hülsen und das TumblerMedium.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes TumblerMedium gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Produkt selbst sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt immer den richtigen Ansprechpartner kontaktieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HORNADY ROTARY MEDIA SIFTER entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de