

OPTIMIZED GAME CHANGER - WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Dread Those Uncomfortable Shooting Positions No Longer

The OG by Armageddon Gear takes us back to the roots of Reasor Precision's simple solver that changed the game of positional shooting. Origins of Reasor's grasping front support bag for firearm stability began with a specific shape, heavy-poly fill blend and pliable shell to yield the most effective and versatile solution developed for those uncomfortable positions that marksmen used to dread. Also available in a Waxed Canvas version. 1000D Cordura fabric or Waxed Canvas Includes two handles on opposite ends for ambidextrous use Total weight of over 6 pounds and filled with Reasor Precision Solutions approved recycled plastic fill Dimensions: approximately 10" Long, 7" Tall and 6" Wide Zipper access to adjust fill to user desired ratio A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033329
- Mfr. No.: AG0683-WAX-GN
- Color: Green
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.903kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN](#)
- [English: Safety Instructions for the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Positionsschießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Spielen oder Missbrauch zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Schießbereich frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Rückrufinformationen über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit stabilen und sicheren Schusspositionen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder nassen Bedingungen zu verwenden, um die Materialintegrität zu schützen.
- Passen Sie die Füllung des Schießsacks entsprechend Ihren Bedürfnissen an, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Bei Beschädigungen sollte es nicht mehr verwendet werden.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Abmessungen (10" lang, 7" hoch und 6" breit) für die beste Leistung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Schäden, bevor Sie es verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Füllung anpassen.
- Füllen Sie den Schießsack mit dem von Reasor Precision Solutions genehmigten recycelten Kunststofffüllmaterial, falls eine Neubefüllung erforderlich ist.
- Platzieren Sie den Schießsack stabil auf einer festen Unterlage, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.
- Nutzen Sie die beiden Griffe an gegenüberliegenden Enden für eine beidseitige Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in den normalen Hausmüll zu werfen, wenn es aus schadstoffhaltigen Materialien besteht.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region, um umweltfreundliche Entsorgungsoptionen zu nutzen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Ihre Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Verwendung des Produkts ist entscheidend für eine sichere Erfahrung.

Safety Instructions for the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Introduction

Thank you for choosing the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN by Armageddon Gear. This product is designed to provide stability and support for positional shooting. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bag is filled to the appropriate level for your shooting needs.
- Keep the bag away from open flames or extreme heat sources.
- Do not use the bag for any purpose other than its intended use as a shooting support.
- Store the bag in a dry place to avoid mold and deterioration.
- If you notice any unusual smells, changes in texture, or other signs of potential hazards, discontinue use immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Warning:** This product is not intended for use by children. Ensure that only adults or responsible individuals handle and use the bag.
- **Handling:** Use the handles on opposite ends of the bag for ambidextrous use to avoid strain or injury.
- **Surface Stability:** Ensure that the surface on which you are using the bag is stable and secure to prevent accidents.
- **Firearm Safety:** Always follow standard firearm safety practices when using this product in conjunction with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Use the zipper access to adjust the fill to your desired ratio. A loosely filled bag will provide better stability by conforming to surfaces.

2. Using the Bag:

- Place the bag in front of your shooting position.
- Ensure that the bag is stable before resting your firearm on it.
- Adjust the position of the bag as necessary to achieve optimal support and stability.

3. PostUse Care:

- After use, inspect the bag for any damage or wear.
- Clean the bag with a damp cloth if necessary, and allow it to dry completely before storage.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its useful life, it should be disposed of responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for textile and plastic materials.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y soporte en el tiro posicional. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las directrices de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona visualmente en busca de daños o defectos.
- Usa el producto únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables que puedan no entender su uso adecuado.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco para evitar daños por humedad o temperatura extrema.
- Si el producto presenta alguna falla o daño, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está diseñado para ser utilizado en combinación con armas de fuego. Asegúrate de seguir todas las normas de seguridad relacionadas con el manejo de armas.
- No uses el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- Evita el uso del producto en superficies inestables o resbaladizas.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas no involucradas en la actividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Producto:

- Antes de usar, verifica que el relleno esté distribuido uniformemente. Puedes ajustar el relleno a través del acceso con cremallera.
- Asegúrate de que las asas estén bien sujetas antes de levantar el producto.

2. Uso del Producto:

- Coloca la bolsa en la posición deseada para proporcionar soporte a tu arma.
- Asegúrate de que la bolsa esté estable y no se deslice durante el uso.
- Si sientes que la bolsa no proporciona la estabilidad necesaria, ajusta el relleno según tus preferencias.

3. PostUso:

- Después de cada uso, limpia el producto con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Almacena el producto en un lugar adecuado para prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, considera reciclarlo si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de poliéster y plástico reciclado.
- No deseches el producto junto con los residuos domésticos comunes si existe una opción de reciclaje disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, asegúrate de tener a mano la información del fabricante y busca un punto de contacto en la UE.

Recuerda siempre consultar las actualizaciones sobre productos inseguros en la plataforma Safety Gate de la UE y reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité du Produit : OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le produit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Ce manuel a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou les risques associés, consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne surchargez pas le produit au-delà de ses spécifications de poids (plus de 6 livres).
- Utilisez les poignées situées aux extrémités opposées pour une manipulation sécurisée.
- Assurez-vous que le remplissage est ajusté correctement pour éviter tout déséquilibre lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le produit de son emballage avec soin.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Ajustement du Remplissage :

- Utilisez le zip pour accéder à l'intérieur du sac.
- Ajustez le remplissage en plastique recyclé pour obtenir le ratio souhaité pour votre confort.

3. Utilisation :

- Placez le produit sur une surface stable avant de l'utiliser.
- Tenez les poignées fermement pour un contrôle optimal.
- Assurez-vous que le produit est bien positionné pour éviter tout glissement.

4. Entretien :

- Nettoyez le produit avec un chiffon humide si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tissu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, veillez à le recycler de manière appropriée.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en tissu et en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci d'avoir choisi le produit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à une utilisation sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN**. Questo prodotto è progettato per fornire supporto e stabilità durante le sessioni di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questo manuale fornisce linee guida per l'uso e la manutenzione del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto su superfici stabili e piane per evitare cadute o incidenti.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso massimo raccomandato.
- Quando regoli il riempimento tramite la zip, assicurati che il prodotto sia posizionato in modo sicuro.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo fornite per garantire un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto:

- Prima dell'uso, ispeziona il prodotto per verificare che non ci siano danni evidenti.
- Assicurati che le maniglie siano salde e in buone condizioni.

2. Regolazione del Riempimento:

- Apri la zip sul prodotto per accedere al riempimento.
- Aggiungi o rimuovi materiale per raggiungere la consistenza desiderata.
- Richiudi la zip in modo sicuro dopo la regolazione.

3. Utilizzo:

- Posiziona il prodotto in modo stabile e sicuro.
- Utilizza le maniglie per un migliore controllo e stabilità durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in modo che possa causare un rischio di ribaltamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla il materiale per ridurre l'impatto ambientale.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del tuo **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN**. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktu **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN**. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i nie używaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne, które mogą korzystać z produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do wsparcia strzelców w niekomfortowych pozycjach. Upewnij się, że jest odpowiednio wypełniony, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Nie przepełniaj torby, aby nie zmniejszyć jej funkcjonalności.
- Używaj uchwytów zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że torba nie jest narażona na działanie ostrych przedmiotów, które mogą ją uszkodzić.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i sucha przed pierwszym użyciem.
- Upewnij się, że zamek błyskawiczny działa prawidłowo.

2. Dostosowanie wypełnienia:

- Otwórz zamek błyskawiczny na torbie.
- Dodaj lub usuń wypełnienie, aby dostosować torbę do swoich potrzeb.
- Zamknij zamek błyskawiczny, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony.

3. Użytkowanie:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni przed rozpoczęciem strzelania.
- Użyj uchwytów do przenoszenia torby w sposób bezpieczny.
- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj torbę w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami odpadowymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego korzystania z produktu!

OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukautuvan ja tukevan alustan. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttämistä epävakailta tai vaarallisilla pinnoilla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut voimakkaille kemikaaleille tai äärimmäisille sääolosuhteille.
- Pidä tuote poissa tulen ja muiden lähteiden, jotka voivat aiheuttaa vaurioita, läheltä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että tuote on täysin täytetty ennen käyttöä. Huomaa, että löysästi täytetty tyyny tarjoaa paremman tuen ampumaasennossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli ampumaalustana.
- Varmista, että kaikki vetoketjut ja kahvat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen täyttöä ilman ohjeita. Käytä vetoketjua vain säätääksesi täyttöä käyttäjän toivomaan suhteeseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista tuote ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
2. **Käyttö:**
 - Aseta tuote haluamallesi alueelle, varmistaen, että se on tasaisella pinnalla.
 - Aseta aseesi tukevasti tuotteen päälle.
 - Säädä täyttöä tarvittaessa vetoketjun avulla.
3. **Huolto:**
 - Puhdista tuote säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia.
 - Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja toimivia.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen asianmukaista hävittämistä varten.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikilla tuotteilla tulisi olla EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista: Ota aina vakavasti turvallisuusohjeet ja käytä tuotetta vastuullisesti. Hyvää ampumakokemusta!

Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Introduktion

Tack för att du valt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av positionellt skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, vilket är att ge stöd och stabilitet vid positionellt skytte.
- Se till att produkten är korrekt fylld för att undvika instabilitet under användning.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor för att minska risken för olyckor.
- Använd alltid produkten med båda handtagen för att säkerställa bästa stabilitet och kontroll.
- Kontrollera att dragkedjan är helt stängd innan du justerar fyllningen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna dragkedjan** på produkten för att justera fyllningen till önskad nivå.
2. **Fyll på med Reasor Precision Solutions godkänd återvunnen plastfyllning** om det behövs för att uppnå önskad stabilitet.
3. **Stäng dragkedjan** noggrant så att fyllningen inte kan läcka ut under användning.
4. **Placera produkten** på ett stabilt underlag och se till att den är i rätt position för ditt skytte.
5. **Använd handtagen** på motsatta sidor för att justera och stabilisera produkten under skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av materialet.
- Undvik att slänga produkten i allmänna sopor om den fortfarande innehåller plastfyllning; istället, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnamn och nummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER**. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání výrobku se ujistěte, že je umístěn na stabilním a bezpečném povrchu.
- Vyvarujte se používání výrobku v blízkosti zdrojů otevřeného ohně nebo extrémních teplot.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození.
- Nezapomínejte na správné umístění a zajištění výrobku během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.

2. Použití:

- Umístěte výrobek na stabilní povrch.
- Upravte naplnění podle svých potřeb pomocí zipu.
- Používejte rukojeti pro snadnou manipulaci a zajištění stability.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení.
- Čistěte výrobek podle doporučení výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek vyroben z recyklovatelných materiálů, zvažte jeho recyklaci.
- Nepalte výrobek ani jeho části.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy a měl by sloužit jako užitečný zdroj informací pro bezpečné používání vašeho výrobku. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání.