

PINT-SIZED GAME CHANGER LIGHTWEIGHT, TAN

Smaller, But Just as Good

Bigger is better right? Actually through research and development Armageddon Gear discovered that more mass equals more stability when paired with a pliable textile such as their exclusive waxed canvas. They have created the newest tool for your precision toolkit that requires less bulk and volume to achieve those game-changing results that you expect. This is not just a scaled down version of Reasor Precision's iconic shooting bag, rather the perfect blend of size and weight with new innovative fill technology extensively tested to deliver more hits on target. Ideal for rifles with the balance point somewhere between the magazine well and bipod. For use at the patent-pending "Grasping Front Support" utility or used at the butt stock for a versatile rear bag to go from 1 inch to over 6 inches of vertical adjustment for any situation. Armageddon Gear combined superior geometry with advancements in micro fills to deliver a new solution for adventure competitors, hunters, and marksmen that want to do more with less. Weight 5 lbs (heavy fill) Weight 3 lbs (light fill) 7"L x 4.5"w x 5"T Durable Waxed Canvas and Bison Leather Durable silica based, subangular mineral filler Fully sewn with single integrated leather handle Proudly made in the USA Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: PINT-SIZED GAME CHANGER LIGHTWEIGHT, TAN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033333
- Mfr. No.: AG0681-WAX-LW-B
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PINTSIZED GAME CHANGER von ARMAGEDDON GEAR](#)
- [English: PINTSIZED GAME CHANGER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání výrobku](#)

Sicherheitshinweise für das PINTSIZED GAME CHANGER von ARMAGEDDON GEAR

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das PINTSIZED GAME CHANGER von ARMAGEDDON GEAR entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei deinen Schießaktivitäten mehr Stabilität und Präzision zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in der vorgesehenen Weise und gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur auf stabilen und sicheren Oberflächen.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Halte das Produkt trocken, um die Langlebigkeit des gewachsten Canvas und Bisonleders zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass keine losen Teile während des Gebrauchs vorhanden sind, die Verletzungen verursachen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts hast.
- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden.

2. Verwendung:

- Platziere die Tasche auf einer stabilen Oberfläche.
- Verwende die zum Patent angemeldete „Grasping Front Support“Utility für zusätzliche Stabilität.
- Achte darauf, dass du die Tasche so positionierst, dass sie dir die gewünschte vertikale Anpassung ermöglicht.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Produkt vorsichtig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfe, ob Teile des Produkts recycelbar sind und entsorge sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den EUKontaktpunkt. Hier erhältst du Antworten auf Sicherheitsanfragen und weitere Unterstützung.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung des PINTSIZED GAME CHANGER von ARMAGEDDON GEAR oberste Priorität hat. Folge diesen Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

PINTSIZED GAME CHANGER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PINTSIZED GAME CHANGER. This innovative product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and stability. This guide provides essential safety instructions and guidelines to help you use the product effectively and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all safety instructions before using the product.
- Always use the PINTSIZED GAME CHANGER in a safe environment, away from people and animals.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any damage, do not use the product and contact customer support for further assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before placing it on the PINTSIZED GAME CHANGER.
- Use the product only with firearms that are compatible with its design and weight capacity.
- When adjusting the height of the bag, ensure that it is stable and secure before taking your shot.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect its stability or your shooting accuracy.
- Do not attempt to modify or alter the PINTSIZED GAME CHANGER in any way, as this may compromise its safety and performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of obstacles that may interfere with your shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the PINTSIZED GAME CHANGER:

- Place the PINTSIZED GAME CHANGER on a flat and stable surface.
- Ensure that the base of the bag is secure and that it will not shift during use.

2. Using the Product:

- Position your firearm on the PINTSIZED GAME CHANGER, ensuring that it is stable and secure.
- Adjust the height by using the butt stock as needed to achieve the desired shooting position.
- Take your shot while maintaining a firm grip on the firearm and ensuring that your body is in a stable position.

3. PostUse Care:

- After use, remove any debris or dirt from the product.
- Store the PINTSIZED GAME CHANGER in a dry place to maintain its quality and longevity.

Disposal Instructions

- When the PINTSIZED GAME CHANGER reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidelines on disposing of textile products and materials.
- If possible, consider recycling the product or donating it to organizations that may find it useful.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the PINTSIZED GAME CHANGER. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el PINTSIZED GAME CHANGER de Armageddon Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecer estabilidad y precisión en el tiro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgastes.
- Si el producto se daña, no lo uses y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto solo para los fines para los que fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el producto más allá de su capacidad máxima.
- Evita el uso en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de usar el producto.
- No uses el producto en superficies inestables o irregulares.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Producto:

- Coloca el PINTSIZED GAME CHANGER en el soporte frontal "Grasping Front Support" o en la culata como bolsa trasera.
- Ajusta la altura de la bolsa entre 1 pulgada y más de 6 pulgadas según sea necesario.

2. Uso del Producto:

- Asegúrate de que el rifle esté correctamente equilibrado entre el cargador y el bipode.
- Usa el producto para estabilizar tu tiro, aprovechando su diseño y tecnología de relleno.

3. Mantenimiento:

- Limpia el lienzo encerado y el cuero de bisonte con un paño húmedo y suave.
- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos textiles y de cuero.
- Si el producto está dañado, considera la opción de reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor contacta al fabricante directamente. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia con el PINTSIZED GAME CHANGER de Armageddon Gear.

Guide de Sécurité pour le PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduction

Bienvenue ! Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser le PINTSIZED GAME CHANGER d'Armageddon Gear en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit pour garantir une expérience sécurisée et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le PINTSIZED GAME CHANGER uniquement avec des fusils dont le point d'équilibre se situe entre le puits du chargeur et le bipied.
- Lorsque vous utilisez le support avant "Grasping Front Support", assurez-vous qu'il est correctement fixé pour éviter tout accident.
- Évitez de surcharger le produit; respectez les poids de remplissage recommandés (5 lbs pour le remplissage lourd et 3 lbs pour le remplissage léger).
- Manipulez le produit avec précaution pour éviter les blessures dues à des mouvements brusques ou inattendus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retirez le produit de son emballage et inspectez-le pour détecter tout dommage.
- Si vous utilisez le produit avec le support avant, assurez-vous que le support est bien fixé et en position correcte.

2. Utilisation

- Placez le PINTSIZED GAME CHANGER sous votre arme à feu en vous assurant qu'il est stable.
- Ajustez la hauteur du sac arrière entre 1 pouce et plus de 6 pouces selon vos besoins.
- Utilisez le produit pour stabiliser votre tir, en le plaçant de manière à remplir les espaces et à créer une plateforme de tir stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit n'est plus utilisable, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. Recherchez des installations de recyclage appropriées pour les matériaux utilisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir des informations et de l'assistance.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter du PINTSIZED GAME CHANGER d'Armageddon Gear en toute confiance. N'oubliez pas de rester vigilant et de toujours prioriser votre sécurité ainsi que celle des autres lors de son utilisation.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una soluzione innovativa e versatile per i tuoi bisogni di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo su superfici piane e stabili.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso raccomandato.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per oggetti pesanti o instabili.
- Assicurati che il supporto anteriore "Grasping Front Support" sia utilizzato correttamente per garantire stabilità.
- Durante il trasporto, assicurati che il prodotto sia ben fissato per evitare movimenti indesiderati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Posiziona il prodotto su una superficie piana.
 2. Assicurati che il supporto anteriore sia correttamente fissato se utilizzato.
 3. Controlla che il prodotto sia stabile prima di procedere all'uso.
- **Uso:**
 1. Posiziona il tuo fucile in equilibrio tra il serbatoio del caricatore e il bipiede.
 2. Regola l'altezza del prodotto da 1 pollice a oltre 6 pollici a seconda delle necessità.
 3. Usa il prodotto per migliorare la tua stabilità durante il tiro, mantenendo sempre il controllo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali sintetici e tessuti.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Armageddon Gear per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Buon divertimento e tiro sicuro!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności w trakcie strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj produktu tylko na stabilnych powierzchniach.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo ustawiony przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie.
- Aby ustawić produkt:
 - Umieść go na stabilnej powierzchni.
 - Dostosuj wysokość wsparcia, aby uzyskać optymalną stabilność.
 - Użyj „Przednie Wsparcie do Chwyту” lub umieść produkt w tylnej części kolby w zależności od potrzeb.
- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj produkt w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest wykonany z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za wybór PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Bezpieczne korzystanie z produktu jest naszym priorytetem.

PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa. Väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai loukkaantumisiin.
- Pidä tuote poissa kosteista ympäristöistä, ellei toisin ole ilmoitettu.
- Varmista, että tuote on sijoitettu vakaalle ja turvalliselle alustalle käytön aikana.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ja säädöt ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on liian raskas tai epätasapainoinen. Varmista, että se on oikein tasapainotettu ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, jos se on tarpeen tuotteen käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai tuulessa.
- Huomioi ympäristösi ennen kuin käytät tuotetta. Varmista, että alue on turvallinen ampumiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat oikein ennen kuin aloitat käytön.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaan.
- Säädä tuotteen korkeus ja paino tarpeen mukaan ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote on tasapainossa ennen ampumista.
- Jos käytät tuotetta "Grasping Front Support" työkalun kanssa, varmista, että se on oikein liitetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei se ole sallittua.
- Kierrätä kaikki mahdolliset osat, kuten kangas ja nahka, ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, ennen yhteydenottoa.

Yhteenveto

PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomaista suorituskykyä ja vakautta. Noudata näitä käyttöohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla.

Säkerhetsinstruktioner för PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduktion

Tack för att du valt PINTSIZED GAME CHANGER från Armageddon Gear. Denna produkt är utformad för att förbättra din precision och stabilitet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil yta för att undvika olyckor.
- Se till att ditt gevär är korrekt balanserat när du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Kontrollera att fyllningen i väskan är korrekt för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om fyllningen har blivit komprimerad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av produkten:

- Kontrollera att produkten är ren och i gott skick.
- Om nödvändigt, justera fyllningen för att passa din specifika användning.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten under kolven på ditt gevär för att öka stabiliteten.
- Använd den patentansökta "Grasping Front Support"funktionen för att förbättra ditt grepp och precision.
- Justera höjden på produkten mellan 1 tum och över 6 tum beroende på dina behov.

3. Efter användning:

- Rengör produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa att produkten och dess material återvinns korrekt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Armageddon Gear's officiella hemsida.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PINTSIZED GAME CHANGER. Tack för att du bidrar till säkerheten och nöjet i din skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt PINTSIZED GAME CHANGER od Armageddon Gear. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval vynikající stabilitu a výkon při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití výrobku, prosíme, abyste si pozorně přečetli tento návod a dodržovali uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé opotřebení, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střeleckých pomůcek.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tedy jako podpěru pro střelbu.
- Zajistěte, aby byl výrobek stabilně umístěn a správně vyvážený před každým použitím.
- Při používání výrobku se vyhněte jakýmkoli pohybům, které by mohly způsobit jeho převrnutí.
- Nepoužívejte výrobek na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Nenechávejte výrobek vystavený extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda je výrobek čistý a suchý.
- Ujistěte se, že všechny švy a úchyty jsou v dobrém stavu.

2. Nastavení výrobku:

- Umístěte výrobek na stabilní povrch.
- Upravte výšku výrobku podle potřeby, aby vyhovoval vaší pozici při střelbě (od 1 palce do více než 6 palců).

3. Použití výrobku:

- Ujistěte se, že máte pevný úchop na výrobku.
- Pokud používáte patentovanou funkci „Grasping Front Support“, ujistěte se, že je správně nastavena.
- Při střelbě se soustředte na stabilitu a vyvážení.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Vždy se ujistěte, že výrobek je zcela vyprázdněn a vyčištěn před jeho likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně tohoto výrobku se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku PINTSIZED GAME CHANGER od Armageddon Gear. Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.