

PINT-SIZED GAME CHANGER LIGHTWEIGHT, BROWN

Smaller, But Just as Good

Bigger is better right? Actually through research and development Armageddon Gear discovered that more mass equals more stability when paired with a pliable textile such as their exclusive waxed canvas. They have created the newest tool for your precision toolkit that requires less bulk and volume to achieve those game-changing results that you expect. This is not just a scaled down version of Reasor Precision's iconic shooting bag, rather the perfect blend of size and weight with new innovative fill technology extensively tested to deliver more hits on target. Ideal for rifles with the balance point somewhere between the magazine well and bipod. For use at the patent-pending "Grasping Front Support" utility or used at the butt stock for a versatile rear bag to go from 1 inch to over 6 inches of vertical adjustment for any situation. Armageddon Gear combined superior geometry with advancements in micro fills to deliver a new solution for adventure competitors, hunters, and marksmen that want to do more with less. Weight 5 lbs (heavy fill) Weight 3 lbs (light fill) 7"L x 4.5"w x 5"T Durable Waxed Canvas and Bison Leather Durable silica based, subangular mineral filler Fully sewn with single integrated leather handle Proudly made in the USA Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: PINT-SIZED GAME CHANGER LIGHTWEIGHT, BROWN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033334
- Mfr. No.: AG0681-WAX-LW-T
- Color: Brown
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 140mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PINTSIZED GAME CHANGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Armageddon Gear PintSized Game Changer](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PINTSIZED GAME CHANGER di Armageddon Gear](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Suomi: PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PINTSIZED GAME CHANGER von Armageddon Gear. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und präzise Schießplattform zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Unterstützung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Füllung des Produkts nicht beschädigt ist, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Kombination mit anderen, nicht kompatiblen Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht überlastet wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Positionieren Sie das Produkt auf einer stabilen und ebenen Fläche.
 - Stellen Sie sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- **Nutzung:**
 - Platzieren Sie Ihr Gewehr auf der vorgesehenen Fläche des Produkts.
 - Justieren Sie die Höhe des Produkts bei Bedarf, um eine bequeme Schussposition zu gewährleisten.
 - Verwenden Sie die „Grasping Front Support“ Utility für zusätzliche Stabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien, die nicht mehr benötigt werden, umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Recyclingrichtlinien in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Achten Sie darauf, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU.

Safety Instruction Guide for PINTSIZED GAME CHANGER

Introduction

Thank you for choosing the PINTSIZED GAME CHANGER by Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and stability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in a safe environment, away from unauthorized persons, especially children.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the product clean and free of debris to maintain its functionality.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the PINTSIZED GAME CHANGER on a stable surface to prevent accidents.
- Ensure that the product is securely positioned before attempting to shoot.
- Do not exceed the recommended weight limits for the fill options (heavy fill: 5 lbs, light fill: 3 lbs).
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be mindful of your surroundings and ensure that there are no obstructions or hazards in the shooting area.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Product:

- Choose a stable and level surface to place the PINTSIZED GAME CHANGER.
- If using as a front support, position it at the balance point of your rifle, typically between the magazine well and bipod.
- For rear support, place it against the butt stock of your rifle.

2. Adjusting for Height:

- The PINTSIZED GAME CHANGER allows for vertical adjustment from 1 inch to over 6 inches.
- Adjust the height as needed based on your shooting position and comfort.

3. Filling Options:

- The product can be filled with either heavy or light fill material.
- For a firmer support, opt for the heavy fill (5 lbs); for a more pliable support, choose the light fill (3 lbs).

4. Using the Product:

- Once positioned, ensure that the product is stable.
- Maintain a proper shooting stance and focus on your target.
- After use, carefully remove the product and store it properly.

Disposal Instructions

- When disposing of the PINTSIZED GAME CHANGER, ensure that it is done in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PINTSIZED GAME CHANGER, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

Conclusion

The PINTSIZED GAME CHANGER is designed for optimal performance in shooting activities. By following the safety guidelines and instructions provided in this guide, you can enjoy its benefits while ensuring a safe experience. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el PINTSIZED GAME CHANGER de Armageddon Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional en tus actividades de tiro. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía está en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Si observas alguna anomalía durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente.
- Reporta cualquier accidente o producto defectuoso a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Tiro:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de colocar el PINTSIZED GAME CHANGER en su lugar.
- **Superficie Estable:** Utiliza el producto sobre superficies planas y estables para evitar caídas.
- **Ajuste Correcto:** Asegúrate de que el producto esté bien ajustado en el soporte frontal o en la culata para evitar movimientos inesperados.
- **Evitar Sobrecarga:** No excedas el peso máximo recomendado del producto para mantener su estabilidad y funcionalidad.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso en condiciones extremas que puedan afectar el rendimiento del material, como temperaturas muy altas o muy bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Producto:

- Coloca el PINTSIZED GAME CHANGER en la posición deseada, ya sea en el soporte frontal o en la culata.
- Asegúrate de que el producto esté nivelado y ajustado correctamente.

2. Ajuste Vertical:

- Para ajustar la altura, utiliza el mecanismo de ajuste vertical que permite un rango de 1 pulgada a más de 6 pulgadas.
- Verifica que el ajuste esté seguro antes de comenzar a usar el rifle.

3. Uso del Producto:

- Utiliza el PINTSIZED GAME CHANGER como soporte para estabilizar tu tiro.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que el soporte proporciona la estabilidad deseada.

4. Mantenimiento:

- Limpia el producto con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco para prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el PINTSIZED GAME CHANGER, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos para asegurarte de que cumples con las normativas medioambientales.
- Si el producto está dañado, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso del PINTSIZED GAME CHANGER, consulta el sitio web del fabricante o el manual de usuario incluido en el paquete. Asegúrate de tener a mano el número de modelo para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu PINTSIZED GAME CHANGER.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Armageddon Gear PintSized Game Changer

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Tir Armageddon Gear PintSized Game Changer. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant stabilité et précision. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Suivez toutes les instructions fournies pour une utilisation correcte.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé (5 lbs pour le remplissage lourd et 3 lbs pour le remplissage léger).
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces inégales ou instables qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit; toute modification peut entraîner des risques supplémentaires.
- Utilisez le sac uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il a été conçu. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications non prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Si vous utilisez le support avant utilitaire "Grasping Front Support", assurez-vous qu'il est correctement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Pour un tir stable, placez le sac sous le point d'équilibre de votre fusil, entre le puits du chargeur et le bipied.
- Ajustez le sac au niveau de la crosse pour une utilisation polyvalente, permettant un ajustement vertical de 1 pouce à plus de 6 pouces.
- Testez la stabilité du sac avant de commencer à tirer pour vous assurer qu'il est bien positionné.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en textile et en cuir.
- Si le produit est endommagé, vérifiez s'il peut être recyclé ou réutilisé d'une manière respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Sac de Tir Armageddon Gear PintSized Game Changer. Restez vigilant et profitez de votre expérience de tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PINTSIZED GAME CHANGER di Armageddon Gear

Introduzione

Grazie per aver scelto il PINTSIZED GAME CHANGER di Armageddon Gear. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo stabilità e versatilità. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il PINTSIZED GAME CHANGER solo con armi da fuoco che rispettano le specifiche di peso e bilanciamento indicate.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso massimo raccomandato.
- Assicurati che il supporto anteriore "Grasping Front Support" sia correttamente installato prima dell'uso.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto:

- Rimuovi il prodotto dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Se necessario, regola il riempimento per ottenere la stabilità desiderata.

2. Utilizzo:

- Posiziona il PINTSIZED GAME CHANGER sotto il tuo fucile, assicurandoti che il punto di bilanciamento sia corretto.
- Utilizza il supporto anteriore "Grasping Front Support" per una maggiore stabilità.
- Regola l'altezza del prodotto da 1 pollice a oltre 6 pollici a seconda delle necessità di tiro.

3. Manutenzione:

- Pulisci il prodotto con un panno umido e lascia asciugare all'aria.
- Evita l'uso di detergenti aggressivi o solventi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato e non può più essere utilizzato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale di Armageddon Gear. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Grazie per aver scelto Armageddon Gear. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. To innowacyjne narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilności i wszechstronności w trakcie strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wilgoci.
- Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub wad, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj produktu na stabilnym podłożu.
- Nie przeciążaj torby strzeleckiej, aby uniknąć jej uszkodzenia i zapewnić bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umiejscowiona przed rozpoczęciem strzelania.
- Stosuj się do zaleceń dotyczących wysokości wsparcia, aby uniknąć kontuzji.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją obsługi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:**
 - Sprawdź, czy torba strzelecka jest w dobrym stanie przed użyciem.
 - Upewnij się, że wypełnienie jest odpowiednie do zamierzonego użytku (ciężkie lub lekkie).
2. **Ustawienie:**
 - Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
 - Dostosuj wysokość torby w zależności od potrzeb strzelca, od 1 cala do 6 cali.
3. **Użytkowanie:**
 - Użyj torby jako wsparcia dla karabinu, umieszczając ją w odpowiedniej pozycji.
 - Jeśli korzystasz z opatentowanego „Przedniego Wsparcia do Chwyty”, upewnij się, że jest ono prawidłowo zamocowane.
4. **Zakończenie:**
 - Po zakończeniu strzelania, odłóż torbę w bezpieczne miejsce.
 - Regularnie sprawdzaj torbę, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia lub zużycia, nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem lub utylizacją niebezpiecznych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obsługi produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Armageddon Gear lub odwiedź ich stronę internetową.

Podsumowanie

PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR to innowacyjne narzędzie, które może znacząco poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie. Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa zapewni Ci bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, a także pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tämä tuote ei ole lelu, eikä sitä tule antaa lasten käyttöön ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä myyjään.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen. Tämä tuote on suunniteltu tarkkuustyökalupakkiin ja ei sovellu muihin tarkoituksiin.
- Varmista, että kaikki liitännät ja osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Pakkaus avaus:** Poista tuote pakkauksesta varovasti. Varmista, että kaikki osat ovat mukana.
2. **Asennus:**
 - Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ja tiukasti kiinnitettyjä.
3. **Käyttö:**
 - Aseta tuote haluamaasi asentoon, varmistaen että se on vakaalla alustalla.
 - Käytä tuotetta ohjeiden mukaisesti. Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttötarkoitusta.
4. **Säilytys:**
 - Säilytä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan tai muussa turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
 - Varmista, että tuote on puhdas ja kuiva ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen turvalliselle hävittämiselle.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. He voivat antaa sinulle tarkempia ohjeita ja tukea.

Varmistamalla, että noudatat näitä ohjeita, voit nauttia PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för PINTSIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduktion

Tack för att du valt PINTSIZED GAME CHANGER från Armageddon Gear. Denna produkt är designad för att förbättra din precision och stabilitet när du använder den i olika skjutscenarier. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten på en plan och stabil yta för att undvika olyckor.
- Se till att produkten är ordentligt fylld för att säkerställa stabilitet under användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att inga föremål blockerar sikten eller stabiliteten när du använder produkten.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

- För att använda produkten, placera den på den önskade ytan där du planerar att skjuta.
- Justera höjden på produkten genom att använda den patentansökt "Grasping Front Support"-funktionen för att passa dina behov.
- Om du använder produkten som en bakväska, justera den vertikalt från 1 tum till över 6 tum för att uppnå optimal stabilitet.
- Se till att produkten är i rätt position innan du börjar skjuta för att undvika skador.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för att få information om hur du korrekt återvinner eller bortskaffar produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av PINTSIZED GAME CHANGER, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Armageddon Gear's officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och framgångsrik upplevelse med din nya produkt!

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Armageddon Gear PintSized Game Changer. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající stabilitu a výkon při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškození.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt řádně naplněn a že plnicí materiál není poškozen.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a bezpečnosti.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při použití produktu na terénu se ujistěte, že je váš okolní prostor bezpečný a že nejste v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Při manipulaci s puškou a produktem dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Produkt používejte pouze na stabilních a pevných površích.
- Nezapomeňte, že volně plněný vak může vyplnit mezery a přizpůsobit se terénu, což může ovlivnit stabilitu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Kontrola produktu:

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a plně funkční.
- Ujistěte se, že plnicí materiál je v dobrém stavu a správně umístěný.

2. Použití produktu:

- Umístěte produkt na stabilní plochu.
- Pokud používáte funkci „Grasping Front Support“, ujistěte se, že je správně nastavená.
- Upravte výšku produktu podle potřeby, od 1 palce do více než 6 palců.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevnou oporu a stabilní postavení.

3. Údržba produktu:

- Pravidelně kontrolujte stav voskovaného plátna a bizoní kůže.
- Pokud je produkt znečištěný, otřete ho vlhkým hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, jako je voskované plátno a kůže.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se prosím na příslušný kontakt.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu Armageddon Gear PintSized Game Changer.