

FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®

An Easy Way to Remove Your Glock Magazine Floorplate

Whether you're performing basic maintenance or looking to add on a baseplate or magazine extension, there are lots of reasons to get an OEM floorplate off your Glock pistol magazines. However, as those who've tried know, getting one off isn't all that easy. Enter the Brownells Floorplate Removal Tool for Glock. Each Floorplate Removal Tool is constructed from durable, injection-molded Nylon and is cheap enough to have a few on-hand in your range bag, workshop or pistol safe. The tool is purpose-built to provide just the right amount of leverage to slide that floorplate off without marring your magazine. The Floorplate Removal Tool for Glock will not work on G42 or G43 floorplates with the finger rest, but it's designed to work with all other Glock OEM magazine floorplates.



Attributes

- Name: FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100034384
- Mfr. No.: GFRT-01
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.015kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 955729100336

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÜR GLOCK®](#)
- [English: FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour l'Outil de Retrait de Floorplate pour Glock®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del FLOORPLATE REMOVAL TOOL PER GLOCK®](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock](#)
- [Suomi: FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití: Nástroj na odstranění základní desky pro Glock](#)

Sicherheitshinweise für das FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÜR GLOCK®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FLOORPLATE REMOVAL TOOL für GLOCK®. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir das Entfernen von OEMGrundplatten von deinen GlockPistolenmagazinen zu erleichtern. Bitte lies die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Werkzeug Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen kommen. Handle daher stets vorsichtig.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende das FLOORPLATE REMOVAL TOOL nur mit Glock OEMMagazinGrundplatten. Es ist nicht für G42 oder G43 Grundplatten mit Fingerablage geeignet.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Vermeide übermäßigen Druck, um die Grundplatte nicht zu beschädigen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Magazin leer und die Waffe entladen ist.
- Halte das FLOORPLATE REMOVAL TOOL bereit.

2. Entfernen der Grundplatte

- Führe das Werkzeug vorsichtig in die Aussparung der Grundplatte ein.
- Drücke sanft, um den Hebelmechanismus zu aktivieren.
- Halte das Magazin fest, während du die Grundplatte abhebst.
- Achte darauf, dass du das Magazin nicht beschädigst.

3. Wartung des Werkzeugs

- Reinige das Werkzeug regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das FLOORPLATE REMOVAL TOOL gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, das Werkzeug nicht in die Umwelt zu werfen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem FLOORPLATE REMOVAL TOOL für GLOCK®!

FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Floorplate Removal Tool for Glock®. This tool is designed to assist with the removal of OEM floorplates from Glock pistol magazines, making maintenance and modifications easier. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the Floorplate Removal Tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for any damage before each use. Do not use if damaged.
- If you experience any difficulties or uncertainties while using the tool, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The Floorplate Removal Tool is not compatible with G42 or G43 floorplates that have a finger rest. Do not attempt to use the tool on these models.
- Always apply gentle pressure when using the tool to avoid damaging the magazine or floorplate.
- Avoid using excessive force, as this may lead to injury or damage to the magazine.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility while working.
- Wear safety glasses to protect your eyes from any potential debris during the removal process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather all necessary tools and materials.

2. Using the Floorplate Removal Tool

- Position the magazine on a stable surface with the floorplate facing up.
- Insert the Floorplate Removal Tool into the notch of the floorplate.
- Apply gentle downward pressure on the tool to release the floorplate.
- Once released, carefully slide the floorplate off the magazine.
- If installing a new baseplate or magazine extension, follow the manufacturer's instructions for that specific product.

3. PostUse Care

- Clean the tool after use to remove any debris or residue.
- Store the Floorplate Removal Tool in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the Floorplate Removal Tool responsibly.
- Do not dispose of the tool in general waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of plastic products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Floorplate Removal Tool for Glock®, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Floorplate Removal Tool for Glock®. Always prioritize safety and seek assistance if you are unsure about any aspect of using the tool. Thank you for choosing our product, and enjoy your enhanced Glock maintenance experience!

Guide de Sécurité du Produit pour l'Outil de Retrait de Floorplate pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Retrait de Floorplate pour Glock® de TANGODOWN. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait des floorplates OEM de vos chargeurs de Glock. Il est important d'utiliser cet outil correctement et en toute sécurité. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Conservez l'outil dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'outil dans un environnement bien éclairé pour éviter les accidents.
- Ne forcez pas l'outil lors du retrait du floorplate pour éviter d'endommager le chargeur.
- Portez des lunettes de protection si nécessaire pour éviter tout risque de blessure.
- Ne pas utiliser l'outil sur les floorplates G42 ou G43 avec reposedoigts.
- Gardez vos mains et vos vêtements éloignés de la zone de retrait pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le chargeur est vide et que l'arme est sécurisée.
- Placez le chargeur sur une surface plane et stable.

2. Utilisation de l'Outil:

- Insérez l'outil de retrait de floorplate dans l'encoche du floorplate.
- Appliquez une pression douce pour faire levier sur le floorplate.
- Retirez le floorplate en le faisant glisser hors du chargeur.
- Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que l'outil est correctement positionné avant de continuer.

3. Réinstallation:

- Pour réinstaller un nouveau floorplate, alignez-le avec l'ouverture du chargeur.
- Appuyez fermement pour le mettre en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si l'outil est endommagé, contactez votre distributeur pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de cet outil, veuillez contacter le service client de votre distributeur. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Conclusion

L'utilisation correcte de l'Outil de Retrait de Floorplate pour Glock® de TANGODOWN vous aidera à effectuer des changements de floorplate en toute sécurité. Suivez ces lignes directrices pour garantir une expérience positive et sécurisée. Merci de votre confiance et restez en sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del FLOORPLATE REMOVAL TOOL PER GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLOORPLATE REMOVAL TOOL per Glock. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione dei floorplates OEM dai caricatori Glock, rendendo la manutenzione e l'aggiornamento dei tuoi caricatori un processo più semplice. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il FLOORPLATE REMOVAL TOOL solo per lo scopo previsto.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare lo strumento se presenta segni di danneggiamento.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il FLOORPLATE REMOVAL TOOL su una superficie piana e stabile.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare il tool durante l'uso; se il floorplate non si rimuove facilmente, rivedi le istruzioni.
- Non utilizzare il tool su floorplates G42 o G43 con supporto per le dita, poiché non è compatibile.
- Mantieni le mani e le dita lontane dalle parti mobili del caricatore durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il caricatore Glock sia vuoto e non contenga munizioni.
- Posiziona il caricatore su una superficie piana e stabile.

2. Utilizzo del FLOORPLATE REMOVAL TOOL:

- Inserisci la punta del tool sotto il bordo del floorplate.
- Esercita una leggera pressione verso il basso per sollevare il floorplate.
- Continua a esercitare pressione fino a quando il floorplate non si stacca completamente dal caricatore.
- Rimuovi il floorplate e sostituiscilo con la baseplate o l'estensione desiderata seguendo le istruzioni del produttore.

3. Controllo Finale:

- Dopo aver rimosso o sostituito il floorplate, controlla che il caricatore funzioni correttamente.
- Assicurati che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per il Disposizione

- Smaltisci il FLOORPLATE REMOVAL TOOL in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici non riciclabili.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per il corretto smaltimento dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, ti invitiamo a consultare il tuo rivenditore o il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano quando richiedi supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del FLOORPLATE REMOVAL TOOL per Glock. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do usuwania podstawy magazynka w pistoletach Glock.
- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są zaznajomione z jego obsługą.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania narzędzia i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed przystąpieniem do pracy.
- Nie używaj narzędzia do usuwania podstawy magazynka G42 lub G43 z podparciem na palce.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić magazynka podczas używania narzędzia.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i precyzję.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie zawiera amunicji.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym znajduje się podstawka magazynka.

2. Użycie narzędzia:

- Włóż narzędzie do usuwania podstawy magazynka w odpowiednie miejsce.
- Delikatnie naciśnij narzędzie, aby zdjąć podstawę magazynka.
- Upewnij się, że nie stosujesz nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia magazynka.

3. Po zakończeniu:

- Po zdjęciu podstawy magazynka, przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie przed ich ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone lub nieużywane, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim wsparciem.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie narzędzia pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych wypadków.

FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan Glockpistoolisi pohjalevyn irrottamista. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalu on tarkoitettu käytettäväksi vain Glockpistoolien kanssa, lukuun ottamatta G42 ja G43malleja, joissa on sormituki.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä työkalua vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä työkalua, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä työkalu aina vakaalla ja tasaisella alustalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei sisällä patruunoita ennen työkalun käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käytettäessä, jotta et vahingoita patruunalaatikkoa.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty.
- Tarkista, että FLOORPLATE REMOVAL TOOL ON KÄYTETTÄVISSÄ.

2. Pohjalevyn Irrottaminen:

- Aseta työkalu pohjalevyn ylle.
- Paina työkalua alas, kunnes pohjalevy irtaa.
- Varmista, että patruunalaatikko pysyy ehjänä ja vahingoittumattomana.

3. Pohjalevyn Kiinnittäminen:

- Aseta uusi pohjalevy paikalleen.
- Paina pohjalevyä alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet muovijätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja tuen turvalliseen käyttöön.

Turvallisuusilmoitus

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita. Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautukset ja turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®

Introduktion

Tack för att du valt FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK® från TANGODOWN. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning av bottenplattor från Glockmagasin. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det inte är skadat.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Om produkten skadas, sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget endast för avsett ändamål, dvs. för att ta bort bottenplattor från Glockmagasin.
- Undvik att använda verktyget på G42 eller G43 bottenplattor med fingerstöd.
- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella flygande föremål.
- Se till att magasinet är tomt och avladdat innan du använder verktyget.
- Använd inte överdriven kraft vid borttagning av bottenplattan för att undvika skador på magasinet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har ett rent och väl upplyst arbetsområde.
- Kontrollera att du har rätt verktyg och att FLOORPLATE REMOVAL TOOL är i gott skick.

2. Ta bort bottenplattan:

- Håll magasinet i en stabil position.
- Placera FLOORPLATE REMOVAL TOOL på bottenplattan.
- Tryck försiktigt ner verktyget för att frigöra bottenplattan.
- Dra bort bottenplattan med hjälp av verktyget, se till att inte använda överdriven kraft.

3. Montering av ny bottenplatta:

- Placera den nya bottenplattan på magasinet.
- Tryck ner bottenplattan tills den klickar på plats.

4. Slutförande:

- Kontrollera att bottenplattan sitter ordentligt.
- Förvara verktyget på en säker plats efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte FLOORPLATE REMOVAL TOOL i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för plastprodukter.
- Återvinn verktyget om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktförpackning för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému použití: Nástroj na odstranění základní desky pro Glock

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení nástroje na odstranění základní desky pro Glock od TANGODOWN. Tento nástroj byl navržen tak, aby usnadnil výměnu základní desky na zásobnících Glock. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro odstranění základní desky na zásobnících Glock.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými úlomky.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nástroj na odstranění základní desky je určen pouze pro OEM základní desky zásobníků Glock, kromě G42 a G43 s opěrkou prstů.
- Při používání nástroje se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste nezpůsobili poškození zásobníku.
- V případě, že se nástroj zasekne, nepoužívejte sílu k jeho uvolnění. Zkontrolujte, zda je vše správně umístěno, a zkuste to znovu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nástroje, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Připravte si pracovní prostor, kde budete moci bezpečně pracovat.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na základní desku zásobníku.
- Jemně zatlačte na páku nástroje, abyste uvolnili základní desku.
- Jakmile je základní deska uvolněna, opatrně ji odstraňte.

3. Kontrola:

- Po odstranění základní desky zkontrolujte zásobník na případné poškození.
- Pokud je vše v pořádku, můžete nainstalovat novou základní desku.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj na odstranění základní desky je vyroben z nylonu a může být recyklován. Zkontrolujte místní předpisy pro recyklaci plastů.
- Pokud se rozhodnete nástroj vyřadit, ujistěte se, že je bezpečně uložen mimo dosah dětí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a použití nástroje na odstranění základní desky, neváhejte se obrátit na výrobce nebo prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů!