

STICKY GAME CHANGER - STICKY GAMECHANGER, TAN

A Full-Sized Shooting Bag That Offers Greater Shooting Stability

Armageddon Gear took its Game Changer bag up a notch with the release of a special "Sticky" model that makes shooting off obstacles easier than ever before. The addition of sticky fabric on this bag ensures that you can have a solid shooting rest on nearly any kind of surface. Each Armageddon Gear Sticky Game Changer is constructed with a waxed-canvas shell that has special "sticky" textile fabric applied to particular areas on the outside of the bag. These spots include the gusset, top and one side of the bag. The result is an improved coefficient of friction that provides a more-stable shooting position. Best of all? This sticky canvas won't break down over time under the hot sun, like other sticky fabrics. Measuring 10" X 7" X 6", the Armageddon Gear Sticky Game Changer is filled with polypropylene and weighs just over 6 pounds.



Attributes

- Name: STICKY GAMECHANGER, TAN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100034924
- Mfr. No.: AG0708 TN
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.722kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER, TAN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Armageddon Gear Sticky Game Changer](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)

Sicherheitshinweise für die STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER, TAN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER! Diese Tasche wurde entwickelt, um dir eine stabile Schießunterlage zu bieten und das Schießen von Hindernissen zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind hier einige wichtige Sicherheitshinweise und Richtlinien, die du beachten solltest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Sticky Game Changer nicht auf unsicheren oder instabilen Oberflächen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schießzubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du die Tasche platzierst, sauber und trocken ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Tasche in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden, um eine Beschädigung des Materials zu verhindern.
- Verwende die Tasche nicht als Stütze für schwere Gegenstände, die die Struktur der Tasche beschädigen könnten.
- Achte darauf, dass du die Tasche nicht überlastest, um ein Durchhängen oder eine Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du die Tasche verwenden möchtest, frei von Hindernissen ist.
2. **Positionierung:** Lege die Sticky Game Changer Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
3. **Verwendung:** Nutze die Tasche als Schießunterlage, indem du dich bequem positionierst und sicherstellst, dass sie nicht verrutscht.
4. **Nach Gebrauch:** Entferne die Tasche von der Oberfläche und überprüfe sie auf Schäden. Lagere sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, es sicher zu entsorgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlusswort

Die STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER ist ein hochwertiges Produkt, das dir helfen soll, deine Schießfähigkeiten zu verbessern. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten. Achte darauf, regelmäßig nach Updates oder Rückrufen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen.

Safety Instruction Guide for STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER

Introduction

Thank you for choosing the STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER by Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable shooting rest on various surfaces. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting rest.
- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Surface Stability:** Ensure that the surface where you place the bag is stable and free from obstacles that could cause it to tip over.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for the bag; it is designed to support a specific range of equipment.
- **Environmental Conditions:** Avoid exposing the bag to extreme temperatures or harsh weather conditions that could affect the material integrity.
- **Proper Handling:** Always handle the bag with care to avoid damaging the sticky fabric, which is crucial for its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the STICKY GAME CHANGER on a flat, stable surface.
- Ensure that the sticky areas of the bag are in contact with the surface for maximum stability.

2. Using the Bag:

- Position your firearm or equipment securely on the bag.
- Adjust the placement as needed to achieve the best shooting position.
- Ensure that you are in a safe shooting environment, following all local laws and regulations.

3. PostUse Care:

- After use, clean the bag with a damp cloth to remove any dirt or debris.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the sticky fabric.

Disposal Instructions

- When the product reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the bag as it may release harmful substances.
- Consider recycling the materials if possible, or check with your local waste management for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Always ensure that you are reaching out to an EU-based contact for safety inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introducción

Gracias por elegir el STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Este producto ha sido diseñado para facilitar el disparo desde obstáculos, ofreciendo un soporte sólido y estable. Sin embargo, es importante usarlo de manera segura. Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva, así como detalles sobre su disposición y contacto para soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto en superficies inestables o resbaladizas.
- Si observas algún daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies:** Asegúrate de que la superficie donde coloques el Sticky Game Changer sea estable y limpia para evitar deslizamientos.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o nieve, que puedan afectar su rendimiento.
- **Carga:** No excedas el peso recomendado de 6 libras para evitar daños al producto o lesiones personales.
- **Uso Correcto:** Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto, que es proporcionar soporte para disparar. No uses el producto para otros fines.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Producto:

- Coloca el Sticky Game Changer en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la parte adhesiva esté en contacto con la superficie para maximizar la estabilidad.

2. Ajuste para el Disparo:

- Ajusta la posición del Sticky Game Changer según tus necesidades de disparo.
- Verifica que el producto esté firmemente colocado antes de disparar.

3. Mantenimiento:

- Limpia el producto con un paño húmedo y jabón suave para mantener la tela adhesiva en buen estado.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el Sticky Game Changer, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos de lona y polipropileno.
- Si el producto está dañado, considera contactar a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta la página web oficial de Armageddon Gear o busca el punto de contacto de la UE.

Conclusión

El STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo, pero es fundamental seguir estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier problema que encuentres. Tu seguridad es lo más importante.

Instructions de Sécurité pour le STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une stabilité accrue sur diverses surfaces. Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de son utilisation, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance ou votre sécurité.
- Si vous remarquez un défaut ou un problème de sécurité, cessez immédiatement l'utilisation et signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac exclusivement pour le tir et les activités associées.
- Ne placez jamais le sac sur des surfaces instables ou en mouvement.
- Évitez de tirer sur des cibles qui ne sont pas sécurisées ou qui pourraient causer des accidents.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes à proximité lorsque vous utilisez le produit.
- Ne pas exposer le sac à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Dépliez le sac et placez-le sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le tissu adhésif est propre et exempt de débris pour garantir une adhérence optimale.

2. Utilisation:

- Positionnez le sac à l'endroit souhaité et appuyez fermement pour activer l'adhérence.
- Utilisez le sac comme support pour votre arme à feu ou votre équipement de tir, en vous assurant qu'il est bien en place avant de tirer.
- Après utilisation, retirez doucement le sac de la surface pour éviter d'endommager le tissu adhésif.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit n'est plus utilisable, veuillez le jeter de manière responsable.
- Consultez les autorités locales pour connaître les procédures de recyclage appropriées pour les matériaux en toile cirée et en polypropylène.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Armageddon Gear Sticky Game Changer. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto di tiro stabile e sicuro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza senza rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o su superfici instabili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non posizionare il sacco su superfici bagnate o scivolose.
- Assicurati che il sacco sia ben posizionato prima di utilizzare armi o attrezzature.
- Evita di utilizzare il prodotto in aree affollate o dove ci sono altre persone.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso consigliato.
- Se il tessuto "sticky" presenta segni di usura, interrompi l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Prodotto

- Scegli una superficie piana e stabile per posizionare il sacco.
- Assicurati che il fondo, la parte superiore e il lato del sacco siano a contatto con la superficie per una stabilità ottimale.

2. Utilizzo del Prodotto

- Prima di utilizzare il sacco, verifica che sia pulito e privo di detriti.
- Posiziona l'arma o l'attrezzatura di tiro in modo sicuro sul sacco.
- Mantieni sempre una posizione di tiro sicura e controllata.

3. Manutenzione

- Pulisci il sacco con un panno umido per rimuovere sporco o polvere.
- Evita l'uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in tessuto e polipropilene.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o naturali.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta le risorse disponibili online.

Grazie per aver scelto Armageddon Gear. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby Armageddon Gear Sticky Game Changer. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, dlatego przygotowaliśmy niniejszą instrukcję, aby pomóc w bezpiecznym użytkowaniu produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem torby upewnij się, że jest ona stabilnie umiejscowiona na powierzchni.
- Nie używaj torby na powierzchniach, które mogą być śliskie lub niestabilne.
- Zawsze sprawdzaj, czy lepkie miejsca na torbie są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Nie obciążaj torby większym ciężarem niż jej maksymalne obciążenie.
- Unikaj kontaktu torby z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby przygotować torbę do użycia, upewnij się, że jest czysta i sucha.
- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub ziemia, w miejscu, gdzie masz wystarczająco dużo przestrzeni do strzelania.
- Użyj lepkich miejsc na torbie, aby zapewnić dodatkowe wsparcie podczas strzelania.
- Po zakończeniu użytkowania, przetrzyj torbę wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, aby dowiedzieć się, czy torba może być poddana recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania można kierować do lokalnych służb zajmujących się bezpieczeństwem produktów. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów oraz wypadków odpowiednim organom.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z torby Armageddon Gear Sticky Game Changer.

STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR laukun. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se täyttää kaikki vaatimukset.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että laukku on asetettu tukevasti ja tasaisesti ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai suoraan auringonvalolle pitkäksi aikaa.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai harjoittelualueilla.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen käyttöohjeet ennen sen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että "Sticky" pinta on puhdas ja vapaa liasta tai kosteudesta.
- Tarkista, että laukku on ehjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta laukku haluamallesi pinnalle ennen ampumista.
- Käytä laukkuun liitettyjä ohjeita varmistaaksesi, että se on turvallisesti paikallaan.
- Varmista, että laukku ei liiku tai kaadu ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti merkitty poltettavaksi.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että käytät STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR laukkua!

Säkerhetsinstruktioner för Armageddon Gear Sticky Game Changer

Introduktion

Tack för att du har valt Armageddon Gear Sticky Game Changer. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och ge en stabil plattform för skytte från hinder. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten på stabila och plana ytor.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig regn eller stark vind.
- Kontrollera att det klibbiga materialet är rent och fritt från skräp innan användning för att säkerställa optimal friktion.
- Använd inte produkten om den har skador eller om det klibbiga materialet har slitits ner.
- Följ alltid lokala och nationella lagar och regler för skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av produkt:

- Ta bort Armageddon Gear Sticky Game Changer från förpackningen.
- Inspektera produkten för eventuella skador.

2. Användning:

- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Se till att de klibbiga ytorna är i kontakt med underlaget för att maximera stabiliteten.
- Justera produkten vid behov för att uppnå önskad skjutposition.

3. Underhåll:

- Rengör den klibbiga ytan med en fuktig trasa för att ta bort skräp eller smuts.
- Låt produkten torka helt innan du förvarar den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller utsliten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till Armageddon Gear Sticky Game Changer, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens information till hands för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.

Návod k bezpečnému používání produktu STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní střeleckou oporu a usnadnil střelbu z překážek. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby taška byla používána pouze pro její zamýšlený účel.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je taška nepoškozená a v dobrém stavu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí, pokud není určena pro jejich použití.
- Při používání tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a pevném povrchu.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání tašky se ujistěte, že lepidlo je čisté a bez prachu, aby se zajistila maximální přilnavost.
- Vyvarujte se používání tašky na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození tašky, přestaňte ji okamžitě používat a kontaktujte výrobce.
- Nepoužívejte tašku, pokud je vystavena extrémním teplotám nebo povětrnostním podmínkám, které by mohly ovlivnit její funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím tašky se ujistěte, že je správně vyplněna polypropylenem.
2. Umístěte tašku na stabilní povrch, kde budete střílet.
3. Ujistěte se, že lepidlo je v kontaktu s povrchem, abyste dosáhli maximální stability.
4. Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že nejste v blízkosti jiných osob.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci, pokud to je možné.
- Nepalte tašku, protože by to mohlo uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně názvu a čísla modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání.