

STICKY GAME CHANGER - ARMAGEDDON GEAR Sticky Gamechanger, Tan

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shooting Bags & Pouches](#)

Eine vollwertige Schießtasche, die mehr Stabilität beim Schießen bietet

Armageddon Gear hat seine Game Changer Tasche mit der Einführung eines speziellen "Sticky" Modells auf ein neues Level gehoben, das das Schießen von Hindernissen einfacher denn je macht. Der Zusatz von klebrigem Stoff an dieser Tasche sorgt dafür, dass du auf nahezu jeder Art von Oberfläche eine stabile Schießunterlage hast. Jede Armageddon Gear Sticky Game Changer Tasche ist mit einem gewachsten Canvas-Außenmaterial konstruiert, auf das spezielle "sticky" Textilstoffe in bestimmten Bereichen der Tasche aufgebracht sind. Diese Stellen umfassen die Gusset, die Oberseite und eine Seite der Tasche. Das Ergebnis ist ein verbesserter Reibungskoeffizient, der eine stabilere Schießposition bietet. Das Beste daran? Dieses klebrige Canvas wird nicht über die Zeit unter der heißen Sonne abgebaut, wie andere klebrige Stoffe. Mit den Maßen 10" X 7" X 6" ist die Armageddon Gear Sticky Game Changer mit Polypropylen gefüllt und wiegt etwas über 6 Pfund.



Eigenschaften

- Name: [ARMAGEDDON GEAR Sticky Gamechanger, Tan](#)
- Hersteller: [ARMAGEDDON GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100034924
- Herst.-Nr.: AG0708 TN
- Farbe: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Versandgewicht: 2.722kg
- Versandhöhe: 152mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die ARMAGEDDON GEAR Sticky Game Changer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die ARMAGEDDON GEAR Sticky Game Changer

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ARMAGEDDON GEAR Sticky Game Changer entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um dir eine stabile Schießunterlage zu bieten und das Schießen von Hindernissen zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Tasche von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Spielen oder Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Oberfläche, auf der du die Tasche verwendest, stabil und eben ist.
- Verwende die Tasche nur mit den vorgesehenen Schusswaffen und Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass du beim Schießen immer die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Waffen befolgst.
- Vermeide es, die Tasche in nassen oder feuchten Umgebungen zu verwenden, um die Haltbarkeit des Materials zu gewährleisten.
- Wenn du die Tasche reinigst, verwende nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass der klebrige Stoff sauber und frei von Schmutz ist.

2. Verwendung der Tasche:

- Positioniere die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stelle sicher, dass die klebrige Seite der Tasche in Kontakt mit der Oberfläche bleibt, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Platziere deine Waffe oder dein Zubehör sicher auf der Tasche.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinige die Tasche nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagere die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Stelle sicher, dass die Tasche nicht in den normalen Hausmüll gelangt, wenn sie beschädigt ist.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land.

Wichtige Hinweise

- Diese Tasche ist nicht für Kinder geeignet. Halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts konsultiere bitte einen Fachmann oder die Bedienungsanleitung.

Vielen Dank, dass du die ARMAGEDDON GEAR Sticky Game Changer verwendest. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de