

## WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN - WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD AGENCY TRIGGER TAN

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN Wilson Combat and Sig Sauer are pleased to announce the Wilson Combat enhanced P320 collaboration, the WCP320. This 9mm pistol includes Wilson Combat's custom P320 grip module (black or tan), P320 slide with X-TAC pattern serrations, and black DLC finish. Wilson Combat gunsmiths and engineers have completely reworked a SIG SAUER P320 chassis and unfinished SIG-manufactured slide into their ideal version of a high-performance, perfected striker-fired pistol. This robust, fast-handling pistol wears the Wilson Combat engineered polymer grip module. This newly designed and manufactured grip has enhanced traction, smoother reloading, improved pointability, and superb recoil control in dynamic shooting. This grip turns an already solid platform into an ergonomic shooting machine. The slide has been machined with the Wilson Combat X-TAC pattern for improved manipulation under stress. The front and rear cocking serrations, as well as the slide top, wear this signature Wilson Combat pattern. The stainless steel slide and chromoly barrel wear the most advanced black DLC (Diamond-like-Carbon) physical vapor deposition finish available. This finish has chromium and tungsten underlayers for long-lasting corrosion and abrasion resistance. FEATURES: Wilson Combat P320 Carry grip module (Black) Wilson Combat X-TAC P320 slide with machine bevels Black DLC finish on slide/barrel X-TAC pattern front and rear cocking serrations X-TAC pattern on slide top Carry cut Wilson Combat logo on slide Wilson Combat Battlesight with red fiber optic front sight SIG factory magazine release SIG factory slide Stop SIG P320 X-Full Size steel trigger OR Agency Arms Trigger 2 17 round X-Series magazines Beveled magazine well Rail for mounting light or laser Special serial number range with WC prefix SPECIFICATIONS: Cartridge: 9mm Luger Magazine capacity: 17 rounds Barrel length: 4.7" Overall length: 8.25" Sight radius: 6.7" Height: 5.5" Width: 1.5" Weight empty: 29.2 oz Weight loaded: 36.7 oz



## Attributes

- Name: WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD AGENCY TRIGGER TAN
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 100040636
- Mfr. No.: SIG-WCP320F-9TATS
- Action Type: Striker Fired
- Barrel Length: 4.6"
- Capacity: 17+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Tan
- Front Sight: Fiber Optic
- Length: 7.9"
- Magazine Included: 2 x 17-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Fiber Optic
- Safety: No
- Stock Material: Polymer
- Weight: 1.65 lbs
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 810025503420

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [English: WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Suomi: WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití produktu WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)

# Sicherheitshinweise für den WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zu Sicherheitsrichtlinien, die Sie beachten sollten, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem sicheren und verantwortungsvollen Rahmen verwendet wird.
- Halten Sie die Waffe immer in einem nicht geladenen Zustand, es sei denn, Sie sind bereit zu schießen.
- Lagern Sie die Waffe in einem sicheren, verschlossenen Bereich, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie die Waffe nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Waffe und die Munition in gutem Zustand sind.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie mit der Waffe schießen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlene Munition.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf der Waffe frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Richten Sie die Waffe niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
  - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
  - Befestigen Sie Zubehörteile (z.B. Licht oder Laser) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- **Verwendung:**
  - Laden Sie die Waffe, indem Sie das Magazin einsetzen und sicherstellen, dass es einrastet.
  - Ziehen Sie den Schlitten zurück, um eine Patrone in die Kammer zu laden.
  - Überprüfen Sie, ob die Waffe sicher ist, bevor Sie sie abfeuern.
  - Nach dem Schießen: Entladen Sie die Waffe und reinigen Sie sie regelmäßig, um ihre Leistung zu optimieren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Magazine und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie die Waffe, wenn sie nicht mehr benötigt wird, an eine autorisierte Stelle oder einen Fachhändler ab, der die ordnungsgemäße Entsorgung sicherstellt.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

## Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN hat höchste Priorität. Indem Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis für sich selbst und andere zu gewährleisten.

# WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe handling, use, and storage of your firearm. Please read this guide thoroughly before using the product.

## General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is not accessible to children or unauthorized users.
- Store the firearm in a secure location, such as a locked safe.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your WCP320 handgun before use.
- Always use the correct ammunition type (9mm Luger) specified for this firearm.
- Avoid using damaged or defective ammunition.
- Use proper eye and ear protection while shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets may ricochet.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop behind the target.
- Do not engage in shooting activities while under the influence of drugs or alcohol.
- If you experience a misfire, keep the firearm pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear it.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

- Ensure that the firearm is unloaded before installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessories or modifications.
- Check that all components are securely attached and functioning correctly.

### Usage

- Load the magazine with 17 rounds of 9mm Luger ammunition.
- Insert the loaded magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull the slide back to chamber a round, ensuring that the firearm is ready for use.
- To fire, align your sights on the target, place your finger on the trigger, and squeeze gently.
- After firing, release the trigger and allow the firearm to reset before firing again.
- To unload, remove the magazine, pull the slide back to eject any chambered round, and visually inspect to ensure the firearm is empty.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition according to local regulations.
- For the disposal of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or maintenance of your WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation or on the official website.

## **Conclusion**

Your safety and the safety of others is of utmost importance. By following these guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Always prioritize safety and responsibility in all firearmrelated activities.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per la pistola semiautomatica WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni di questa guida prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere la pistola fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Utilizzare solo munizioni appropriate e compatibili con il calibro 9mm Luger.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali relative al possesso e all'uso di armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Non inserire mai il caricatore nell'arma quando non è in uso.
- Assicurarsi che la sicura sia attivata quando l'arma non è in uso.
- Non tentare mai di modificare o riparare l'arma senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare l'arma in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti in cui ci potrebbero essere persone o animali nelle vicinanze.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Verificare il Contenuto della Confezione:** Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti, inclusi i caricatori e gli accessori.
2. **Controllo Visivo:** Prima di installare, controllare visivamente che l'arma non contenga munizioni.
3. **Installazione del Caricatore:** Inserire il caricatore nell'arma fino a quando non si sente un clic.

### Uso

1. **Preparazione all'Uso:**
  - Assicurarsi di avere una buona presa sull'arma.
  - Controllare che l'arma sia in buone condizioni e priva di difetti visibili.
2. **Caricamento:**
  - Inserire il caricatore carico nell'arma.
  - Tirare indietro il carrello per caricare una munizione nella camera.
3. **Sparo:**
  - Puntare l'arma in modo sicuro.
  - Attivare la sicura solo quando si è pronti a sparare.
  - Premere il grilletto con una pressione costante e controllata.
4. **Dopo l'Uso:**
  - Scaricare l'arma immediatamente dopo l'uso.
  - Riporre l'arma in un luogo sicuro e sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire mai munizioni o componenti dell'arma in modo irresponsabile.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Contattare un professionista qualificato per lo smaltimento sicuro di armi non più utilizzabili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea responsabile per la sicurezza dei prodotti.

## **Conclusione**

La sicurezza è la massima priorità quando si utilizza un'arma da fuoco. Seguendo queste linee guida e precauzioni, si contribuisce a garantire un uso sicuro e responsabile della WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Si ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali di sicurezza.

# WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että sitä käytetään vastuullisesti ja laillisesti.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, johon lapset tai muut valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse.
- Tarkista ase aina ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä käytä asetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käynnistä ase vain, kun olet valmis ampumaan ja olet varmistanut, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä.
- Varmista, että lippaat ovat oikein asennettu, ja että patruunat ovat oikean tyyppisiä.
- Älä koskaan yritä purkaa asetta tai tehdä siihen muutoksia ilman asiantuntevaa apua.
- Tarkista säännöllisesti aseiden kunto ja puhtaus; pidä se hyvässä kunnossa.
- Älä käytä aseita kanssa huonosti valmistettuja tai vahingoittuneita patruunoita.
- Jos ase ei toimi oikein, lopeta käyttö heti ja tarkista syyt asiantuntevan henkilön kanssa.

## Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja kunnossa ennen käyttöä.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen aseiden käyttöönottoa.
- Asenna kahvamuoduri ja liukusäätimen osat valmistajan ohjeiden mukaan.
- Suorita ensimmäinen laukaisu turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita ihmisiä.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ja hyväksytyssä ampumaradassa.
- Pidä ase aina turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.

## Hävittämisohteet

- Älä hävitä asetta tai sen osia tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai asiantunteviin ammattilaisiin, jotka voivat auttaa aseiden turvallisessa hävittämisessä.
- Varmista, että kaikki käytetyt patruunat ja osat hävitetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

## Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN tuotteelle. Turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja kaikkien käyttäjien on oltava tietoisia vastuistaan.

# Säkerhetsinstruktioner för WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

## Introduktion

Tack för att du valt WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra från potentiella risker och för att säkerställa att produkten används på rätt sätt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du skjuter.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att vapnet är i gott skick innan användning.
- Använd endast ammunition som är godkänd för WCP320modellen.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta.
- Använd vapnet endast på godkända skjutbanor eller i andra lagliga miljöer.
- Lär dig och förstå hur avtryckaren och säkerhetsanordningarna fungerar.
- Var medveten om din omgivning och potentiella risker när du skjuter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av greppmodul:

- Fäst greppmodulen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att greppmodulen sitter ordentligt på chassit.

### 2. Laddning av magasin:

- Fyll magasinet med ammunition enligt specifikationerna.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i vapnet.

### 3. Avfyrning:

- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du laddar det.
- Rikta vapnet mot målet och tryck försiktigt på avtryckaren.
- Efter avfyrning, kontrollera vapnet och ta bort magasinet.

### 4. Underhåll:

- Rengör vapnet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Följ tillverkarens rekommendationer för underhåll och service.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Kassera oanvänd ammunition och defekta delar på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur du ska hantera farligt avfall.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN och önskar dig en säker och trevlig användning.

# Pokyny pro bezpečnostní použití produktu WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN od Wilson Combat. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání této zbraně, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zbraň používejte pouze v souladu se zákony a předpisy vaší země nebo regionu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a zda je zajištěna.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nehodláte zasáhnout.
- Uchovávejte zbraň mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Používejte pouze doporučené střelivo pro vaši zbraň.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.
- V případě jakýchkoli problémů se zbraní se obraťte na kvalifikovaného gunsmith nebo odborníka na zbraně.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je v bezpečné poloze a že se nacházíte na bezpečném místě pro střelbu.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je zbraň směřována bezpečným směrem.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že za ním není nic, co by mohlo být ohroženo.
- Po použití zbraně ji vždy vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Zbraň je dodávána s vestavěným grip modulem Wilson Combat P320 Carry. Ujistěte se, že grip je správně nainstalován.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a zda je zajištěna.
- Pro nastavení mířidel a další úpravy se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
- Při používání zbraně dbejte na to, abyste dodržovali všechny pokyny výrobce.

## Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její komponenty likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepokoušejte se zbraň zlikvidovat sami, pokud nejste kvalifikovaní.
- Odevzdejte zbraň a její části na určených místech pro likvidaci zbraní.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další informace se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. V případě potřeby se také informujte o aktualizacích a případných výzvách k vrácení výrobků prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a dbáte na bezpečnost při používání vašeho WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN.