

DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLETS - MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, STEALTH GRAY

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Die DAKA Everyday Folding Wallet ist die perfekte Lösung für alle, die eine langlebige, minimalistische Geldbörse suchen, die wichtige Dinge sicher aufbewahrt und sie vor den Elementen schützt. Sie verfügt über ein transparentes Schutzfenster, das ideal für eine Zugangs- oder ID-Karte ist oder für alles, was du nicht ständig aus deiner Geldbörse nehmen möchtest. Sie ist auch so konzipiert, dass sie bis zu sieben Karten aufnehmen kann, und die einzelne Außentasche kann für den schnellen Zugriff auf Gegenstände wie Visitenkarten oder Notfallrechnungen genutzt werden. Karten werden von der Mittelnaht eingeführt, wenn die Geldbörse geöffnet ist, und jede Seite kann bis zu drei Karten halten. Wenn sie geschlossen ist, schafft die Everyday Folding Wallet eine sichere Tasche für deine wertvollen Alltagsgegenstände, egal wohin du gehst oder was du tust. Langlebiges Daka-Material Hergestellt aus verstärktem Polymergebebe mit rutschfester Textur für sicheren Halt. Starke RF-geschweißte Konstruktion, die dauerhafte, undurchdringliche Dichtungen erzeugt. Chemikalienbeständig und nicht hygroskopisch. Hält bis zu 7 Standardgröße Kredit-/ID-/DL-/Zugangskarten. Außentasche für schnellen Zugriff auf Gegenstände. Schlanke Profil erhöht den Komfort und reduziert das Aufdrucken in der Tasche. Geeignet für EDC (Everyday Carry) und Reisen. Gefaltet: 4,0" L x 3,0" H. Offen: 5,6" L x 3,0" H.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, STEALTH GRAY](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100041067
- Herst.-Nr.: MAG1095-023
- Farbe: Stealth Gray
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 840815123200

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet

Einführung

Die DAKA Everyday Folding Wallet ist eine hochwertige Geldbörse, die für den täglichen Gebrauch entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, sind hier wichtige Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen aufgeführt. Bitte lese diese Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Die DAKA Everyday Folding Wallet ist so konzipiert, dass sie sicher in der Anwendung ist. Achte darauf, das Produkt gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- **Rückrufinformationen:** Halte Ausschau nach Rückrufbenachrichtigungen. Bei gefährlichen Produkten werden Rückrufe standardisiert und kostenlose Lösungen angeboten.
- **OnlineShopping:** Wenn du die Geldbörse online kaufst, stelle sicher, dass der Verkäufer die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achte darauf, dass die Geldbörse nicht für Kinder geeignet ist, da sie kleine Teile enthalten könnte.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen bezüglich des Produkts kannst du dich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informiere dich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeidung von Feuchtigkeit:** Halte die Geldbörse von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um Schäden zu vermeiden.
- **Überladung vermeiden:** Fülle die Geldbörse nicht über das empfohlene Maximum von sieben Karten, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- **Aufbewahrung:** Lagere die Geldbörse an einem trockenen und kühlen Ort, um die Lebensdauer des Materials zu verlängern.
- **Vorsicht bei scharfen Gegenständen:** Vermeide den Kontakt mit scharfen Objekten, die das Material der Geldbörse beschädigen könnten.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe die Geldbörse regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sicher verwendet werden kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Öffnen der Geldbörse:** Um die Geldbörse zu öffnen, greife an die Kante und klappe sie vorsichtig auf.
- **Einlegen von Karten:**
 - Führe die Karten in die Mittelnahrt ein, wenn die Geldbörse geöffnet ist.
 - Jede Seite kann bis zu drei Karten aufnehmen.
- **Verwendung des Außentaschen:** Nutze die Außentasche für den schnellen Zugriff auf häufig benötigte Gegenstände, wie Visitenkarten oder Notfallrechnungen.
- **Schließen der Geldbörse:** Klappe die Geldbörse nach dem Gebrauch sicher zu, um die Karten und Gegenstände zu schützen.
- **Transport:** Trage die Geldbörse in einer Tasche oder einem sicheren Ort, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Wenn die Geldbörse nicht mehr verwendet werden kann, entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- **Recycling:** Überprüfe, ob die Geldbörse oder deren Teile recycelbar sind, und nutze die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Halte die Produktverpackung bereit, um spezifische Informationen bereitzustellen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Stelle sicher, dass du die neuesten Informationen erhältst, um sicherzustellen, dass du die DAKA Everyday Folding Wallet sicher und effektiv nutzt.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de