

DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLETS - MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, OD GREEN

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Die DAKA Everyday Folding Wallet ist die perfekte Lösung für alle, die eine langlebige, minimalistische Geldbörse suchen, die wichtige Dinge sicher aufbewahrt und sie vor den Elementen schützt. Sie verfügt über ein transparentes Schutzfenster, das ideal für eine Zugangs- oder ID-Karte ist oder für alles, was du nicht ständig aus deiner Geldbörse nehmen möchtest. Sie ist auch so konzipiert, dass sie bis zu sieben Karten aufnehmen kann, und die einzelne Außentasche kann für den schnellen Zugriff auf Gegenstände wie Visitenkarten oder Notfallrechnungen genutzt werden. Karten werden von der Mittelnaht eingeführt, wenn die Geldbörse geöffnet ist, und jede Seite kann bis zu drei Karten halten. Wenn sie geschlossen ist, schafft die Everyday Folding Wallet eine sichere Tasche für deine wertvollen Alltagsgegenstände, egal wohin du gehst oder was du tust. Langlebiges Daka-Material Hergestellt aus verstärktem Polymergebebe mit rutschfester Textur für sicheren Halt. Starke RF-geschweißte Konstruktion, die dauerhafte, undurchdringliche Dichtungen erzeugt. Chemikalienbeständig und nicht hygroskopisch. Hält bis zu 7 Standardgröße Kredit-/ID-/DL-/Zugangskarten. Außentasche für schnellen Zugriff auf Gegenstände. Schlankes Profil erhöht den Komfort und reduziert das Aufdrucken in der Tasche. Geeignet für EDC (Everyday Carry) und Reisen. Gefaltet: 4,0" L x 3,0" H. Offen: 5,6" L x 3,0" H.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL EVERDAY FOLDING WALLET, OD GREEN](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100041069
- Herst.-Nr.: MAG1095-315
- Farbe: O.D. Green
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 840815123194

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet
- Über uns

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA Everyday Folding Wallet entschieden hast. Diese Geldbörse wurde entwickelt, um deine wichtigsten Dinge sicher aufzubewahren und sie vor den Elementen zu schützen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Geldbörse immer trocken und sauber gehalten wird, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Verwende die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck und halte sie von extremen Temperaturen und chemischen Substanzen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Geldbörse auf Risse oder Beschädigungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bewahre die Geldbörse außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um das Risiko einer unsachgemäßen Verwendung zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die transparente Schutzfenster nur für Karten, die du häufig benötigst, um ein leichtes Herausnehmen zu ermöglichen.
- Überlade die Geldbörse nicht mit mehr als sieben Karten, um ihre Form und Funktionalität zu bewahren.
- Achte darauf, dass die Außentasche nicht überfüllt wird, um ein einfaches Zugreifen zu gewährleisten.
- Vermeide es, scharfe oder spitze Gegenstände in der Geldbörse zu lagern, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Öffnen der Geldbörse:** Ziehe die Außentasche vorsichtig auf, um die Karten zu entnehmen oder hineinzulegen.
- **Einlegen der Karten:** Führe die Karten von der Mittelnaht ein, wenn die Geldbörse geöffnet ist. Jede Seite kann bis zu drei Karten aufnehmen.
- **Schließen der Geldbörse:** Stelle sicher, dass die Geldbörse vollständig geschlossen ist, um deine Gegenstände sicher zu verwahren.
- **Reinigung:** Verwende ein weiches, feuchtes Tuch, um die Geldbörse zu reinigen. Vermeide aggressive Reinigungsmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Geldbörse nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass keine wertvollen oder sensiblen Informationen zurückbleiben, bevor du die Geldbörse entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit der DAKA Everyday Folding Wallet, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Unterstützung und Informationen zur Verfügung stellen.

Bitte beachte, dass du auch unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden kannst. Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Freude mit deiner DAKA Everyday Folding Wallet!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de