

VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® - TANDEMKROSS

Victory Trigger Shoe for Ruger® 10/22® Red

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Der Werksabzug des Ruger® 10/22® sticht im Rimfire-Markt durch sein präzises Gefühl und den leichten Abzugsweg hervor. Doch selbst gute Abzüge können GROSSARTIG gemacht werden! Der neue TANDEMKROSS „Victory“ Abzug für den Ruger® 10/22® ist das ultimative Upgrade für den 10/22®-Abzug - ideal für Speed Shooting-Wettbewerber! Der TANDEMKROSS „Victory“ Abzug entfernt nahezu alle Vorwegbewegungen bei der Installation und kommt mit einem Nachjustierschraube, um jedem Schützen zu ermöglichen, ihr 10/22®-Abzugsupgrade individuell anzupassen. Das skelettierte, leichte Design des TANDEMKROSS „Victory“ Abzugs bietet eine flache Fläche, die es dem Schützen ermöglicht, direkt nach hinten zu ziehen und es einfacher macht zu erkennen, ob sie zu weit nach links oder rechts ziehen. Neben der tatsächlichen Reduzierung des Abzugsgewichts um bis zu 0,5 lb ermöglicht das flache Design auch, dass der Bediener seinen Finger weiter unten am Abzug platzieren kann, was den Hebel erhöht und den Eindruck eines noch niedrigeren Abzugsgewichts vermittelt. Der strukturierte Ruger® 10/22® Abzug bietet eine rutschfeste Oberfläche, unabhängig von Geschwindigkeit oder Wetter, und ermöglicht kurze, wiederholbare, identische Abzugszüge. Der Abzug besteht aus Aluminium in Flugzeugqualität, um leicht und langlebig zu sein. Der TANDEMKROSS „Victory“ Abzug für Ruger® 10/22® ist eines der besten Ruger®-Upgrades für Wettkampfschützen. Hol dir deinen heute und mach einen riesigen Schritt näher zur VICTORY! Der 10/22® Victory Abzugshebel ist mit dem Standard-Abzugsgehäuse, dem Hahn, dem Auslöser und dem Trennstück kompatibel. Der 10/22® Victory Abzugshebel ist allein nicht mit Ruger®'s BX® Abzugsgehäuse kompatibel. Das "Ultimate" Abzugskit plus Ruger® Standard-Trennstück werden für die Kompatibilität mit Ruger®'s BX® Abzug benötigt.



Eigenschaften

- Name: [TANDEMKROSS Victory Trigger Shoe for Ruger® 10/22® Red](#)
- Hersteller: [TANDEMKROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100041151
- Herst.-Nr.: TK18N0329RED1
- Art: Shoe
- Finish: Red
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.011kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 769498484524

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TANDEMROSS Victory Trigger Shoe für Ruger® 10/22®
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TANDEMKROSS Victory Trigger Shoe für Ruger® 10/22®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TANDEMKROSS Victory Trigger Shoe für Ruger® 10/22®. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, damit Sie das beste Erlebnis haben und gleichzeitig sicher bleiben.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Abzügen und Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, während der Installation und Nutzung.
- Installiere den Abzug nur in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich.
- Lese die Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Abzugs korrekt installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des TANDEMKROSS Victory Trigger Shoe

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Ruger® 10/22® Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Abzug entfernen

- Entferne den bestehenden Abzug gemäß den Herstelleranweisungen.
- Achte darauf, dass du alle Teile sicher aufbewahrst.

3. Installation des Victory Trigger Shoe

- Setze den TANDEMKROSS Victory Trigger Shoe an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestige den Abzug mit der mitgelieferten Nachjustierschraube.
- Überprüfe, ob der Abzug richtig sitzt und keine Spiel hat.

4. Funktionstest

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass der Abzug leichtgängig ist und keine Vorwegbewegungen aufweist.

5. Anpassungen

- Nutze die Nachjustierschraube, um den Abzug nach deinen Bedürfnissen anzupassen.
- Teste den Abzug nach jeder Anpassung, um sicherzustellen, dass er deinen Anforderungen entspricht.

Nutzung des TANDEMKROSS Victory Trigger Shoe

- Halte beim Schießen immer die Sicherheitsvorkehrungen ein.
- Vergewissere dich, dass du in einem geeigneten und sicheren Bereich schießt.
- Achte darauf, dass du die Waffe immer in eine sichere Richtung richtest.
- Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten und den Umgang mit dem neuen Abzug zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des TANDEMROSS Victory Trigger Shoe für Ruger® 10/22® wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen oberste Priorität hat. Halte dich stets an die Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de