

COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE - COLOR CASE HARDENED .45-70 SIDE GATE

Henry Repeating Arms recognizes that the lever action world is a wide one, with all sorts of lever-gunners looking for all sorts of lever actions to fill all sorts of lever action needs and desires. We do our best to accommodate all of those segments among our customers, and if you happen to be a student of the Old West, or an admirer of the traditional looks (and nostalgia) of time-honored case hardened colors, we've got your corner covered with the Color Case Hardened Lever Action Side Gate models. One of our most appealing steel frame finishes, the colors come from a genuine case-hardening process on the frame and fore-end cap that sets these rifles apart from our other blued steel models, without the bright "Here I am!" of the brass and silver rifles. In the woods, where they're right at home, the deep bluing, dark walnut, and mottled case colors form their own basic camouflage that your Great Grandpa would have been very familiar with while hunting deer or elk, and we like to think he would have been quite appreciative to have this Henry along. Merging old with new, the profile of the Color Case Hardened rifles is conventional, and the two calibers are also long-established. The .30-30 dates back to 1894, the .45-70 to 1873, and while they may be considered ancient today, between those two calibers the modern hunter can handle anything from coyote to grizzly, with the right load. The rifles themselves are built at our Rice Lake, Wisconsin, factory (where all the steel models are produced), 100% American, in traditional form with octagonal barrels, adjustable buckhorn and bead sights, and checkered walnut furniture. The modern part comes from the quality steels we use, the transfer bar safety, a side loading gate and removable tube magazine configuration, sling swivel studs, a drilled and tapped frame, and a ventilated rubber recoil pad. Choose your caliber, the straight-wristed .30-30 or the pistol-gripped .45-70, and you're ready to carry on where Great Grandpa left off. This would be considered a deluxe model in his time, and if he were around today, you'd undoubtedly get an envious nod of approval.



Attributes

- Name: COLOR CASE HARDENED .45-70 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041652
- Mfr. No.: H010GCC
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 4+1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 41.1"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry Repeating Arms, Henry
- Model: Color Case Hardened Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 8.1 lbs
- Delivery weight: 4.264kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,080mm
- UPC: 619835100177

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .4570](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Fucile COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE](#)

Sicherheitshinweise für den COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE. Dieses Produkt wurde mit höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, um Ihnen ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Gewehr herausholen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Hinweise in diesem Handbuch befolgen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, auch wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Munition.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Gewehren in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor jedem Gebrauch entladen ist.
- Behandeln Sie das Gewehr immer so, als wäre es geladen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrillen.
- Achten Sie beim Schießen auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem sicheren Bereich befinden.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das Gewehr auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Munition für das .4570 Kaliber verwenden.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das seitliche Ladefenster.
- Fügen Sie die Munition vorsichtig in das Magazin ein.
- Schließen Sie das Ladefenster, nachdem das Magazin geladen ist.

3. Zielen und Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bevor Sie das Gewehr anheben.
- Richten Sie das Gewehr auf das Ziel aus, während Sie den Abzug nicht betätigen.
- Nehmen Sie eine stabile Position ein und drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach der Benutzung.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht mehr funktionsfähig ist, bevor Sie es entsorgen oder an Dritte weitergeben.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Entsorgungsrichtlinien in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit der Menschen in Ihrer Umgebung gewährleistet. Genießen Sie Ihr neues Gewehr verantwortungsbewusst und sicher.

Safety Instruction Guide for COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .4570

Introduction

Thank you for choosing the COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .4570. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your firearm. It is important to read and understand these instructions to minimize risks and ensure compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms unloaded and in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Use only the correct ammunition specified for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Do not alter or modify your firearm in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Loading and Unloading:**
 - Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
 - Do not load the firearm until you are ready to shoot.
 - After shooting, unload the firearm immediately and ensure the chamber is empty.
- **Handling:**
 - Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
 - Be mindful of others around you when handling your firearm.
 - Avoid distractions while handling your firearm.
- **Shooting:**
 - Know your target and what lies beyond it.
 - Do not shoot at hard surfaces or water.
 - Follow all local laws and regulations regarding shooting.
- **Maintenance:**
 - Clean your firearm regularly as per the manufacturer's instructions.
 - Use only recommended cleaning materials.
 - Do not attempt to disassemble the firearm beyond the level described in the owner's manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Follow the manufacturer's guidelines for any accessories or attachments.
- Securely attach any accessories as per the instructions provided.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the operation of the lever action mechanism.
- Practice using the safety features of your firearm.
- Start with a small number of rounds to ensure comfort and control.

3. Storage:

- Store the firearm in a locked cabinet or safe when not in use.
- Keep the firearm and ammunition stored separately.
- Ensure that only authorized users have access to the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition according to local regulations.
- Do not throw firearms in the trash.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the safe use and maintenance of your COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .4570, please refer to the manufacturer's website or contact a licensed firearms dealer.

Conclusion

Safety is paramount when using firearms. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .4570. Always stay informed and prioritize safety in all your shooting activities.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Fucile COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le norme di sicurezza per le armi da fuoco.
- Non puntare mai un'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Tenere sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica quando non in uso.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il fucile .4570.
- Verificare regolarmente il fucile per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando si utilizza il fucile.
- Non utilizzare mai il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Assicurarsi di avere una buona comprensione del funzionamento del fucile prima di utilizzarlo.
- Non modificare mai l'arma o utilizzare accessori non approvati.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e delle persone nelle vicinanze quando si spara.
- In caso di malfunzionamento, seguire le procedure appropriate per la gestione delle armi difettose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Seguire le istruzioni del produttore per il montaggio di eventuali accessori.
- Controllare che tutte le parti siano ben fissate e funzionanti prima dell'uso.

Uso

- Caricare il fucile solo in un'area sicura e designata.
- Utilizzare il caricatore tubolare rimovibile in conformità con le istruzioni del produttore.
- Verificare che il colpo sia in posizione sicura prima di sparare.
- Spara solo in direzioni sicure e designate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le munizioni nei rifiuti normali.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Contattare un professionista autorizzato per lo smaltimento sicuro del fucile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le autorità locali o visitare il sito ufficiale di Henry Repeating Arms.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un fucile. Seguendo queste istruzioni e le linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e responsabile. Se si hanno domande o dubbi, non esitate a contattare un esperto del settore.

Bezpečnostní pokyny pro COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení pušky COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE od společnosti Henry Repeating Arms. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím si pečlivě přečtete všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, když s ní manipulujete.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Nikdy neukazujte zbraň na něco, co nechcete vystřelit.
- Používejte pouze doporučené náboje a dodržujte pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte zbraň, zda není poškozená nebo znečištěná.
- Zbraň používejte pouze na určených místech pro střelbu.
- Zajistěte si vhodné ochranné vybavení, jako jsou brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nabíjení a vykládání zbraně se ujistěte, že je zbraň otočena směrem k bezpečnému prostoru.
- Při střelbě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.
- Nikdy se nesnažte opravovat nebo měnit konstrukci zbraně bez odborné pomoci.
- V případě, že se zbraň zasekne, nezkoušejte ji násilím uvolnit. Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá, a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím zkontrolujte zbraň:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že je vše v pořádku a funkční.

2. Nabíjení zbraně:

- Otevřete boční nabíjecí otvor.
- Vložte náboje do zásobníku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně umístěny.

3. Použití zbraně:

- Ujistěte se, že máte stabilní postoj a správnou polohu při střelbě.
- Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemným a kontrolovaným pohybem.

4. Údržba zbraně:

- Pravidelně čistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Uložte zbraň na bezpečném místě, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Nezkoušejte zbraň zlikvidovat sami, pokud nejste kvalifikovaní odborníci.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat nejvhodnější pomoc.

Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší nové pušky.