

SINGLE SHOT HENRY 22" - SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"

A Single-Shot Rifle For Hunters Who Want a Challenge

These single-shot rifles are aimed at the challenge of hunting with only one round on board, and hunters who prefer the uncomplicated durability of the design. Make no mistake though- while some might consider a single-shot an entry-level proposition, we build these to the same high standards as all of our fine centerfire rifles, and not to be a budget model in any sense of the word.



Attributes

- Name: SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041768
- Mfr. No.: H015-350
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Cartridge: 350 Legend
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.5 lbs
- Delivery weight: 3.81kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835400192

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"](#)
- [English: SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil à Un Coup Henry 350 Legend](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile SINGLE SHOT HENRY 22"](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"](#)

Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22". Dieses Gewehr ist für die Herausforderung des Jagens mit nur einem Schuss konzipiert. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den Gesetzen und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region vertraut machen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, es zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bewahren Sie das Gewehr in einem sicheren, verschlossenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (Kaliber: 350 Legend).
- Achten Sie darauf, dass der Lauf des Gewehrs frei von Hindernissen ist, bevor Sie abdrücken.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Betrachten Sie immer die Sicherheitszone hinter Ihrem Ziel, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Üben Sie verantwortungsbewusstes Schießen und respektieren Sie die Umgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsmechanismen ordnungsgemäß funktionieren.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie den Verschluss und setzen Sie eine Patrone in die Kammer ein.
- Schließen Sie den Verschluss, um das Gewehr zu laden.

3. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Position ein und zielen Sie auf Ihr Ziel.
- Betätigen Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen und überprüfen Sie, ob es vollständig entladen ist.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronenhülsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie das Gewehr nur an autorisierte Händler oder Fachleute ab, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung Ihres Gewehrs wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Abschluss

Die Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben, wenn Sie mit Ihrem SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22 arbeiten. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your rifle. Please read this document carefully and follow all instructions to minimize risks and ensure a safe shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Only load the rifle when you are ready to shoot.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Ensure that the area is clear of people and obstacles before shooting.
- Store the rifle unloaded and in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rifle for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended ammunition type for your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear line of sight before shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This rifle is not intended for use by children. Ensure that only individuals who are legally permitted to handle firearms use this rifle.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- **Shooting Range:** Use this rifle at a designated shooting range or a safe, open area where shooting is permitted.
- **Handling:** When transporting the rifle, keep it unloaded and in a secure case.
- **Cleaning:** Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance to prevent malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle:

- Open the action of the rifle.
- Insert a single round of 350 Legend ammunition into the chamber.
- Close the action securely.

2. Firing the Rifle:

- Ensure that you are in a safe shooting position.
- Take aim at your target.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire.

3. Unloading the Rifle:

- Open the action immediately after firing.
- Remove the spent cartridge from the chamber.
- Ensure the rifle is unloaded before handling or storing.

4. Maintenance:

- Clean the rifle regularly using appropriate cleaning supplies.
- Inspect the barrel for obstructions before each use.
- Store the rifle in a dry place to prevent rust and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local laws and regulations.
- When disposing of the rifle, ensure it is rendered inoperable before disposal.
- Consider recycling or donating the rifle to a licensed firearm dealer or organization that accepts such items.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please contact your local authorized dealer or manufacturer. Always refer to the manufacturer's website or customer service for the most accurate and up-to-date information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND. Thank you for your attention to these important guidelines. Stay safe and responsible.

Guide de Sécurité pour le Fusil à Un Coup Henry 350 Legend

Introduction

Félicitations pour l'achat de ton Fusil à Un Coup Henry 350 Legend. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ton produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur. Assure-toi de lire attentivement ce document avant d'utiliser ton fusil.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter une arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que le fusil est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- Garde ton fusil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour ton fusil.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie le mécanisme de verrouillage avant de charger le fusil.
- Ne jamais essayer de modifier ton fusil ou d'utiliser des pièces non approuvées.
- Ne tire pas dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vents forts).
- Assure-toi de connaître les lois locales concernant la chasse et l'utilisation des armes à feu.
- Évite de tirer en direction de routes, de bâtiments ou d'autres zones peuplées.
- N'utilise pas ton fusil sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage:** Retire soigneusement le fusil de son emballage et vérifie qu'il est complet.
2. **Inspection Initiale:** Inspecte visuellement le fusil pour détecter tout dommage ou défaut.
3. **Chargement:**
 - Ouvre le mécanisme et insère une cartouche dans la chambre.
 - Ferme le mécanisme en t'assurant qu'il est bien verrouillé.
4. **Visée:** Utilise les organes de visée réglables pour cibler correctement.
5. **Tir:**
 - Prends une position stable.
 - Appuie doucement sur la détente pour tirer.
6. **Déchargement:** Après utilisation, ouvre le mécanisme pour éjecter la cartouche non tirée et assure-toi que le fusil est vide.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette jamais une arme à feu dans les déchets ménagers.
- Contacte un professionnel pour la mise au rebut sécurisée de ton fusil.
- Assure-toi de respecter les lois locales concernant la mise au rebut des armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ton fusil ou pour signaler un produit dangereux, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité en ligne.

Conclusion

Le respect des consignes de sécurité est essentiel pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Fusil à Un Coup Henry 350 Legend. En suivant ces directives, tu contribues à un environnement de tir plus sûr pour toi et pour les autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile SINGLE SHOT HENRY 22"

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile SINGLE SHOT HENRY 22". Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di caccia sicura e soddisfacente. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza generali, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica quando non è in uso.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti la caccia e l'uso delle armi.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Età minima:** Questo fucile è destinato a cacciatori di età superiore ai 18 anni. Non è adatto per l'uso da parte di minori senza supervisione di un adulto responsabile.
- **Condizioni atmosferiche:** Non utilizzare il fucile in condizioni di maltempo estremo, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere la sicurezza.
- **Controllo della munizione:** Utilizza solo munizioni 350 Legend raccomandate dal produttore per garantire prestazioni sicure e affidabili.
- **Controllo postsparo:** Dopo ogni utilizzo, controlla il fucile per eventuali danni o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Assemblaggio:** Segui le istruzioni fornite nella confezione per assemblare correttamente il fucile.
2. **Caricamento:**
 - Apri il caricatore.
 - Inserisci una cartuccia 350 Legend nel caricatore.
 - Chiudi il caricatore assicurandoti che sia ben fissato.
3. **Mira e Sparo:**
 - Regola il mirino posteriore per una mira accurata.
 - Punta il fucile verso il bersaglio.
 - Controlla che l'area circostante sia libera da persone e oggetti.
 - Premi delicatamente il grilletto per sparare.
4. **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il fucile secondo le istruzioni del produttore.
 - Controlla frequentemente le parti mobili per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare mai un fucile o munizioni in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contatta un professionista per il corretto smaltimento se non sei sicuro delle procedure.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del fucile a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo fucile SINGLE SHOT HENRY 22". La sicurezza è la priorità numero uno per tutti i cacciatori e utilizzatori di armi da fuoco.

Brukerhåndbok for SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22"

Introduksjon

Takk for at du valgte SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22". Dette geværet er designet for å gi en pålitelig og sikker jaktopplevelse. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye for å forstå sikkerhetsforanstaltninger og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid håndterer geværet som om det var ladd.
- Oppbevar alltid geværet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid øye og hørselsvern når du skyter.
- Kontroller alltid at våpenet er i god stand før bruk.
- Unngå å peke geværet mot deg selv eller andre.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående jakt og skyting.

Spesifikke sikkerhetsforanstaltninger for bruk

- Les og forstå bruksanvisningen før du bruker geværet.
- Bruk kun anbefalte ammunisjonstyper (350 Legend).
- Unngå å bruke geværet under dårlige værforhold som kraftig regn eller sterk vind.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere geværet selv; kontakt en kvalifisert tekniker.
- Hold alltid fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er mennesker eller dyr i nærheten av målet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Før bruk:

- Kontroller at geværet er tomt før du begynner.
- Forsikre deg om at kammeret er rent og fritt for rusk.

2. Lading av geværet:

- Åpne låskassen og sett inn en patron i kammeret.
- Lukk låskassen forsiktig for å sikre at patronen er på plass.

3. Skyting:

- Ta sikte på målet og kontroller at det er klart for avfiring.
- Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.

4. Etter bruk:

- Fjern alltid patronen fra kammeret etter bruk.
- Rengjør geværet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar geværet på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av brukte patroner og ammunisjon.
- Kasser eventuelle skadde eller defekte deler i henhold til lokale avfallshåndteringsregler.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller funksjonalitet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne håndboken. Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en trygg og ansvarlig bruk av ditt SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 350 LEGEND 22".

Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku SINGLE SHOT HENRY 22". Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání vašeho výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou jako s nabitou, dokud si nejste jisti, že je prázdná.
- Nikdy nesměřujte hlaveň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda neobsahuje cizí předměty.
- Používejte pouze náboje, které jsou určeny pro vaši pušku (350 Legend).
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nabitím pušky se ujistěte, že jste na bezpečném místě.
- Nikdy se nesnažte rozebrat pušku během používání.
- Pokud dojde k selhání při výstřelu, nechte pušku v klidu po dobu alespoň 30 sekund, než se pokusíte znovu vystřelit.
- Neprovádějte úpravy nebo vylepšení na pušce bez odborného dohledu.
- Udržujte pušku čistou a pravidelně ji kontrolujte na opotřebení.

Pokyny k instalaci a používání

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je puška správně sestavena a zda jsou všechny součásti bezpečně na svém místě.
- Nabití pušky:
 - Otevřete závěr a vložte jeden náboj do komory.
 - Uzavřete závěr a ujistěte se, že je zajištěn.
- Při střelbě:
 - Ujistěte se, že máte stabilní postoj a držíte pušku oběma rukama.
 - Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně a plynule.
- Po střelbě:
 - Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
 - Vyčistěte pušku a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je prázdná a bezpečně demontovaná.
- Odstraňte všechny nebezpečné součásti v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat pušku, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici odbornou pomoc v případě potřeby.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání vaší pušky SINGLE SHOT HENRY 22".