

# **MCX/MPX FOLDING MINIMALIST PLUS STOCK - SIG SAUER, INC.**

## **MCX/MPX MINIMALIST PLUS FOLDING STOCK, BLACK**

Büchsen Teile > Schaft > Hinterschaft

Der SIG SAUER Factory Minimalist Plus, klappbare Schaft lässt sich einfach an  
deinem MCX/MPX über die 1913/Picatinny-Schnittstelle des Empfängers  
montieren. Erhältlich in Schwarz. Gesamtlänge - 9" Gesamthöhe - 4,5" Breite des  
Schaftpolsters - 0,9" Gewicht - 12,3oz VORSICHT: Viele Bundesstaaten und  
Kommunen regulieren die Nutzung und/oder den Besitz von  
zusammenklappbaren und klappbaren Schäften. Die Verwendung oder der  
Besitz dieses Produkts in Verbindung mit bestimmten anderen Teilen kann in  
einigen Rechtsgebieten illegal sein. Es liegt in DEINER Verantwortung,  
sicherzustellen, dass die Nutzung dieses Produkts mit allen bundesstaatlichen,  
staatlichen und lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.



Entdecken Sie den werkseitigen SIG SAUER Minimalist Plus Klappschacht, der  
sich mühelos über die 1913/Picatinny-Schnittstelle an Ihrem MCX/MPX-Gewehr  
anbringen lässt. Dieser Klappschacht ist in der Farbe Schwarz erhältlich und  
beeindruckt mit einer Gesamtlänge von 9 Zoll (ca. 22,86 cm) und einer  
Gesamthöhe von 4,5 Zoll (ca. 11,43 cm). Mit einer angenehmen Schaftröhre von  
0,9 Zoll (ca. 2,29 cm) und einem leichten Gewicht von nur 12,3 Unzen (ca. 348,7  
g) bietet er ein ausgewogenes Verhältnis von Robustheit und Tragekomfort.

### **Eigenschaften**

- Name: [SIG SAUER, INC. MCX/MPX MINIMALIST PLUS FOLDING STOCK, BLACK](#)
- Hersteller: [SIG SAUER, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 100043073
- Herst.-Nr.: STOCK-X-FOLD-PLUS-BLK
- Art: Folding
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: MCX, MPX
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.612kg
- UPC: 798681588381

### **Artikeldetails**

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den SIG SAUER MCX/MPX Minimalist Plus Klappschaft
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den SIG SAUER MCX/MPX Minimalist Plus Klappsschaft

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG SAUER MCX/MPX Minimalist Plus Klappsschafts. Diese Anleitung hilft Ihnen, das Produkt sicher zu verwenden und zu installieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Klappsschaft nur mit den dafür vorgesehenen MCX/MPXGewehren verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Halten Sie den Klappsschaft außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht zugelassenen Zubehörteilen oder Modifikationen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Klappsschaft nur in einer sicheren Umgebung, fern von gefährlichen Objekten oder Personen.
- Achten Sie darauf, dass der Klappsschaft sicher und fest an der Waffe montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gewehr schießen.
- Lassen Sie das Gewehr niemals ohne Aufsicht, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.
- Halten Sie den Klappsschaft und die Waffe sauber und gut gewartet, um die Sicherheit zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Klappsschafts:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr MCX/MPXGewehr sicher und entladen ist.
- Entfernen Sie den vorhandenen Schaft, falls vorhanden.
- Richten Sie den Klappsschaft mit der 1913/PicatinnySchnittstelle aus.
- Drücken Sie den Klappsschaft vorsichtig in die Schnittstelle, bis er sicher einrastet.
- Überprüfen Sie die Montage, indem Sie den Klappsschaft leicht ziehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

### 2. Nutzung des Klappsschafts:

- Klappen Sie den Schaft nach Bedarf aus oder ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind, wenn Sie den Schaft bewegen.
- Verwenden Sie den Klappsschaft nur, wie in der Anleitung beschrieben, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Klappsschaft gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Klappsschafts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über spezielle Programme oder Anlaufstellen für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SIG SAUER. Überprüfen Sie die offizielle Website oder die Verpackung für die entsprechenden Kontaktdaten.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihr SIG SAUER MCX/MPX Minimalist Plus Klappschäft sicher und effektiv verwendet wird. Vielen Dank, dass Sie sich für SIG SAUER entschieden haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)