

HOT BUTTON - MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 100043346
- Mfr. No.: HBM-SB
- Color: Black
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 13mm
- UPC: 810007880099

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Noir](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Black](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Einführung

Herzlich willkommen! Der Hot Button ist ein innovatives Steuergerät für waffenmontierte elektronische Zubehörteile. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, haben wir wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zusammengestellt. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Sicherheit des Produkts:** Der Hot Button wurde entwickelt, um sicher verwendet zu werden. Achte darauf, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- **Risikovermeidung:** Informiere dich über mögliche Risiken, die mit der Verwendung des Hot Buttons verbunden sind, und befolge die Sicherheitsvorkehrungen.
- **Rückrufinformationen:** Halte dich über Rückrufbenachrichtigungen auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass dein Produkt nicht gefährlich ist.
- **OnlineKauf:** Wenn du den Hot Button online kaufst, stelle sicher, dass der Verkäufer die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.
- **Besondere Verbrauchergruppe:** Achte darauf, dass der Hot Button nicht in die Hände von Kindern gelangt und sicher aufbewahrt wird.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen solltest du dich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informiere dich regelmäßig über unsichere Produkte über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeide versehentliche Betätigung:** Achte darauf, dass der Hot Button nicht versehentlich aktiviert wird. Der gezackte Rand bietet einen taktilen Anhaltspunkt, um dies zu vermeiden.
- **Richtige Handhabung:** Halte den Hot Button immer mit beiden Händen, um einen sicheren Griff zu gewährleisten, insbesondere bei der Aktivierung unter Druck.
- **Überprüfe die Installation:** Stelle sicher, dass der Hot Button korrekt an der Waffe montiert ist, bevor du ihn verwendest.
- **Verwende nur kompatible Produkte:** Der Hot Button ist für Standard SurefireEndkappen und Standard CraneStyle Laserports geeignet. Verwende keine nicht unterstützten Zubehörteile.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 2. Wähle den passenden Schienenanschluss (MilStd M1913 Picatinny oder MLOK).
 3. Befestige den Hot Button mit der mitgelieferten Hardware sicher an der Waffe.
 4. Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Hot Button fest sitzt.
- **Nutzung:**
 1. Aktiviere den Hot Button, indem du den Knopf in einem 45GradWinkel drückst. Dies sorgt für einen komfortablen Druck.
 2. Achte darauf, dass du beim Aktivieren des Knopfes einen stabilen Stand hast.
 3. Verwende den Hot Button nur in Kombination mit kompatiblen Zubehörteilen.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge den Hot Button und dessen Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- **Recycling:** Überprüfe, ob der Hot Button recycelbar ist, und nutze die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Hot Buttons, wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Verkäufer, bei dem du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Deine Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK. This control device is designed for weaponmounted electronic accessories, enhancing your experience while ensuring safety and functionality. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Ensure the product is compatible with your weapon and accessories before use.
- Regularly check for wear and tear on the product to ensure it remains in safe working condition.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Button Activation:** The activation button is designed at a 45degree angle for ergonomic use. Ensure your thumb is positioned correctly to avoid strain.
- **Accidental Actuation:** The raised, crenelated bezel protects the button from accidental activation. Always check that the bezel is intact before use.
- **Secure Attachment:** The Hot Button attaches securely to MilStd M1913 Picatinny or MLOK rail interfaces. Ensure it is properly secured to avoid detachment during use.
- **Environmental Considerations:** Do not expose the product to extreme temperatures or harsh environmental conditions that may affect its functionality.
- **Compatibility:** Ensure that the Hot Button is only used with compatible Surefire tail caps and CraneStyle laser ports.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the appropriate rail system on your weapon (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Align the Hot Button with the rail interface.
- Use the provided hardware to secure the Hot Button in place.
- Ensure that the button is easily accessible for activation while maintaining a secure fit.

2. Usage:

- Position your thumb on the activation button, ensuring it is at a comfortable angle.
- Apply consistent pressure to activate the momentary function as needed.
- Always check the functionality of the button before engaging in any activity that requires its use.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the Hot Button for any signs of damage or wear.
- Clean the product with a soft, dry cloth to remove any debris or buildup.
- If any part of the Hot Button becomes damaged, discontinue use immediately and replace it.

Disposal Instructions

- Dispose of the Hot Button in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your experience with the HOT BUTTON MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Negro. Este dispositivo de control revolucionario está diseñado para mejorar tu experiencia al interactuar con luces y láseres montados en armas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación. Esta guía proporciona información esencial para ayudarte a utilizar este producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el Hot Button se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Un mal uso puede resultar en lesiones o daños al producto.
- **Inspección Regular:** Revisa el Hot Button antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo uses y contacta con el fabricante.
- **Almacenamiento:** Guarda el Hot Button en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en armas de fuego. No lo utilices con otros dispositivos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Activación del Botón:** Utiliza el botón de activación en un ángulo de 45 grados para evitar la presión excesiva en el pulgar. Esto ayuda a prevenir lesiones en la mano.
- **Protección del Botón:** El bisel elevado y crenelado protege el botón de activaciones accidentales. Asegúrate de que esté correctamente instalado para evitar activaciones no deseadas.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso del Hot Button en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionalidad, como temperaturas muy altas o bajas, o ambientes húmedos.
- **Mantenimiento:** Limpia el Hot Button regularmente para garantizar su funcionamiento óptimo. Utiliza un paño seco y suave.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
2. **Identificación del Riel:** Verifica que el riel de tu arma sea compatible con el sistema MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
3. **Colocación del Hot Button:**
 - Alinea el Hot Button con el riel.
 - Asegúralo utilizando el hardware proporcionado. No utilices Velcro, cinta de 100 mph o bridas.
4. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el Hot Button esté firmemente sujeto y que no se mueva.

Uso

1. **Activación:** Presiona el botón de activación en un ángulo de 45 grados para encender tu luz o láser.
2. **Desactivación:** Suelta el botón para desactivar la función momentánea.
3. **Pruebas:** Realiza pruebas regulares para asegurarte de que el Hot Button funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el Hot Button, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el Hot Button en instalaciones adecuadas que acepten productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el Hot Button, consulta con tu distribuidor local o busca información en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Negro.

Guide de sécurité pour le Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Noir

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical. Ce dispositif innovant est conçu pour améliorer votre expérience avec les accessoires électroniques montés sur les armes. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le Hot Button est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le Hot Button hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du Hot Button pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas appliquer une pression excessive sur le bouton d'activation.
- Évitez d'utiliser le Hot Button avec des accessoires non compatibles.
- Lorsque vous utilisez le Hot Button, assurez-vous que votre arme est en sécurité et dans un environnement contrôlé.
- Ne pas laisser le Hot Button exposé à des objets tranchants ou à des surfaces abrasives.
- Si vous ressentez une gêne en utilisant le bouton, arrêtez l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du Hot Button :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Localisez le rail MilStd M1913 Picatinny ou MLOK sur votre arme.
- Fixez le Hot Button en utilisant le matériel fourni, en vous assurant qu'il est solidement attaché.
- Vérifiez que le bouton d'activation est accessible et en position confortable pour votre main.

2. Utilisation du Hot Button :

- Pour activer une fonction, appuyez doucement sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés.
- Utilisez le bord crénelé comme point d'index tactile pour un meilleur contrôle.
- Évitez de forcer le bouton pour prévenir une activation accidentelle.

Instructions d'élimination

- Lorsque le Hot Button atteint la fin de sa durée de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des équipements électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Hot Button, veuillez contacter le représentant de votre distributeur ou consulter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Hot Button Unity Tactical tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Black

Introduzione

Il Hot Button è un dispositivo innovativo progettato per migliorare l'interazione con accessori elettronici montati su armi. La sicurezza è una priorità durante l'uso di questo prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del Hot Button, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguire tutte le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Attivazione del Pulsante:** Assicurarsi che il pollice sia posizionato correttamente sul pulsante angolato a 45 gradi per un'attivazione sicura e confortevole.
- **Protezione del Pulsante:** Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante per evitare attivazioni accidentali.
- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il Hot Button sia fissato correttamente alla rail. Controllare che l'hardware di montaggio sia in buone condizioni.
- **Uso in Condizioni Estreme:** Evitare l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi senza le dovute precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere eventuali accessori precedentemente installati sulla rail.
- Posizionare il Hot Button sulla rail compatibile (MilStd M1913 Picatinny o MLOK).
- Fissare il Hot Button utilizzando l'hardware fornito, seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di rail.
- Verificare che il pulsante sia ben fissato e non si muova.

2. Utilizzo:

- Posizionare il pollice sul pulsante angolato.
- Premere il pulsante con una pressione costante per attivare le funzionalità desiderate.
- Monitorare l'uso del pulsante per garantire che non ci siano attivazioni accidentali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il supporto clienti.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Aktivoi Hot Button painike vain, kun se on turvallista.
- Varmista, että sormesi eivät ole painikkeen päällä, kun et käytä sitä.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa (esim. erittäin kylmä tai kuuma).
- Käytä tuotetta vain hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valitse sopiva kiinnityspiste MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin.
2. Käytä mukana tulevia kiinnitystarvikkeita varmistaaksesi turvallinen asennus.
3. Varmista, että Hot Button on tiukasti kiinnitetty eikä liiku.
4. Tarkista asennus ennen käyttöä varmistaaksesi, että kaikki osat ovat paikallaan.

Käyttö

- Aktivoi Hot Button painamalla sitä 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että sormesi ovat mukavassa asennossa painiketta aktivoiessasi.
- Käytä tuotetta vain, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja olla tietoinen tuotteesi käytöstä. Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK. Denna produkt är utformad för att förbättra ergonomin och säkerheten vid användning av elektroniska tillbehör monterade på vapen. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Vid osäkerhet kring produktens säkerhet, kontakta en expert eller tillverkaren för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten med korrekt handskydd och säkerhetsutrustning.
- Var medveten om omgivningen när du aktiverar lampor och lasrar för att undvika oavsiktlig skada.
- Aktivera knappen med en jämn och kontrollerad rörelse. Undvik att använda överdrivet tryck.
- Kontrollera att knappen är korrekt installerad och inte blockerad av andra föremål.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att alla komponenter är inkluderade i paketet.
2. **Montering:**
 - Välj en lämplig plats på vapnet för installation av Hot Button.
 - Använd den medföljande hårdvaran för att fästa Hot Button på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface.
 - Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att produkten lossnar under användning.

Användning

1. **Aktivering:**
 - Håll vapnet stadigt och placera tummen på aktiveringsknappen.
 - Tryck ner knappen i en 45graders vinkel för att aktivera lampan eller lasern.
 - Släpp knappen för att stänga av.
2. **Underhåll:**
 - Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att avlägsna smuts och skräp.
 - Kontrollera regelbundet att knappen fungerar korrekt och att det inte finns några tecken på slitage.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn komponenter när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Släng inte produkten i brännbart avfall eller i naturen.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL MLOK SINGLE LEAD SUREFIRE 7", BLACK, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Black. Tento revoluční ovládací zařízení pro elektronické příslušenství montované na zbraně bylo navrženo s důrazem na bezpečnost a ergonomii. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili jeho bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně nainstalovaný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní podmínky (např. počasí, terén).
- V případě jakýchkoli problémů nebo podezření na poruchu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Hot Button pouze na kompatibilních zbraních, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při aktivaci tlačítka dbejte na to, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit poškození produktu nebo zranění.
- Ujistěte se, že je tlačítko umístěno tak, aby nedošlo k náhodné aktivaci během manipulace se zbraní.
- Při používání produktu v terénu se ujistěte, že je správně upevněn a zabezpečen.
- Nepoužívejte produkt v případě, že je poškozen nebo nefunkční.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně vybitá a odložena.

2. Instalace Hot Button:

- Umístěte Hot Button na lištu MilStd M1913 Picatinny nebo MLOK.
- Použijte dodaný hardware k pevnému uchycení produktu.
- Ujistěte se, že je Hot Button správně a bezpečně upevněn, aby se zabránilo jeho pohybu.

3. Používání Hot Button:

- Aktivujte tlačítko jemným stiskem palce v úhlu 45 stupňů pro maximální pohodlí.
- Vždy se ujistěte, že máte kontrolu nad zbraní při používání Hot Button.
- Po použití zkontrolujte, zda je tlačítko v dobrém stavu a zda nedošlo k žádnému poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci v autorizovaném zařízení.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místní autority nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si používání Hot Button Unity Tactical MLOK Single Lead Surefire 7", Black!