

EDGEBAK ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu stehen und ein Hin- und Herwippen zu minimieren. Das EDGE-Modell umfasst die folgenden Upgrades: Extra steifer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Flacherer Ohrbereich bedeutet, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Auflagefläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Der verstärkte Orboden isoliert das Ohr-Set von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045530
- Herst.-Nr.: EDGE TALL ORIG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 203mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBAK ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS entschieden hast. Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Tasche nur auf stabilen, ebenen Oberflächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, die Tasche mit scharfen oder spitzen Gegenständen zu beladen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Achte darauf, dass der Boden der Tasche sauber und frei von Schmutz ist, um ein Rutschen zu verhindern.
- Halte die Tasche während des Gebrauchs fest, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du sie verwendest.

2. Verwendung:

- Platziere die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Füll die Tasche nach Bedarf mit schwerem Sand, um das gewünschte Gewicht zu erreichen (zwischen 10 und 14 lbs).
- Stelle sicher, dass die Tasche fest auf der Bank steht und nicht wackelt.

3. Pflege:

- Reinige die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Achte darauf, dass alle Füllmaterialien sicher entsorgt werden und keine Gefahr für die Umwelt darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land, die für Produktsicherheit verantwortlich ist. Du kannst auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um aktuelle Informationen zu Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de