

EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu sitzen und ein Wackeln zu minimieren. Das EDGE-Modell enthält folgende Verbesserungen: Extra starrer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das im Laufe der Zeit Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung bei. Die bestickten Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045535
- Herst.-Nr.: EDGE STD ORIG 3
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBA^G ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBA^G ORIGINAL MIT GRAB HANDLE von EDGEWOOD SHOOTING BAGS entschieden hast. Diese Tasche wurde entwickelt, um dir bei deinen Schießaktivitäten eine stabile und zuverlässige Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, haben wir wichtige Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Tasche von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung und Materialverschleiß zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende die Tasche nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- Verwende die Tasche nur mit den dafür vorgesehenen Schusswaffen und Zubehörteilen.
- Lass die Tasche nicht unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder Haustieren.
- Vermeide es, die Tasche zu überladen, um ihre Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du beim Heben oder Bewegen der Tasche eine korrekte Körperhaltung einhältst, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Platzierung der Tasche:

- Stelle die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achte darauf, dass der Bereich um die Tasche frei von Hindernissen ist.

2. Verwendung der Tasche:

- Positioniere die Schusswaffe sicher auf der Tasche.
- Stelle sicher, dass die Tasche fest sitzt und nicht wackelt, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Halte die Tasche während der Verwendung fest und stabil, um ein Verrutschen zu vermeiden.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinige die Tasche regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Tasche an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts Hilfe suchst.

Schlussfolgerung

Die EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Unterstützung beim Schießen zu bieten. Halte dich an die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de