

# **EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK**

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu sitzen und ein Wackeln zu minimieren. Das EDGE-Modell enthält folgende Verbesserungen: Extra starrer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das im Laufe der Zeit Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung bei. Die bestickten Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.



## **Eigenschaften**

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045537
- Herst.-Nr.: EDGE STD ORIG 3
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 254mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE entschieden hast. Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet herausragende Stabilität und Langlebigkeit. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Achte darauf, dass die Tasche in gutem Zustand ist, bevor du sie benutzt. Überprüfe auf Risse, Abnutzungen oder andere Beschädigungen.
- Halte die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht in feuchten oder nassen Bedingungen, um die Materialintegrität zu schützen.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche auf stabilen, ebenen Oberflächen, um ein Wackeln oder Kippen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Tasche richtig positioniert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Achte darauf, dass keine Gegenstände in der Nähe der Tasche liegen, die beim Schießen stören oder gefährlich sein könnten.
- Vermeide übermäßigen Druck auf die Tasche, um Verformungen zu verhindern.
- Halte den Bereich um die Tasche während der Nutzung sauber und frei von Hindernissen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Aufstellen der Tasche:

- Wähle einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Positioniere die Tasche so, dass die Basis der Ohren gut aufliegt.
- Überprüfe, ob die Tasche fest sitzt und nicht wackelt.

### 2. Verwendung der Tasche:

- Setze die Waffe sicher auf die Tasche.
- Stelle sicher, dass die Waffe stabil liegt und nicht verrutscht.
- Führe alle Schüsse mit Bedacht und in sicherem Abstand zu anderen Personen aus.

### 3. Nach der Nutzung:

- Entferne die Waffe vorsichtig von der Tasche.
- Überprüfe die Tasche auf Abnutzungen oder Schäden.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um die Materialien zu schützen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und Leder.
- Vermeide es, die Tasche einfach im Müll zu entsorgen, wenn sie noch funktionsfähig ist. Überlege, ob du sie spenden oder recyceln kannst.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Tasche bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung der EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)