

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu sitzen und ein Wackeln zu minimieren. Das EDGE-Modell enthält folgende Verbesserungen: Extra starrer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das im Laufe der Zeit Verformungen widersteht. "Overlay Ears" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreiterung bei. Die bestickten Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045538
- Herst.-Nr.: EDGE TALL ORIG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE wurde entwickelt, um BenchrestSchützen eine sichere und zuverlässige Lösung für ihre Schießauflagen zu bieten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der EDGEBAG ORIGINAL nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe vor der Verwendung den Zustand des Produkts auf Risse, Löcher oder andere Beschädigungen.
- Halte den EDGEBAG außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur auf stabilen und sicheren Oberflächen.
- Informiere dich über die Sicherheitsbestimmungen und richtlinien für den Einsatz von Schießauflagen in deinem Land oder deiner Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der EDGEBAG auf einer ebenen Fläche platziert ist, um ein Wackeln zu vermeiden.
- Vermeide es, den EDGEBAG übermäßig zu beladen, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Griffe und die Tasche während der Nutzung fest und sicher sind.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung zeigt.
- Halte während des Gebrauchs stets einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Platzierung des EDGEBAG:

- Wähle einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Stelle sicher, dass der EDGEBAG fest auf der Oberfläche sitzt, um ein Wackeln zu minimieren.

2. Verwendung des Griffs:

- Nutze den Grab Handle, um die Tasche leicht zu heben und zu bewegen.
- Achte darauf, dass der Griff sicher und unbeschädigt ist, bevor du die Tasche anhebst.

3. Beladung der Tasche:

- Fülle die Tasche mit dem vorgesehenen Material (z. B. schwerem Sand).
- Überlade die Tasche nicht, um die Stabilität zu gewährleisten.

4. Sichere Nutzung:

- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass du während des Gebrauchs nicht über die Tasche greifst oder sie übermäßig belastest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den EDGEBAG gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten für die verwendeten Materialien (z. B. Leder, Cordura).

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du den EDGEBAG erworben hast.

Bitte beachte, dass du alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig befolgen solltest, um eine sichere Nutzung des EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de