

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu sitzen und ein Wackeln zu minimieren. Das EDGE-Modell enthält folgende Verbesserungen: Extra starrer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das im Laufe der Zeit Verformungen widersteht. "Overlay Ears" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreiterung bei. Die bestickten Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045540
- Herst.-Nr.: EDGE TALL ORIG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE entschieden hast. Diese Tasche wurde speziell für Benchrest-Schützen entwickelt und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die dir helfen, deine Schießleistung zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bei unsicherem Verhalten oder Beschädigungen melde das Produkt sofort.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das EDGEBAG nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird. Das empfohlene Gewicht liegt zwischen 10 und 14 lbs.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an der Tasche zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen gelagert wird.
- Bei der Verwendung von Materialien wie Cordura oder Leder achte auf mögliche Allergien oder Hautreaktionen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.
- Überprüfe, ob die Tasche in gutem Zustand ist und keine Risse oder Löcher aufweist.

2. Verwendung der Tasche:

- Platziere die Tasche an der gewünschten Position auf dem Schießstand.
- Fülle die Tasche bei Bedarf mit schwerem Sand, um die Stabilität zu erhöhen.
- Achte darauf, dass die Tasche richtig ausgerichtet ist, um ein Wackeln zu minimieren.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Tasche regelmäßig, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, dir bei der sicheren Nutzung des EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE zu helfen. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de