

# **EDGEBAK ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK**

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Originaltasche ist die am häufigsten verwendete Edgewood-Tasche von Benchrest-Schützen. Sie ist mit schwerem Sand gefüllt und wiegt je nach Körpergröße zwischen 10 und 14 lbs. Sie hat eine Grundfläche von etwa 6" x 8"". Wir bauen sie mit verstärkten Lederseiten und einem schweren Nylonoberteil sowie einem mehrschichtigen Donut-Boden, der es der Tasche ermöglicht, fest auf der Bank zu sitzen und ein Wackeln zu minimieren. Das EDGE-Modell enthält folgende Verbesserungen: Extra starrer, super flacher Taschenboden aus einem einzigartigen Material, das im Laufe der Zeit Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung bei. Die bestickten Cordura-Oberteile zeigen unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.



## **Eigenschaften**

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045541
- Herst.-Nr.: EDGE TALL ORIG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE. Diese Tasche ist speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine stabile und zuverlässige Unterstützung beim Schießen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und festen Oberflächen.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Nutzung und Pflege des Produkts.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck als Schießauflage.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche stabil positioniert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen, auf denen die Tasche platziert wird, frei von Hindernissen sind.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Schäden oder Abnutzung.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sauber und trocken ist, bevor Sie sie verwenden.

### 2. Platzierung der Tasche:

- Wählen Sie einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Platzieren Sie die Tasche so, dass sie sicher steht und nicht wackelt.

### 3. Benutzung der Tasche:

- Legen Sie Ihr Gewehr oder Ihre Waffe vorsichtig auf die Tasche.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher auf der Tasche sitzt und nicht verrutschen kann.
- Nehmen Sie beim Schießen eine bequeme und sichere Position ein.

### 4. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie das Gewehr vorsichtig von der Tasche.
- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Trennen Sie die Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Werfen Sie die Tasche nicht in den normalen Hausmüll, wenn sie beschädigt ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit und Nutzung des EDGEBAK ORIGINAL MIT GRAB HANDLE, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt worden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über aktuelle Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen zu informieren, insbesondere über die EU Safety GatePlattform.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)