

EDGEBAK MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Der Minigater hat eine größere Basis als das Original, ungefähr 6" x 10". Wenn er mit schwerem Sand gefüllt ist, wiegt er zwischen 13 und 16 lbs. Eine viel längere Ohrbasis ist oben auf dem Mini genäht, um ein reibungsloseres Nachverfolgen zu ermöglichen, besonders beim freien Rückstoßschießen. Die gleichen verstärkten Seiten und die Donut-Basis werden in dieser Tasche wie im Original verwendet. Das EDGE-Modell umfasst folgende Verbesserungen: Extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das sich im Laufe der Zeit nicht verformt. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu beseitigen. Dies beseitigt jegliches potenzielle Ziehen oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abriebpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrenverbreitung bei. Die bestickten Cordura-Oberseiten zeigen unser brandneues Logo und heben die Evolution unserer Designs hervor.



Eigenschaften

- Name: [**EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA**](#)
- Hersteller: [**EDGEWOOD SHOOTING BAGS**](#)
- Artikel-Nr.: 100045544
- Herst.-Nr.: EDGE STD MINI 3
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.544kg
- Versandhöhe: 152mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 279mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEBAK MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEBAK MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die EDGEBAK MINIGATER EDGEWOOD Schießauflagen. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie die Schießauflage nur in der vorgesehenen Weise.
- Halten Sie die Schießauflage außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Schäden verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse in der Nähe sind, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien zum Füllen der Tasche (z.B. schwerer Sand).
- Achten Sie darauf, die Schießauflage nicht übermäßig zu beladen, um eine Deformation zu vermeiden.
- Bei der Nutzung von Schusswaffen beachten Sie stets die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Waffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Schießauflage:

- Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, um das optimale Gewicht zu erreichen (zwischen 13 und 16 lbs).
- Stellen Sie sicher, dass der Füllstoff gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

2. Verwendung der Schießauflage:

- Platzieren Sie die Schießauflage auf einer stabilen Unterlage.
- Stellen Sie sicher, dass die Ohrbasis in die richtige Position gebracht wird, um das Nachverfolgen zu erleichtern.
- Nutzen Sie die flachere Ohrbasis, um Inkonsistenzen beim Schießen zu vermeiden.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Schießauflage regelmäßig, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Schießauflage an einem trockenen Ort, um Beschädigungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsanfragen über offizielle Kanäle bearbeitet werden.

Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.
Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEBAg MINIGATER EDGEWOOD Schießauflagen entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de