

EDGEBAK MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Der Minigater hat eine größere Basis als das Original, ungefähr 6" x 10". Wenn er mit schwerem Sand gefüllt ist, wiegt er zwischen 13 und 16 lbs. Eine viel längere Ohrbasis ist oben auf dem Mini genäht, um ein reibungsloseres Nachverfolgen zu ermöglichen, besonders beim freien Rückstoßschießen. Die gleichen verstärkten Seiten und die Donut-Basis werden in dieser Tasche wie im Original verwendet. Das EDGE-Modell umfasst folgende Verbesserungen: Extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das sich im Laufe der Zeit nicht verformt. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du dich für glattes Material oder Cordura entscheidest, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Abriebfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu beseitigen. Dies beseitigt jegliches potenzielle Ziehen oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abriebpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche und trägt zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrenverbreitung bei. Die bestickten Cordura-Oberseiten zeigen unser brandneues Logo und heben die Evolution unserer Designs hervor.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045546
- Herst.-Nr.: EDGE TALL MINI
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,Cordura
- Versandgewicht: 0.544kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 254mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEBAK MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEBAK MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAK MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft Ihnen, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- Füllen Sie die Tasche nur mit dem empfohlenen Material (schwerer Sand) und achten Sie auf das empfohlene Gewicht (13 bis 16 lbs).
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher und stabil positioniert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche zu überladen oder mit ungeeignetem Material zu füllen.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Objekte in der Nähe des Schießbereichs sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Entnehmen Sie die Tasche aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen.

2. Füllen der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche gleichmäßig mit schwerem Sand, um das empfohlene Gewicht zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die gefüllte Tasche auf eine stabile, ebene Fläche.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tasche nicht wackelt und sicher steht.

4. Verwendung beim Schießen:

- Positionieren Sie die Schießwaffe auf der Tasche und stellen Sie sicher, dass sie stabil liegt.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der frei von anderen Personen und Hindernissen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für die verwendeten Materialien, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte suchen Sie die entsprechenden Kontaktstellen auf der offiziellen Website oder in den bereitgestellten Unterlagen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in das EDGEBAK MINIGATER EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN und wünschen Ihnen viel Freude beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de