

EDGEBAK MINIGATER WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPRD BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Der Minigater hat eine größere Basis als das Original, ungefähr 6" x 10". Wenn er mit schwerem Sand gefüllt ist, wiegt er zwischen 13 und 16 lbs. Eine viel längere Ohrbasis ist oben auf dem Mini angenäht, um ein reibungloses Nachverfolgen zu ermöglichen, insbesondere beim Schießen mit freiem Rückstoß. Die gleichen verstärkten Seiten und die Donut-Basis werden in dieser Tasche wie im Original verwendet. Das EDGE-Modell umfasst folgende Verbesserungen: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Unregelmäßigkeiten im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Festhalten und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile präsentieren unser brandneues Logo und heben die Evolution unserer Designs hervor.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPRD BLK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045550
- Herst.-Nr.: EDGE STD MINI 3
- Art: Rear Bag,Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Versandgewicht: 0.59kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EDGEBAK MINIGATER mit Grab Handle
- Über uns

Sicherheitshinweise für den EDGEBAK MINIGATER mit Grab Handle

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EDGEBAK MINIGATER mit Grab Handle entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwende den EDGEBAK MINIGATER nur in Verbindung mit geeigneten Schusswaffen und Schießtechniken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der EDGEBAK MINIGATER auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Fülle den Minigater nur mit schwerem Sand, um die Gewichtsanforderungen zu erfüllen (zwischen 13 und 16 lbs).
- Achte darauf, dass die Ohrbasis und die Fahrfläche korrekt positioniert sind, um einen reibungslosen Schuss zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Minigater übermäßig zu beladen, um eine Verformung der Basis zu verhindern.
- Beachte, dass die verstärkte Ohrbasis isoliert ist; stelle sicher, dass sie richtig positioniert ist, um die Konsistenz der Kontaktfläche zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des EDGEBAK MINIGATER:

- Überprüfe den Zustand des Produkts vor der Verwendung auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Fülle den Minigater mit schwerem Sand bis zur empfohlenen Gewichtsgrenze.

2. Platzierung:

- Stelle den Minigater auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Positioniere den Minigater so, dass die Ohrbasis gleichmäßig auf der Oberfläche aufliegt.

3. Verwendung:

- Befestige deine Waffe sicher und stabil auf dem Minigater.
- Achte darauf, dass du eine korrekte Schießhaltung einnimmst.
- Nach jedem Schuss überprüfe die Position des Minigaters und stelle sicher, dass er stabil bleibt.

4. Nach der Verwendung:

- Leere den Minigater von Sand, wenn er nicht mehr benötigt wird.
- Reinige das Material mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den EDGEBAK MINIGATER gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Überprüfe, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und trenne diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des EDGEBA
G MINIGATER. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des EDGEBA
G MINIGATER zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de