

# **EDGEBAK MINIGATER WITH GRAB HANDLE - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPRD BLK**

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Der Minigater hat eine größere Basis als das Original, ungefähr 6" x 10". Wenn er mit schwerem Sand gefüllt ist, wiegt er zwischen 13 und 16 lbs. Eine viel längere Ohrbasis ist oben auf dem Mini angenäht, um ein reibungsloses Nachverfolgen zu ermöglichen, insbesondere beim Schießen mit freiem Rückstoß. Die gleichen verstärkten Seiten und die Donut-Basis werden in dieser Tasche wie im Original verwendet. Das EDGE-Modell umfasst folgende Verbesserungen: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Unregelmäßigkeiten im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Festhalten und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile präsentieren unser brandneues Logo und heben die Evolution unserer Designs hervor.



## **Eigenschaften**

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPRD BLK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045552
- Herst.-Nr.: EDGE STD MINI 3
- Art: Rear Bag, Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Cordura, Leather
- Versandgewicht: 0.59kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EDGEBAK MINIGATER mit Grab Handle
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den EDGEBAK MINIGATER mit Grab Handle

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen EDGEBAK MINIGATER! Dieser hochwertige Schießauflagenbeutel wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile und zuverlässige Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den EDGEBAK MINIGATER verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der EDGEBAK MINIGATER nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Beutel vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie den Beutel niemals, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie den Beutel von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Beutel an einem trockenen Ort, um Schimmel und andere Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie beim Füllen des Beutels darauf, dass Sie schwereren Sand verwenden, um die Stabilität zu gewährleisten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwenden Sie den EDGEBAK MINIGATER nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel beim Schießen nicht verrutscht.
- Vermeiden Sie es, den Beutel während des Schießens zu bewegen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Personen in der Nähe sind, während Sie den Beutel verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien (z.B. schwerer Sand) zum Füllen des Beutels.
- Achten Sie darauf, dass die "Overlay Ears" korrekt positioniert sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Füllen des Beutels:

- Öffnen Sie den Beutel und fügen Sie schwereren Sand hinzu, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist (zwischen 13 und 16 lbs).
- Schließen Sie den Beutel sicher, um ein Auslaufen des Inhalts zu verhindern.

### 2. Positionierung:

- Platzieren Sie den EDGEBAK MINIGATER auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Fahrrfläche an der Basis der Ohren ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

### 3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf dem Beutel.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel während des Schießens stabil bleibt.
- Nach dem Schießen nehmen Sie die Waffe vorsichtig ab und überprüfen Sie den Beutel auf Schäden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den EDGEBAK MINIGATER gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von NichtLebensmittelprodukten.
- Wenn der Beutel beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des EDGEBAK MINIGATER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des EDGEBAK MINIGATER zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)