

EDGEBAK GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAK GATER TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045563
- Herst.-Nr.: EDGE TALL GATER
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.59kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK GATER EDGEWOOD Schießauflagen
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießauflagen

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießauflagen! Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und zur Einhaltung der EUSicherheitsstandards. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die optimale Leistung Ihrer Schießauflagen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Schießauflagen ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Schießauflagen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass die Schießauflagen auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Informieren Sie sich über die richtigen Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schießauflagen nur mit geeigneten Schusswaffen, die für die jeweilige Anwendung zugelassen sind.
- Achten Sie darauf, dass die Schießauflagen nicht überlastet werden. Das gefüllte Gewicht sollte 25 lbs nicht überschreiten.
- Verwenden Sie die gepolsterte Oberseite, um die Abzugshand zu stützen, und stellen Sie sicher, dass sie richtig positioniert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ohrbasis und das Material auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Achten Sie darauf, dass die Flächen der Schießauflagen frei von Schmutz und Ablagerungen sind, um die Leistung zu optimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Schießauflagen auf Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Schießauflagen auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Ohren korrekt ausgerichtet ist, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die gepolsterte Oberseite, um Ihre Abzugshand zu stützen.
- Halten Sie die Schießauflage während des Schießens fest, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Nach dem Gebrauch die Schießauflagen an einem trockenen Ort lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießauflagen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in Gewässern.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und trennen Sie diese gegebenenfalls.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung Ihrer EDGEBAK GATER EDGEWOOD Schießauflagen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offiziellen Webseiten oder Verbraucherzentralen, um aktuelle Informationen zu Sicherheitswarnungen oder Rückrufen zu erhalten.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung Ihrer Schießauflagen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de