

EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, aus den absolut besten verfügbaren Materialien hergestellt und halten auch bei ständigem Wettkampfeinsatz stand. Alle Edgewood Leather Shooting Bags sind nicht gefüllt, es sei denn, es ist anders angegeben. Siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand und Forster Kwik-Fill Trichter. Diese "Standardhöhe" Original Style Rear Bag hat eine Körperhöhe von 3¼" und eine Basis von 3" x 4". Die Ohren sind 1½" hoch mit einem Ohrenabstand von 3/8", um auf alle gängigen Benchrest-Schäfte oder Varmint-/Jagdschaften zu passen. Diese Standardhöhe Tasche funktioniert außergewöhnlich gut mit den "Low Profile" Benchrest-Schäften wie dem Kelby Club und Scoville. Die Standardtasche ist auch großartig für Jäger-/Varmint-Schäfte mit viel Abfall im Schaft. Der Fußabdruck beträgt ungefähr 6½" x 8½".



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045568
- Herst.-Nr.: TALL ORIG 3/8 I
- Art: Rear Bag, Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick, Leather
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 203mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL. Diese hochwertige Schießtasche wurde mit innovativem Design und den besten Materialien hergestellt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Erfahrung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungerscheinungen und ersetzen Sie die Tasche, wenn sie beschädigt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen, ebenen Oberflächen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche korrekt positioniert ist, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie mit Sand oder anderen Materialien gefüllt ist, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben.
- Achten Sie darauf, dass die Ohren der Tasche nicht beschädigt sind, da diese für die Stabilität und Sicherheit beim Schießen wichtig sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken ist.

2. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie sicher steht und nicht verrutschen kann.

3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie Ihren Schaft vorsichtig auf die Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Ohren der Tasche richtig unter dem Schaft positioniert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche die richtige Höhe bietet, um eine bequeme Schießposition zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie den Schaft vorsichtig von der Tasche.
- Lagern Sie die Tasche an einem sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum, das Kunststoffe und Leder akzeptiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung können Sie die Website des Herstellers besuchen oder sich an den Kundendienst wenden. Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, bei Fragen zur Sicherheit oder bei Problemen mit dem Produkt den Hersteller zu kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu ermöglichen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de