

EDGEWOOD GATERBAG REAR BAG - EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, aus den besten verfügbaren Materialien gefertigt und halten auch unter ständigem Wettkampfbetrieb stand. Alle Edgewood Leather Shooting Bags sind nicht gefüllt, es sei denn, es wird anders angegeben. Siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand und Forster Kwik-Fill Trichter. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Gater, der mit nur den Augen über dem Wasser schwimmt. Dies ist eine lange, schwere Tasche, etwa 6½" x 13½", und sie bietet die ultimative Stabilität auf dem Tisch. Eine Gater-Tasche kann leicht über 25 lbs wiegen, wenn sie mit schwerem Sand gefüllt ist, daher hat der mehrschichtige Boden kein internes ‚Donut‘ wie die kleineren Edgewood-Taschen. Sie hat eine Körperhöhe von 4", 2" hohe Ohren und eine Ohrbasis von 3" x 4". Wenn du die hintere Tasche hin und wieder auf die Schulter nimmst und kein Problem mit dem Gewicht hast, gibt es nichts Stabileres auf dem Tisch als den Gater. Es werden zwei Boxen schweren Sandes benötigt, um sie zu füllen.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045583
- Herst.-Nr.: STD GATER 3/4 I
- Art: Rear Bag,Rabbit
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD GATERBAG Hintere Tasche
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD GATERBAG

Hintere Tasche

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEWOOD GATERBAG Hinteren Tasche. Diese hochwertige Schießtasche wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Unterstützung während des Schießens zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tasche auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Füllmaterial (schwerer Sand) und befolgen Sie die Füllanweisungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Tasche immer gut gefüllt ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie das Tragen der Tasche über längere Strecken, wenn sie schwer gefüllt ist.
- Wenn Sie die Tasche auf die Schulter nehmen, stellen Sie sicher, dass Sie das Gewicht sicher tragen können.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellen.
- Halten Sie die Tasche von Hitzequellen und scharfen Gegenständen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das empfohlene Füllmaterial zur Hand haben.

2. Befüllen der Tasche:

- Verwenden Sie zwei Boxen schweren Sandes, um die Tasche zu füllen.
- Füllen Sie die Tasche gleichmäßig, um eine stabile Basis zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie den Füllstand und stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht überfüllt ist.

3. Nutzung der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Verwenden Sie die Tasche als Unterstützung für Ihr Schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche während des Schießens nicht verrutscht.

4. Transport der Tasche:

- Wenn Sie die Tasche transportieren müssen, entleeren Sie sie zuerst oder verwenden Sie sie mit Bedacht, um das Gewicht zu kontrollieren.
- Tragen Sie die Tasche mit beiden Händen, um das Gleichgewicht zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Materialien.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer EDGEWOOD GATERBAG Hinteren Tasche wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de