

# FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderer Beutel für die "Old Farley" Oberteile, die Schwenkplatten haben, um den Beutel zu sichern. Wenn dein Farley-Oberteil aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst ist, bestelle bitte den "New Farley" Vorderbeutel. Die Basis misst 5-1/2" x 1-3/4".



## Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045614
- Herst.-Nr.: FARLEY 2 1/4 IN
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Komfort zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Front Bag nur mit kompatiblen "Old Farley" Oberteilen, die über Schwenkplatten verfügen.
- Wenn Ihr FarleyOberteil aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt ist, verwenden Sie den "New Farley" Vorderbeutel.
- Achten Sie darauf, dass die Basis des Bags (5 1/2" x 1 3/4") stabil auf einer ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere wenn Sie in der Nähe von Schusswaffen arbeiten.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Front Bag auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.
- Befestigen Sie das Bag gemäß den Anweisungen des Herstellers an Ihrem Schießstand oder Ihrer Waffe.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Produkt sicher befestigt ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie den Front Bag nur in Verbindung mit Schießgeräten, die für den Einsatz mit einem Front Bag geeignet sind.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Schießzubehör.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu erleichtern.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Sie finden die Kontaktdaten auf der Website des Herstellers oder in den Produktunterlagen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufmeldungen über die Safety GatePlattform der EU zu überprüfen, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)