

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderer Beutel für die "Old Farley" Oberteile, die Schwenkplatten haben, um den Beutel zu sichern. Wenn dein Farley-Oberteil aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst ist, bestelle bitte den "New Farley" Vorderbeutel. Die Basis misst 5-1/2" x 1-3/4".



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045615
- Herst.-Nr.: FARLEY 3 IN W/
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAG entschieden haben. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Lagern Sie den Beutel an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden und ersetzen Sie das Produkt gegebenenfalls.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Beutel sicher an der Schwenkplatte befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Beutel nicht, wenn er sichtbare Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem der Beutel platziert wird, stabil und eben ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Befestigen Sie den FARLEY FRONT REST an einer stabilen Schwenkplatte.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis des Beutels (51/2" x 13/4") richtig auf der Schwenkplatte sitzt.
- Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Beutel fest sitzt.

2. Nutzung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe vorsichtig auf dem Beutel.
- Justieren Sie die Position der Waffe nach Bedarf, um eine bequeme Zielausrichtung zu gewährleisten.
- Halten Sie beim Schießen immer eine sichere und kontrollierte Haltung ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Trennen Sie den Beutel von anderen Materialien, wenn dies erforderlich ist.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Bedenken oder Problemen Unterstützung suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Nutzer hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de