

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderer Beutel für die "Old Farley" Oberteile, die Schwenkplatten haben, um den Beutel zu sichern. Wenn dein Farley-Oberteil aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst ist, bestelle bitte den "New Farley" Vorderbeutel. Die Basis misst 5-1/2" x 1-3/4".



Eigenschaften

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Hersteller: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Artikel-Nr.: 100045616
- Herst.-Nr.: FARLEY 2 1/4 IN
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAG
- Über uns

Sicherheitshinweise für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAG. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Beutel sicher an der Schwenkplatte befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie den Beutel nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung aufweist.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in feuchten oder nassen Bedingungen, um die Materialien nicht zu beschädigen.
- Nutzen Sie den Beutel nicht für schwere Gegenstände, die über das empfohlene Gewicht hinausgehen.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Befestigen Sie den FARLEY FRONT REST an der Schwenkplatte gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie, ob der Beutel sicher befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.

2. Nutzung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher auf dem Beutel.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe stabil aufliegt und nicht verrutscht.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien, die nicht mehr verwendet werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAG entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de