

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Edgewood New Farley Front Bags. Erhältlich in 2-1/4" oder 3".



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045617
- Herst.-Nr.: NEW FARLEY 3 IN
- Art: Rest Top,Front Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei unsicherem Gebrauch oder Beschädigung des Produkts sofort den Gebrauch einstellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und korrekt auf dem Front Bag platziert ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf das Produkt, um Risse oder andere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in nassen oder feuchten Bedingungen, um die Materialintegrität zu schützen.
- Halten Sie während des Gebrauchs immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Front Bag auf einer stabilen, ebenen Fläche platziert ist.
2. **Platzierung der Waffe:** Legen Sie die Waffe vorsichtig auf den Front Bag. Achten Sie darauf, dass die Waffe stabil und sicher positioniert ist.
3. **Anpassung:** Justieren Sie die Position der Waffe nach Bedarf, um die beste Schusslinie zu erreichen.
4. **Sicherheit überprüfen:** Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass die Waffe sicher auf dem Front Bag liegt und dass keine Hindernisse im Schussbereich sind.
5. **Nach Gebrauch:** Reinigen Sie den Front Bag nach der Benutzung, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu erleichtern.
- Vermeiden Sie das Verbrennen des Produkts, da dies schädliche Dämpfe freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt konsultieren Sie bitte die entsprechenden Ressourcen oder Fachleute in Ihrer Nähe. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de