

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - STANDARD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

Edgewood front bags are constructed much like the rear bags with reinforced leather sides and heavy duty nylon tops. The inside corners feature sewn-in nylon inserts to prevent the material from rolling under the stock. All Edgewood Front Bags are available for hunter stocks widths (2¼") or Benchrest stock widths (3"). Each of the two widths are offered in four different styles: Standard Bag, features ½" leather flaps extending along the bottom edges to be pinned under your rest top retaining bars. Or the flaps may be punched, notched, or cut away all together to custom fit your rest. Standard Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. Farley Bag, which is narrower than the Standard Bag from front to back to specifically fit the Farley Co-Axial and Co-Axial II rests only. Farley Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. These bags fit old style pre-2009 Farley tops only. New style bags also available.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: STANDARD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045621
- Mfr. No.: COMMON 3 IN W/
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Edgewood Front Benchrest Bags](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Edgewood Front Benchrest Bags](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood](#)
- [Suomi: EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašek Edgewood](#)

Sicherheitshinweise für die Edgewood Front Benchrest Bags

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Edgewood Front Benchrest Bags. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Füllmaterial (Extra Heavy Bag Sand) für die Taschen.
- Vermeiden Sie es, die Taschen übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Klappen sicher befestigt sind, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation der Tasche:**
 1. Wählen Sie den gewünschten Standort für die Tasche.
 2. Füllen Sie die Tasche mit dem empfohlenen Füllmaterial.
 3. Stellen Sie sicher, dass die Klappen korrekt befestigt sind, um Stabilität zu gewährleisten.
- **Benutzung der Tasche:**
 1. Platzieren Sie Ihr Gewehr oder Ihre Waffe sicher auf der Tasche.
 2. Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft gut in die Tasche passt.
 3. Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achten Sie darauf, das Füllmaterial umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten und unsichere Produkte zu melden.

Safety Instruction Guide for Edgewood Front Benchrest Bags

Introduction

Thank you for choosing the Edgewood Front Benchrest Bags. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the effective use of your product. Please read this document carefully before using the bags.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Edgewood Front Benchrest Bags by following these guidelines:
 - Always inspect the bag for any signs of damage or wear before use.
 - Use the bags only for their intended purpose as described in the product specifications.
 - Keep the bags out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
 - If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and report the issue to the appropriate authorities.
- In the event of a product recall, be aware that standardized recall notices will be issued, and free remedies will be provided for dangerous products.
- When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- Regularly check for any updates or recalls regarding the Edgewood Front Benchrest Bags on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the Edgewood Front Benchrest Bags, please consider the following precautions:
 - Avoid overfilling the bags to prevent damage and ensure stability.
 - Use only the recommended Extra Heavy Bag Sand for filling the bags.
 - Ensure the bags are securely positioned on your rest to prevent slipping during use.
 - Do not use the bags on uneven surfaces that could lead to instability.
 - If using the bags in a shooting environment, ensure that all safety measures related to firearms are strictly followed.
- For users of the Farley Bag, note that these bags are designed specifically for use with Farley CoAxial and CoAxial II rests only. Ensure compatibility before use.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the Edgewood Front Benchrest Bags:

1. Filling the Bags:

- Use a small funnel to fill the bags with Extra Heavy Bag Sand.
- Fill the bags until they reach the desired firmness, but do not overfill.

2. Positioning the Bags:

- Place the filled bag on your shooting rest.
- Ensure the bag is stable and securely positioned before use.

3. Adjusting the Flaps:

- If using the Standard Bag, adjust the leather flaps as needed.
- Flaps can be pinned under the rest top retaining bars or adjusted to fit your specific setup.

4. Using the Bags:

- Rest your firearm on the bag, ensuring it is stable and secure.
 - Adjust the bag as necessary to achieve the desired forend shape.
- Always follow the manufacturer's guidelines for adjustments and compatibility.

Disposal Instructions

- When disposing of the Edgewood Front Benchrest Bags, please follow these guidelines:
 - If the bags are damaged or no longer usable, dispose of them responsibly.
 - Check local regulations for proper disposal methods, especially concerning materials like leather and nylon.
 - Do not dispose of the bags in a manner that could harm the environment.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support regarding the Edgewood Front Benchrest Bags, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready for a quicker response.

By adhering to these safety instructions, you help ensure a safe and enjoyable experience with your Edgewood Front Benchrest Bags. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Instructions de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood

Introduction

Merci d'avoir choisi les sacs avant Edgewood. Ces sacs sont conçus pour offrir une stabilité optimale lors de vos séances de tir. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac pour un usage autre que celui prévu (support pour arme à feu).
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement les coutures et les matériaux pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement avec des armes à feu adaptées et conformes aux spécifications du fabricant.
- Ne placez jamais le sac sur une surface instable ou inégale.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de la placer sur le sac.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) qui pourraient affecter la stabilité.
- Ne pas modifier le sac de quelque manière que ce soit, y compris l'ajout de poids ou de supports non approuvés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Assurez-vous que le sac est propre et exempt de débris.
- Remplissez le sac avec du sable pour sac lourd en utilisant un petit entonnoir. Ne pas surcharger le sac.

2. Placement du Sac:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Vérifiez que le sac est bien positionné avant de placer l'arme à feu dessus.

3. Utilisation du Sac:

- Placez la crosse de l'arme à feu sur le dessus du sac.
- Ajustez la position de l'arme pour assurer une prise en main confortable et stable.
- Ne jamais laisser l'arme sans surveillance sur le sac.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans des lieux publics ou dans des zones où il pourrait causer des dangers pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de vente local ou consulter les ressources disponibles sur le site officiel d'Edgewood Shooting Bags.

Ces instructions sont conçues pour vous aider à utiliser les sacs avant Edgewood en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza per i sacchetti frontali Edgewood. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto dei sacchetti. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo sacchetti frontali Edgewood per calci da caccia o calci Benchrest, come indicato.
- Non sovraccaricare il sacchetto oltre le specifiche di peso raccomandate.
- Assicurati che il sacchetto sia posizionato stabilmente prima di utilizzarlo per evitare ribaltamenti.
- Non utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Evita il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione del Sacchetto:

- I sacchetti vengono spediti vuoti. Riempili con Sabbatura Extra Pesante utilizzando un piccolo imbuto.

2. Posizionamento:

- Posiziona il sacchetto sul supporto in modo che sia stabile e sicuro.
- Se utilizzi un sacchetto con alette, assicurati che siano fissate correttamente sotto le barre di ritenzione del supporto.

3. Utilizzo:

- Utilizza il sacchetto per stabilizzare il tuo fucile durante la mira e il tiro.
- Assicurati di mantenere una presa sicura sul fucile mentre utilizzi il sacchetto.

4. Controllo PostUtilizzo:

- Dopo ogni utilizzo, controlla il sacchetto per eventuali danni o usura.
- Riponi il sacchetto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacchetto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il sacchetto è danneggiato, evita di buttarlo insieme ai rifiuti domestici. Contatta i servizi di smaltimento locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto i sacchetti frontali Edgewood. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood. Nasze produkty są projektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby upewnij się, że jest ona w dobrym stanie. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Torba jest przeznaczona do użytku wyłącznie w celach strzeleckich. Nie używaj jej do innych zastosowań.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby z wypełnieniem. Upewnij się, że jest dobrze zabezpieczona, aby uniknąć przypadkowego rozsypania zawartości.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie stosuj jej w sposób, który mógłby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Nie przeciążaj torby. Używaj tylko zalecanej ilości piasku, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- Upewnij się, że torba jest stabilna przed umieszczeniem na niej broni. Niewłaściwe umiejscowienie może prowadzić do przewrócenia się torby.
- Nie pozostawiaj torby bez nadzoru, gdy jest w użyciu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Otwórz torbę i upewnij się, że nie ma w niej zanieczyszczeń.
- Wypełnij torbę odpowiednią ilością ciężkiego piasku przez mały lejek, aby uzyskać stabilność.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio ustawiona przed umieszczeniem na niej broni.
- Dostosuj klapy torby, jeśli to konieczne, aby zapewnić lepsze wsparcie.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Opróżnij torbę z piasku, jeśli nie jest już potrzebna.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zachować jej trwałość.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, upewnij się, że nie jest używana i poddana odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za wybór torby przedniej Edgewood. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että laukku on tukevasti asetettu ennen kuin asetat ase sen päälle.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä täytä laukkuja muilla materiaaleilla kuin suositellulla Extra Heavy Bag Sandilla.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Täytä laukku Extra Heavy Bag Sandilla käyttäen pientä suppiloa.
- Varmista, että laukku on tiiviisti suljettu, jotta hiekka ei pääse vuotamaan.

2. Käyttö:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Aseta ase varovasti laukulle varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä laukku tarvittaessa halutun korkeuden ja kulman saavuttamiseksi.
- Varmista, että laukku on riittävän tukeva ase sen pitämiseksi paikallaan ammunnan aikana.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty kaikista täytteistä ennen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai hävityspalveluja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai tarkistaa EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Yhteenveto

Noudattamalla edellä mainittuja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteelle. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja on tärkeää olla tietoinen mahdollisista riskeistä ja noudattaa käyttöohjeita tarkasti.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning av en vuxen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor för att förhindra olyckor.
- Se till att väskan är korrekt fylld med Extra Heavy Bag Sand innan användning för att säkerställa stabilitet.
- Använd endast rekommenderade fyllmaterial för att undvika skador på produkten.
- Var försiktig när du justerar flikarna på väskan; se till att de inte skadar dig eller andra.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och följ instruktionerna för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd en liten tratt för att fylla väskan med Extra Heavy Bag Sand.
- Se till att väskan är tillräckligt fylld för att ge stabilitet under användning.

2. Justering av flikar:

- Flikarna kan punteras, notchas eller skäras bort helt för att anpassas till ditt stöd.
- Kontrollera att flikarna är ordentligt fästa innan användning.

3. Användning av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Ställ in din kolv på väskan och justera den för att få önskad förendform.
- Kontrollera att väskan är i rätt position innan du börjar skjuta.

Kassationsinstruktioner

- När produkten inte längre används eller är skadad, kassera den på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av material.
- Undvik att bränna eller på annat sätt förstöra produkten på ett sätt som kan orsaka miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på produktens förpackning eller webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Návod k bezpečnému používání tašek Edgewood

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky Edgewood Front Benchrest Bags. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si tento návod pečlivě přečetli a uchovali ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby tašky byly používány pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte tašky na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte tašku používat.
- Nikdy nepoužívejte tašky pro jiný účel, než je určený.
- Udržujte tašky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při použití tašek dbejte na stabilitu a bezpečnost vašeho vybavení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že taška je správně naplněna Extra těžkým pískem.
- Používejte malý trychtýř pro snadné plnění tašky, abyste předešli rozlití písku.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste předešli zranění.
- Zkontrolujte, že taška je správně umístěna pod pažbou zbraně, aby se zabránilo sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před naplněním tašky ji umístěte na stabilní povrch.
- Pomocí trychtýře naplňte tašku Extra těžkým pískem, dokud nebude dostatečně pevná a stabilní.
- Ujistěte se, že klapky tašky jsou správně umístěny a připnuty pod horními zadržovacími tyčemi.
- Při používání tašky se ujistěte, že je v bezpečné pozici a že nedochází k jejímu sklouznutí.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti tašky ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena, zvažte její recyklaci, pokud to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných produktů se obraťte na příslušné úřady nebo na kontaktní místo EU. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali tašky Edgewood. Vaše bezpečnost je naší prioritou.