

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Vorderbags sind ähnlich wie die Hinterbags konstruiert, mit verstärkten Lederseiten und strapazierfähigen Nylonoberseiten. Die inneren Ecken verfügen über eingenähte Nylon-Einsätze, um zu verhindern, dass das Material unter dem Stock rollt. Alle Edgewood Vorderbags sind für Jägerstocks mit Breiten (2½") oder Benchrest-Stocks mit Breiten (3") erhältlich. Jede der beiden Breiten wird in vier verschiedenen Stilen angeboten: Standard Bag, mit ½" Lederklappen, die entlang der unteren Kanten verlaufen und unter den Haltestangen deines Rests befestigt werden. Die Klappen können auch gestanzt, eingekerbt oder ganz weggeschnitten werden, um perfekt zu deinem Rest zu passen. Standard Bag mit verstärktem Oberteil hat eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Farley Bag, das schmäler ist als das Standard Bag von vorne nach hinten, um speziell für die Farley Co-Axial und Co-Axial II Rests zu passen. Farley Bag mit verstärktem Oberteil hat ebenfalls eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Diese Taschen passen nur auf alte Farley-Oberteile vor 2009. Neue Taschen sind ebenfalls erhältlich.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045621
- Herst.-Nr.: COMMON 3 IN W/
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Edgewood Shooting Bags. Diese Schießauflagen sind speziell für die Verwendung mit Jägerstocks und BenchrestStocks konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie und andere Benutzer die Produkte sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer über die richtige Verwendung der Schießauflagen informiert sind.
- Verwenden Sie die Produkte nur in der vorgesehenen Weise.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungsscheinungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie die Schießauflagen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Schießauflagen nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen gelagert werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Edgewood Shooting Bags nur mit den empfohlenen Gewichten und Materialien (Extra Heavy Bag Sand).
- Vermeiden Sie es, die Schießauflagen auf unebenen oder instabilen Oberflächen zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Taschen korrekt gefüllt und sicher verschlossen sind, um ein Auslaufen des Sands zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Füllen der Taschen einen kleinen Trichter, um eine saubere und sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Halten Sie während der Nutzung einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Nehmen Sie die Schießauflage aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.

2. Füllen der Tasche:

- Verwenden Sie Extra Heavy Bag Sand für die Füllung.
- Platzieren Sie den kleinen Trichter in die Öffnung der Tasche.
- Füllen Sie die Tasche langsam mit Sand, bis die gewünschte Stabilität erreicht ist.
- Verschließen Sie die Öffnung der Tasche sicher.

3. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie die Schießauflage auf einer stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig positioniert ist, um den Schuss zu unterstützen.
- Passen Sie die Klappen der Tasche an, um die Stabilität zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießauflagen gemäß den örtlichen Vorschriften für nicht gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile der Tasche recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.
- Stellen Sie sicher, dass alle Füllmaterialien (z.B. Sand) sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit aller Benutzer von größter Bedeutung ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Richtlinien regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Benutzer über die richtige Handhabung der Edgewood Shooting Bags informiert sind.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de