

# **ENGAGE 1700 RANGEFINDER - BUSHNELL ENGAGE 1700 6X24MM RANGEFINDER**

[Optik und Montagen](#) > [Entfernungsmesser](#)

Die Bushnell Engage Laser-Entfernungsmesser sind so konzipiert, dass sie dir das kühle Selbstvertrauen geben, den Langstreckenschuss abzugeben, in dem Wissen, dass dein erster Schuss genau dort trifft, wo du es willst.



## **Eigenschaften**

- Name: [BUSHNELL ENGAGE 1700 6X24MM RANGEFINDER](#)
- Hersteller: [BUSHNELL](#)
- Artikel-Nr.: 100046031
- Herst.-Nr.: LE1700SBL
- Batterie: CR2
- Farbe: Green
- Objektivgröße: 24mm
- Vergrößerung: 6x
- Versandgewicht: 0.363kg
- UPC: 029757005380

## **Artikeldetails**

Dieses Produkt enthält eine Batterie.

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Bushnell Engage 1700 Rangefinder
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Bushnell Engage 1700 Rangefinder

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Bushnell Engage 1700 Rangefinders! Dieser LaserEntfernungsmesser ist darauf ausgelegt, Ihnen das Vertrauen zu geben, präzise und genaue Messungen durchzuführen. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Rangefinder nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Rangefinder nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (CR2) und folgen Sie den Anweisungen zur Batterieinstallation.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, den Rangefinder nicht auf Augenhöhe zu richten, um das Risiko von Augenverletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie abgelenkt sind oder sich in einer unsicheren Umgebung befinden.
- Vermeiden Sie es, den Rangefinder während der Bewegung zu verwenden, um Stürze oder Unfälle zu verhindern.
- Halten Sie das Gerät sauber und trocken, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die CR2Batterie gemäß der Kennzeichnung ein.
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

### 2. Gerät einschalten

- Drücken Sie die Einschalttaste, um den Rangefinder zu aktivieren.

### 3. Zielmessung

- Richten Sie das Fadenkreuz auf das Zielobjekt.
- Drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung zu messen.
- Warten Sie auf die Anzeige der gemessenen Entfernung auf dem Display.

### 4. Gerät ausschalten

- Schalten Sie den Rangefinder aus, wenn er nicht mehr benötigt wird, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie die gebrauchten Batterien zu einer Sammelstelle für Batterien, um umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres Bushnell Engage 1700 Rangefinders wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Rangefinders zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)