

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS - BUTLER CREEK

ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 60-65MM BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Die Butler Creek Element Scope Caps sind äußerst robust und verfügen über einen multiflexiblen Überzug. Die herausklappbare Zielscheibe bietet Informationen zu Wind und Höhenverstellung.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 60-65MM BLACK](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 100046051
- Herst.-Nr.: ESC65
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 60mm,65mm
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 051525000501

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Butler Creek Element Scope Cap Objective Cover

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Butler Creek Element Scope Cap Objective Covers. Diese Abdeckungen sind speziell für Zielfernrohre konzipiert und bieten zusätzlichen Schutz. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen können.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an der Abdeckung zu verhindern.
- Verwenden Sie die herausklappbare Zielscheibe nur bei Bedarf und stellen Sie sicher, dass sie sicher verriegelt ist, wenn sie nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest auf dem Zielfernrohr sitzt, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Regen oder Schnee) sollten Sie das Produkt nicht verwenden, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Abdeckung:

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sauber und trocken ist.
- Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf das Objektiv des Zielfernrohrs.
- Drücken Sie die Abdeckung leicht nach unten, bis sie sicher sitzt.

2. Benutzung der herausklappbaren Zielscheibe:

- Klappen Sie die Zielscheibe vorsichtig nach oben, um die Informationen zu Wind und Höhenverstellung zu nutzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Zielscheibe nach der Benutzung wieder sicher verriegelt ist.

3. Entfernen der Abdeckung:

- Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig vom Zielfernrohr ab, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Beachten Sie, dass alle Produkte einen EU-basierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur für Ihre Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit anderer von entscheidender Bedeutung ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de