

RUGER GP100 TWISTER GRIPS - VZ GRIPS RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Griffe](#)

Eine mildere Textur mit tiefen Rillen, die sich hervorragend für das verdeckte Tragen eignet. Entworfen für die Ruger GP100. T-15 Schraube enthalten.



Eigenschaften

- Name: [VZ GRIPS RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY](#)
- Hersteller: [VZ GRIPS](#)
- Artikel-Nr.: 100047255
- Herst.-Nr.: RUGGP100TWISTE
- Farbe: Black/Gray
- Material: G-10
- Modell: GP100
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 33mm
- Versandlänge: 188mm
- UPC: 691327686284

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für RUGER GP100 TWISTER GRIPS VZ GRIPS
- Über uns

Sicherheitshinweise für RUGER GP100 TWISTER GRIPS VZ GRIPS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RUGER GP100 TWISTER GRIPS von VZ GRIPS. Diese Griffe sind speziell für das verdeckte Tragen der Ruger GP100 entwickelt worden und bieten Ihnen sowohl Komfort als auch Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Griffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Griffe nur mit der Ruger GP100.
- Achten Sie darauf, dass die Griffe korrekt installiert sind, um ein Abrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Gegenständen, da die Griffe eine gewisse Rutschfestigkeit bieten, aber dennoch Vorsicht geboten ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die T15 Schraube fest angezogen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben, insbesondere einen T15 Schraubendreher.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Ruger GP100, um eine optimale Haftung der Griffe zu gewährleisten.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alten Griffe, falls vorhanden.
- Positionieren Sie die neuen VZ Grips korrekt auf der Ruger GP100.
- Setzen Sie die T15 Schraube ein und ziehen Sie sie fest, jedoch nicht zu fest, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, während Sie die Griffe benutzen.
- Üben Sie regelmäßig den sicheren Umgang mit der Waffe, um sich mit den neuen Griffen vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung der RUGER GP100 TWISTER GRIPS zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de