

# TANGO FRONT MOUNT RIFLE/PISTOL SHOOTING REST - BIRCHWOOD CASEY TANGO FRONT MOUNT RIFLE/PISTOL SHOOTING REST

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte für Kurzwaffen](#)

HAUPTMERKMALE POLSTERTE VORDERABSTÜZUNG NICHT  
KRATZENDES MATERIAL BEQUEM UND HALTBAR VERSTELLBARE HÖHE  
KANN MIT DEN MEISTEN HANDGUNS VERWENDET WERDEN



## Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY TANGO FRONT MOUNT RIFLE/PISTOL SHOOTING REST](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 100048022
- Herst.-Nr.: BC-FMSR
- Art: Pistol Rest
- Material: Plastic
- Versandgewicht: 1,411kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 267mm
- Versendlänge: 324mm
- UPC: 888151031490

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TANGO FRONT MOUNT RIFLE/PISTOL SHOOTING REST
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den TANGO FRONT MOUNT RIFLE/PISTOL SHOOTING REST

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TANGO FRONT MOUNT RIFLE/PISTOL SHOOTING REST von Birchwood Casey. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mit Ihrer Pistole oder Ihrem Gewehr zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Berühren Sie niemals die Abzugseinrichtung einer Waffe, während diese auf dem Shooting Rest liegt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur mit dem Shooting Rest kompatible Handfeuerwaffen.
- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Shooting Rest nicht in der Nähe von Personen oder Tieren platziert wird.
- Verwenden Sie den Shooting Rest nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Wählen Sie einen stabilen und ebenen Untergrund für die Verwendung des Shooting Rest.
2. Platzieren Sie den Shooting Rest in der gewünschten Position.
3. Stellen Sie die Höhe des Shooting Rest entsprechend Ihrer Größe und dem verwendeten Gewehr oder der Pistole ein.

### • Nutzung:

1. Legen Sie Ihre Waffe vorsichtig auf die gepolsterte Vorderabstützung des Shooting Rest.
2. Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher und stabil auf dem Rest liegt.
3. Nehmen Sie eine bequeme Position ein, um zu schießen.
4. Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass der Bereich um Sie herum frei von Hindernissen und Personen ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TANGO FRONT MOUNT RIFLE/PISTOL SHOOTING REST entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)