

RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE BRNT BRONZE 6.5 CREED 24" GRN W/BLK & TAN 4-RD

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE BRNT BRONZE 6.5 CREED 24" GRN W/BLK & TAN 4-RD
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050236
- Mfr. No.: 801-06020-00
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 24"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Length: 43.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline Burnt Bronze
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.8 lbs
- Delivery weight: 2.948kg
- UPC: 810651029943

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE](#)
- [English: RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE Safety Instruction Guide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIDGELINE 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr ist für seine Präzision und Qualität bekannt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie immer darauf, dass das Gewehr entladen ist, wenn Sie es nicht benutzen.
- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne Aufsicht in der Nähe des Gewehrs.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahren Sie das Gewehr und die Munition an einem sicheren Ort auf, der für unbefugte Personen unzugänglich ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer Gehörschutz und Schutzbrille beim Schießen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden, bevor Sie abdrücken.
- Üben Sie nur an dafür vorgesehenen Schießständen.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß gewartet oder gereinigt wurde.
- Achten Sie auf die Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Gefahrenquellen vorhanden sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Überprüfen Sie vor der Montage alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Montage des Gewehrs.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- **Nutzung:**
 - Laden Sie das Gewehr gemäß der Bedienungsanleitung.
 - Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bis Sie bereit sind zu schießen.
 - Zielen Sie auf das gewünschte Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.
 - Nach dem Schießen, entladen Sie das Gewehr sofort und überprüfen Sie, ob es vollständig entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Geben Sie das Gewehr nicht einfach in den Müll. Informieren Sie sich über spezielle Programme zur Rückgabe oder Entsorgung von Schusswaffen in Ihrer Nähe.
- Halten Sie alle Teile des Gewehrs von Kindern fern, selbst wenn sie nicht mehr in Gebrauch sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Gewehrs wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an Ihren Fachhändler. Sie sollten auch regelmäßig die Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsgatePlattform überprüfen, um über Rückrufe oder Sicherheitsupdates informiert zu sein.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die Sicherheit und den Schutz aller Benutzer zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig und genießen Sie Ihr Schießerlebnis mit dem RIDGELINE 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle von Christensen Arms.

RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR BOLT ACTION RIFLE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your rifle. Please read this document carefully before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your rifle for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and ownership.
- Use only the recommended ammunition for your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged when not firing.
- Do not use the rifle under the influence of alcohol or drugs.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be mindful of your shooting environment and ensure that it is safe for shooting.
- If you experience a misfire, keep the rifle pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear the chamber.
- Do not modify the rifle in any way that could affect its safety or performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Ensure the rifle is unloaded before handling.
- Attach the scope or other accessories according to the manufacturer's instructions.
- Check that all screws and mounts are tightened securely.

Usage

- Load the magazine with the appropriate 6.5 Creedmoor cartridges.
- Insert the magazine into the rifle until it clicks into place.
- Pull the bolt back and release it to chamber a round.
- Aim at your target and disengage the safety mechanism before firing.
- After firing, always check the chamber to ensure it is clear before reloading or cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- For the rifle, consult local laws regarding the safe disposal of firearms.
- Ensure that any disposal method does not pose a risk to public safety or the environment.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the official website.

Conclusion

Following these safety guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your RIDGELINE 6.5 Creedmoor Bolt Action Rifle. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important instructions.

Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku RIDGELINE 6.5 CREEDMOOR od společnosti Christensen Arms. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho produktu v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby puška byla vždy používána v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jejím používáním.
- Při používání pušky noste vždy ochranné brýle a sluchátka.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na lidi nebo na sebe.
- Před nabitím pušky se ujistěte, že je bezpečné střílet.
- Při manipulaci s puškou vždy zkontrolujte, zda je zajištěna.
- Nezanedbávejte pušku nabitou, pokud ji nepoužíváte.
- Při střelbě dodržujte doporučené vzdálenosti a podmínky pro bezpečné střelení.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím se ujistěte, že je puška správně sestavena a zkontrolována.
- Nainstalujte optiku nebo další příslušenství podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je hlaveň čistá a bez překážek.
- Ujistěte se, že máte správný typ náboje (6.5 Creedmoor) a že je správně umístěn v zásobníku.
- Při střelbě dodržujte doporučené techniky pro stabilní a bezpečné držení pušky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je vyprázdněná a neobsahuje žádné náboje.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zbraní a nebezpečných materiálů.
- Zvažte možnost předání pušky odborníkům nebo autorizovaným prodejcům pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných výrobků se obraťte na příslušné úřady nebo na zákaznický servis společnosti Christensen Arms.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání vašeho produktu.