

RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 308 WINCHESTER 20" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE 308 WINCHESTER 20" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050246
- Mfr. No.: 801-06042-01
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Finish: Black w/Gray Webbing
- Front Sight: None
- Length: 39.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.5 lbs
- Delivery weight: 2.858kg
- UPC: 810651029851

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle

Einführung

Herzlich willkommen zum Sicherheitshinweis für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Nutzung Ihres Jagdgewehrs zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, es zu benutzen.
- Behandeln Sie jedes Gewehr, als ob es geladen wäre.
- Verwahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass die Mündung des Gewehrs immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Schießens.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn es geladen ist.
- Bei Fehlzündungen oder anderen Problemen befolgen Sie die Anweisungen zur Fehlersuche im Handbuch.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
 - Montieren Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen im Handbuch.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und ordnungsgemäß funktionieren.
- **Nutzung:**
 - Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, bevor Sie das Gewehr verwenden.
 - Schießen Sie nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder in genehmigten Gebieten.
 - Reinigen Sie das Gewehr nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Gewehr selbst sollte nur an autorisierte Rücknahme oder Entsorgungsstellen abgegeben werden.
- Informieren Sie sich über die umweltgerechte Entsorgung von Gewehren in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsrichtlinien und -praktiken wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle hat höchste Priorität. Bitte befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Safety Instruction Guide for RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). It is crucial to follow these guidelines to prevent accidents and ensure a safe experience with your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not engage the safety mechanism without understanding how it operates.
- Ensure the firearm is unloaded when not in use.
- Store firearms in a secure location, inaccessible to children and unauthorized users.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure there is a safe backstop before firing.
- Never use alcohol or drugs before or while handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **Loading and Unloading:**
 - Always verify that the rifle is pointed in a safe direction.
 - Keep fingers off the trigger until ready to shoot.
 - Only load the magazine when you are prepared to fire.
- **Shooting:**
 - Ensure a clear line of sight and a safe area to shoot.
 - Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets may ricochet.
 - Be mindful of the potential for noise and the impact on nearby individuals and wildlife.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean and maintain your rifle according to the manufacturer's instructions.
 - Inspect the firearm for any signs of wear or damage before use.
- **Transporting:**
 - Always transport firearms in a secured case.
 - Ensure the firearm is unloaded during transport.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation of Accessories:**
 - Follow the manufacturer's instructions for any accessories.
 - Ensure that any modifications do not compromise the safety or function of the rifle.
- **Usage:**
 - Familiarize yourself with the rifle's features, including the safety mechanism, bolt action, and magazine.
 - Practice safe shooting techniques and ensure all users are trained in firearm safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition and firearm components responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and ammunition.
- Do not simply discard firearms; contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of your RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation.

Conclusion

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE. Always prioritize safety and be aware of your responsibilities as a firearm owner. Thank you for your attention to these important safety measures.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku RIDGELINE 308 WINCHESTER od společnosti Christensen Arms. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho produktu. Prosím, věnujte čas přečtení těchto pokynů, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Vždy používejte pušku v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškozené části před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před nabitím pušky se ujistěte, že je zbraň zaměřena bezpečným směrem.
- Nikdy nezaměřujte pušku na něco, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásadu "bezpečnost na prvním místě".
- Ujistěte se, že je puška vybitá, když ji nepoužíváte, a uložte ji na bezpečné místo.
- Při čištění pušky vždy dodržujte doporučené postupy a používejte vhodné čisticí prostředky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Zkontrolujte obsah balení:**
 - Puška RIDGELINE 308 WINCHESTER
 - 1 x 4Round magazine
 - Uživatelský manuál
2. **Připravte pušku na použití:**
 - Zkontrolujte, zda je puška čistá a suchá.
 - Zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalován.
3. **Nabíjení pušky:**
 - Vložte náboj do zásobníku a ujistěte se, že je správně umístěn.
 - Nasadte zásobník zpět do pušky.
4. **Střelba:**
 - Ujistěte se, že je puška zaměřena na bezpečné místo.
 - Stiskněte spoušť jemně a plynule.
5. **Údržba:**
 - Po každém použití pušku důkladně vyčistěte.
 - Uložte pušku na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Pušku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zásobníky a náboje likvidujte jako nebezpečný odpad.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo odborníky.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo odborníky na bezpečnostní produkty. Je důležité zůstat informovaný o všech bezpečnostních pokynech a případných aktualizacích týkajících se vašeho produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali pušku RIDGELINE 308 WINCHESTER. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vám přejeme bezpečné a příjemné používání vašeho nového produktu.