

RIDGELINE 308 WINCHESTER BOLT ACTION RIFLE - CHRISTENSEN ARMS RIDGELINE BRNT BRONZE 308 WIN 24" GRN W/BLK & TAN 4-RD

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Repetierbüchsen](#)

Das Ridgeline ist das Inbegriff eines Jagdgewehrs. Es wird in zwanzig verschiedenen Kalibern angeboten und verfügt über einen Sporter-Lauf aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff sowie einen radialen Mündungsbremse aus rostfreiem Stahl, der um einen leichten Target-Laum aus kohlenstofffaserverstärktem Christensen Arms-Laum gewickelt ist. Das Ridgeline wiegt ab 6,3 Pfund und wird durch die Sub-MOA-Garantie von Christensen Arms unterstützt.



Eigenschaften

- Name: [CHRISTENSEN ARMS RIDGELINE BRNT BRONZE 308 WIN 24" GRN W/BLK & TAN 4-RD](#)
- Hersteller: [CHRISTENSEN ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100050251
- Herst.-Nr.: 801-06030-00
- Action Type: Bolt Action
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Gewicht: 6.5 lbs
- Kapazität: 4-Round
- Lauflänge: 24"
- Länge: 43.5"
- Magazin enthalten: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Modell: Ridgeline Burnt Bronze
- Mündung: Brake
- Patrone: 308 Winchester
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Waffentyp: Christensen Arms
- Versandgewicht: 2.948kg
- UPC: 696528086246

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.a

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle
- Über uns

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr ist für den anspruchsvollen Jäger konzipiert und bietet eine Kombination aus Präzision und Leistung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn es nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden, bevor Sie das Gewehr abfeuern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Gewehr vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor dem Laden vollständig entladen ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen (308 Winchester).
- Seien Sie sich der Rückstoßkraft bewusst und verwenden Sie das Gewehr entsprechend.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen.
- Verwenden Sie niemals das Gewehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, wenn es geladen ist.
- Bei Fehlzündungen oder anderen Problemen, lassen Sie das Gewehr 30 Sekunden lang liegen, bevor Sie versuchen, es erneut zu laden oder zu überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und geschützten Bereich sind, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist, indem Sie den Verschluss öffnen und die Kammer inspizieren.

2. Laden des Gewehrs:

- Nehmen Sie das Magazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin korrekt im Gewehr sitzt.

3. Zielen und Abfeuern:

- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen stabil.
- Zielen Sie auf das beabsichtigte Ziel und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Drücken Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie nicht mehr benötigte Munition sicher und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Geben Sie das Gewehr nur an autorisierte Händler oder Fachleute ab, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts Unterstützung suchen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis mit Ihrem RIDGELINE 308 Winchester Bolt Action Rifle zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de